



1) Опорная кромка 2) Марк. Предохран. точка коммутации 3) Функциональный индикатор FD/FE/LL



## Display/Operation

Индикация функций	1. Точка переключения: FD - 6...60 В
-------------------	--------------------------------------

## Electrical connection

Тип разъема	1. Точка переключения: Винтовая клемма
-------------	--

## Electrical data

Длительный ток	1. Точка переключения: 6 А
Расчетное рабочее напряжение Ue	1. Точка переключения: 250 В~
Функция переключения, механическая	Размыкатель с принудительным размыканием согласно требованиям VDE Двойное прерывание с гальванической развязкой
Частота переключения	1. Точка переключения: 300/мин

## Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP67
Температура окружающей среды	-5...85 °C

## Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 61: 30 миллионов циклов переключения
-----------------------	--

## General data

Базовый стандарт	IEC 60947-5-1
------------------	---------------

Internet  
 Balluff Germany  
 Balluff USA  
 Balluff China

www.balluff.com  
 +49 (0) 7158 173-0, 173-370  
 1-800-543-8390  
 +86 (0) 21-50 644131

Исполнение  
 Переключатель DIN  
 Принцип действия  
 Разрешение на эксплуатацию/  
 конформность

Безопасность DIN EN 60204-1  
 DIN 43693  
 1. Точка переключения:  
 механический  
 CE  
 CCC

## Material

Материал контактов	1. Точка переключения: Чистое серебро
Материал корпуса	Алюминий
Материал корпуса, защита поверхности	анодир.
Материал толкателя	1. Точка переключения: 1.4034

## Mechanical data

Количество точек переключения	1x Крыша
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1. Точка переключения: BSE 61
Размеры	74 x 28 x 76.5 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	14 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1. Точка переключения: 40 m/min
Срок службы, механич.	1. Точка переключения: 30 млн. переключений
Усилие переключения	1. Точка переключения: 15 N
Установка	произвольно
Фланец, ввод	нет
Форма толкателя	1. Точка переключения: Крыша

For definitions of terms, see main catalog  
 Subject to change without notice [219265]

eCI@ss 9.1: 27-27-06-01  
 ETIM 6.0: EC000030  
 BNS001K\_0.15\_2017-05-04

## Range/Distance

Воспроизводимость 1. Точка переключения:  
 $\pm 0.002 \text{ mm}$

Указанное значение МТТФ / В10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок

давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Следует особо отметить, что указанные здесь продукты не являются элементами обеспечения безопасности в смысле Директивы 2006/42/ЕС ст. 2с. Тем не менее, двухканальная схема использования продукции позволяет реализовать структуры, соответствующие стандарту EN 13849-1, с высоким уровнем производительности.

## Wiring Diagram

BSE 61

