Kraft	Druck	Temperatur	Schalten	Service
Force	Pressure	Temperature	Switch	Service

Betriebsanleitung Operating manual



E1999X500

Informator mit Microprozessor Digital Indicator with Microprocessor





ONE NAME. ALL SOLUTIONS.

<u>lr</u>	<u>haltsverzeichnis</u>	
1.	SICHERHEITSBESTIMMUNGEN	. 3
2.	EINFÜHRUNG	. 4
3.	ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	. 5
э.	 3.1. Anschlussbelegung	.5.5.5.5.6.6.6.7.8.9.9.10.
	3.5. Gemeinsamer Betrieb von mehreren Geräten.	10
4.	KONFIGURATION DES GERATES	11
	 4.1. Eingangssignal auswählen	11 12 13 14 15 16 18 18
5.	SCHALTPUNKTE BZW. ALARMGRENZEN EINSTELLEN	20
6	5.1. 2-Punkt-Regler, 3-Punkt-Regler 5.2. 2-Punkt-Regler mit Alarm 5.3. Min-/Max-Alarm (getrennt oder gemeinsam)	20 21 22
0.	OFFSET- UND STEIGUNGSKOKKERTUK	23
7.	MIN-/MAX-WERTSPEICHER:	24
8.	SERIELLE SCHNITTSTELLE:	24
9.	FEHLERCODES	24
1(). TECHNISCHE DATEN	26
1	. ENTSORGUNGSHINWEISE	27
12	2. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	55

English Version, see page 28

1. Sicherheitsbestimmungen

Dieses Gerät ist gemäß den Sicherheitsbestimmungen für elektronische Messgeräte gebaut und geprüft. Die einwandfreie Funktion und Betriebssicherheit des Gerätes kann nur dann gewährleistet werden, wenn bei der Benutzung die allgemein üblichen Sicherheitsvorkehrungen sowie die gerätespezifischen Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung beachtet werden.

- 1. Die einwandfreie Funktion und Betriebssicherheit des Gerätes kann nur unter den klimatischen Verhältnissen, die im Kapitel "Technische Daten" spezifiziert sind, garantiert werden.
- 2. Trennen Sie das Gerät vor dem Öffnen von der Versorgungsspannung. Achten Sie bei der Montage von Gerät und Anschlüssen darauf, dass alle Teile gegen direktes Berühren geschützt sind.
- 3. Beachten Sie die üblichen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen für Elektro-, Schwach- und Starkstromanlagen, insbesondere die landesüblichen Sicherheitsbestimmungen (z.B. VDE 0100).
- 4. Konzipieren Sie die Beschaltung besonders sorgfältig beim Anschluss an andere Geräte (z. B. PC). Unter Umständen können interne Verbindungen in Fremdgeräten (z. B. Verbindung GND mit Schutzerde) zu nicht erlaubten Spannungspotentialen führen.
- 5. Wenn anzunehmen ist, dass das Gerät nicht mehr gefahrlos betrieben werden kann, so ist es außer Betrieb zu setzen und vor einer weiteren Inbetriebnahme durch Kennzeichnung zu sichern.

Die Sicherheit des Benutzers kann durch das Gerät beeinträchtigt sein, wenn es zum Beispiel:

- sichtbare Schäden aufweist
- nicht mehr wie vorgeschrieben arbeitet
- längere Zeit unter ungeeigneten Bedingungen gelagert wurde

In Zweifelsfällen sollte das Gerät grundsätzlich an den Hersteller zur Reparatur / Wartung eingeschickt werden.



Warnung: Beim Betrieb elektrischer Geräte stehen zwangsläufig Teile dieser Geräte unter gefährlicher Spannung. Bei Nichtbeachtung der Warnhinweise können deshalb schwere Körperverletzungen oder Sachschäden auftreten. Nur entsprechend qualifiziertes Personal darf an diesem Gerät arbeiten. Der einwandfreie und sichere Betrieb dieses Geräts setzt sachgemäßen Transport, fachgerechte Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus.

Qualifiziertes Personal

sind Personen, die mit Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme und Betrieb des Produktes vertraut sind und über die ihrer Tätigkeit entsprechende Qualifikation verfügen.

Zum Beispiel:

- Ausbildung oder Unterweisung bzw. Berechtigung, Stromkreise und Geräte/Systeme gemäß den Standards der Sicherheitstechnik ein- und auszuschalten, freizuschalten, zu erden und zu kennzeichnen.
- Ausbildung oder Unterweisung gemäß dem Standard der Sicherheitstechnik in Pflege und Gebrauch angemessener Sicherheitsausrüstung.
- Schulung in erster Hilfe.

⚠ Warnung:

Benützen Sie dieses Produkt nicht in Sicherheits- oder in Notaus-Einrichtungen oder in Anwendungen wo ein Fehlverhalten des Gerätes die Verletzung von Personen oder materielle Schäden zur Folge haben kann.

Wird dieser Hinweis nicht beachtet so kann dies zu Verletzung oder zum Tod von Personen sowie zu materiellen Schäden führen.

2. Einführung

Die Anzeige der Baureihe **1999** ist ein universell einsetzbares, mikroprozessorgesteuertes Anzeige-, Überwachungs- und Regelgerät.

Das Gerät besitzt einen Universaleingang mit Anschlussmöglichkeiten für: - Normsignale (0-20mA, 4-20mA, 0-50mV, 0-1V, 0-2V und 0-10V),

- Widerstandssensoren (Pt100 und Pt1000),
- Thermoelemente (Typ K, J, N, T und S)
- Frequenz (TTL und Schaltkontakt)

Ferner bietet es Funktionen wie Drehzahlmessung, Zähler, etc.

Zusätzlich stehen zwei Schaltausgänge zur Verfügung, die als 2-Punkt-Regler, 3-Punkt-Regler, 2-Punkt-Regler mit Min-/Max-Alarm, Min-/Max-Alarm gemeinsam oder Min-/Max-Alarm getrennt konfiguriert werden können.





Der Zustand der Schaltausgänge wird mit Hilfe der 2 LED's unterhalb der 7-Segmentanzeige angezeigt, wobei die linke LED den Zustand des Schaltausgangs 1 und die rechte LED den Schaltausgang 2 anzeigt. Weiter besitzt das Gerät standardmäßig eine EASYBUS-Schnittstelle, die die Kommunikation mit einem übergeordneten Rechner erlaubt und das Gerät zu einem vollwertigen EASYBUS-Modul macht.

Die Anzeige wird geprüft und komplett kalibriert geliefert.

Damit die Anzeige betriebsbereit ist, muss es aber noch für die jeweilige Anwendung konfiguriert werden.

Hinweis: Um einen unzulässigen Eingangszustand und einen ungewollten oder falschen Schaltvorgang bei der Gerätekonfiguration zu vermeiden, wird empfohlen den Anschluss des Einganges und der Schaltausgänge erst nach der Konfiguration des Gerätes durchzuführen.



Zur Konfiguration des Gerätes gehen Sie bitte wie folgt vor:

- das Gerät an seine Versorgungsspannung anschließen. (siehe Kapitel 3 'elektrischer Anschluss')
- rote Frontscheibe abnehmen (siehe Skizze).
- Versorgungsspannung einschalten und warten bis der Segmenttest beendet ist.
- Das Gerät entsprechend Kapitel 4 'Konfiguration' an benötigtes Eingangssignal und Ausgangsfunktion anpassen.
- Schaltverhalten des Gerätes laut den Anweisungen in Kapitel 5 'Schaltpunkte und Alarmgrenzen einstellen' einstellen.
- rote Frontscheibe wieder aufschnappen.
- Das Gerät nun komplett anschließen (siehe Kapitel 3 'Elektrischer Anschluss')

3. Elektrischer Anschluss

Der Anschluss bzw. die Inbetriebnahme darf nur durch fachlich qualifizierte Personen erfolgen. Bei fehlerhaftem Anschluss kann das Gerät zerstört werden - kein Garantieanspruch.

3.1. Anschlussbelegung

EASYBUS-Schnittstelle
EASYBUS-Schnittstelle
Eingang: 0-1V, 0-2V, mA, Frequenz, Pt100, Pt1000
Eingang: 0-50mV, Thermoelement, Pt100
Eingang: GND, Pt100, Pt1000
Eingang: 0-10V
Versorgungsspannung GND
Versorgungsspannung +Uv
Schaltausgang GND
Schaltausgang 2
Schaltausgang 1



Hinweis: die Klemmen 3, 5 und 7 sind im Gerät verbunden.

3.2. Anschlussdaten

		zwischen Anschluss	Betriebswerte		Grenzwerte		Anmorkung
			min.	max.	min.	max.	Anmerkung
Versorgungsspanr	nung	4 und 5	9 V	28 V	0 V	30 V	
Schaltausgang	NPN	1 und 3,				30V, I<1A	nicht kurzschlussfest
1 und 2	PNP	2 und 3				I<200mA	nicht kurzschlussfest
Eingang mA			0 mA	20 mA	0 mA	30 mA	
Eingang 0-1(2)V, Freq,		9 und 7	0 V	3.3 V	-1 V	4 V, I<10mA	
Eingang 0-50mV, TC,		8 und 7	0 V	3.3 V	-1 V	10 V, I<10mA	
Eingang 0-10V		6 und 7	0 V	10 V	-1 V	20 V	

Die Grenzwerte dürfen nicht (auch nicht kurzzeitig) überschritten werden!

3.3. Eingangssignal anschließen

Beachten Sie beim Anschluss unbedingt die für den jeweiligen Eingang zulässigen Grenzwerte. Eine Überlastung des Einganges kann zur Zerstörung des Gerätes führen.

3.3.1. Anschluss eines Pt100 oder Pt1000 Temperaturfühlers bzw. Thermoelementes



Pt1000-Temperaturfühler (2-Leiter)



Pt100-Temperaturfühler (3-Leiter)



Thermoelement

3.3.2. Anschluss eines 4-20mA Messumformers in 2-Leiter-Technik





mit getrennter Transmitterversorgung

ohne getrennte Transmitterversorgung

3.3.3. Anschluss eines 0(4)-20mA Messumformers in 3-Leiter-Technik





3.3.4. Anschluss eines 0-1V, 0-2V oder 0-10V Messumformers in 3-Leiter-Technik



mit getrennter Transmitterversorgung



ohne getrennte Transmitterversorgung

3.3.5. Anschluss eines 0-1/2/10V bzw. 0-50mV Messumformers in 4-Leiter-Technik



mit getrennter Transmitterversorgung



ohne getrennte Transmitterversorgung

3.3.6. Anschluss eines Frequenzsignales

Bei der Frequenz- und Drehzahlmessung kann bei der Gerätekonfiguration zwischen 3 unterschiedlichen Eingangs-Signalarten ausgewählt werden.

Es besteht die Möglichkeit des Anschlusses eines aktiven Signals (= TTL, ...), eines passiven Sensorsignales mit NPN (= NPN-Ausgang, Taster, Relais, ...) oder mit PNP (= +Ub-schaltender PNP-Ausgang, High-side-Schalter, ...) Bei der Konfigurationseinstellung "Schaltkontakt NPN" wird im Gerät ein Pull-Up-Widerstand (~11kOhm gegen +3.3V) zugeschaltet. Hierdurch kann bei Geräten mit NPN-Ausgang oder Schaltkontakten auf den Anschluss eines externen Widerstandes verzichtet werden.

Bei der Konfigurationseinstellung "Schaltkontakt PNP" wird im Gerät ein Pull-Down-Widerstand (~11kOhm gegen GND) zugeschaltet. Hierdurch kann bei Geräten mit PNP-Ausgang auf einen externen Widerstand verzichtet werden. Es kann jedoch sein, dass für den Messsignalgeber dennoch der Anschluss eines externen Widerstandes erforderlich ist, da z.B. die Pull-Up-Spannung von 3.3V für den Geber nicht ausreicht oder im oberen Frequenzbereich gemessen werden soll. In diesem Fall ist zu beachten, dass das Eingangssignal dann wie ein aktives Signal zu betrachten ist und entsprechend in der Konfiguration "TTL" auszuwählen ist.

Hinweis: beim Anschluss ist unbedingt darauf zu achten, dass die zulässige Eingangsspannung bzw. der zulässige Eingangsstrom des Frequenzeinganges nicht überschritten wird.





 Anschluss eines Gebers (mit getr. Versorgung) mit TTL- oder PNP-Ausgang und Vorwiderstandes zur Strombegrenzung Anschlusshinweis: Rv = 4000hm (bei aktiven Signal mit Upp > 4V), Rv = 5k0hm (bei PNP-Ausgang und Geberversorgung = 12V oder 24V)
 Anschluss eines Gebers (ohne eigene Versorgung) mit TTL- oder PNP-Ausgang und Vorwiderstandes zur Strombegrenzung



Anschluss eines Gebers (mit getr. Versorgung) mit NPN-Ausgang



Anschluss eines Gebers (mit getr. Versorgung) mit NPN-Ausgang mit erforderlichem externen Widerstand



Anschluss eines Gebers (ohne eigene Versorgung) mit NPN-Ausgang



Anschluss eines Gebers (ohne eigene Versorgung) mit NPN-Ausgang mit erforderlichem externen Widerstand

Anschlusshinweis: Rv = 3kOhm (bei Geberversorgung =12V) bzw. 7kOhm (bei 24V), Gerätekonfiguration Sens=TTL



Anschluss eines Gebers (mit getr. Versorgung) mit PNP-Ausgang und externer Widerstandsbeschaltung Anschluss eines Gebers (ohne eigene Versorgung) mit PNP-Ausgang und externer Widerstandsbeschaltung

<u>Anschlusshinweis</u>: Rv2 = 6000 hm, Rv1 = 1,80 hm (bei Geberversorgung =12V) bzw. 4,2k0 hm (bei 24V) Gerätekonfiguration Sens = TTL (Rv1 dient zur Strombegrenzung und kann notfalls auch gebrückt werden. Es sollte jedoch den angegebenen Wert nicht überschreiten.

3.3.7. Anschluss eines Zählsignales

Wie bei der Frequenz- und Drehzahlmessung kann bei der Gerätekonfiguration zwischen 3 unterschiedlichen Eingangs-Signalarten ausgewählt werden.

Der Anschluss des Sensorsignales für Zählsignal erfolgt wie bei Frequenz- und Drehzahlmessung. Verwenden Sie bitte die entsprechende Anschlussskizze aus diesem Kapitel.

Es besteht die Möglichkeit den Zählerstand jederzeit durch Verbindung der Klemme 8 mit GND (z.B. Klemme 7) zurückgesetzt. Dies kann manuell (z.B. mit einem Taster) oder automatisch (mit einem Schaltausgang des Gerätes) erfolgen.

Hinweis: beim Anschluss ist unbedingt darauf zu achten, dass die zulässige Eingangsspannung bzw. der zulässige Eingangsstrom des Frequenzeinganges nicht überschritten wird



manuelles Rücksetzen mit externem Taster



automatisches Rücksetzen mit Ausgang 2 und zusätzliches manuelles Rücksetzen mit externem Taster <u>Konfigurationshinweis</u>: Ausgang 2 muss auf NPN gesetzt sein



INDICATOR kaskadierend

(Konfigurationshinweise für die INDICATOR: Gerät 1 – Eingangssignal entsprechend Impulsgeber, Ausgangsart von Ausgang 2 = NPN Gerät 2 – Eingangssignal = Schaltkontakt

3.4. Schaltausgänge anschließen

Das Gerät besitzt 2 Schaltausgänge. Es kann in der Konfiguration des Gerätes zwischen 3 verschiedenen Schaltarten ausgewählt werden:

- Low-Side: "Masse-schaltender" NPN-Ausgang (open-collector) Der Schaltausgang wird im aktiven Zustand (Schaltausgang ein) gegen den Minus-Pol der Versorgungsspannung (Anschluss 3 bzw. 5) geschaltet.
- High-Side: "+Ub-schaltender" PNP-Ausgang (open-collector) Der Schaltausgang wird im aktiven Zustand (Schaltausgang ein) gegen den Plus-Pol der Versorgungsspannung (Anschluss 4) geschaltet.
- Push-Pull: Der Schaltausgang ist im inaktiven Zustand (Schaltausgang aus) gegen den Minus-Pol der Versorgungsspannung (Anschluss 3 bzw. 5) geschaltet und wird im aktiven Zustand (Schaltausgang ein) gegen den Plus-Pol der Versorgung (Anschluss 4) geschaltet.

Wird ein Ausgang als Alarmausgang konfiguriert, so ist der Ausgang im Ruhezustand (kein Alarm vorhanden) 'ein'. Bei vorhandener Alarmbedingung 'öffnet' der Ausgangstransistor bzw. wechselt der Push-Pull-Ausgang von +Uv nach –Uv.

Hinweis: Um einen ungewollten oder falschen Schaltvorgang bei der Gerätekonfiguration zu vermeiden empfehlen wird den Anschluss der Schaltausgänge erst nach der Konfiguration der gewünschten Schaltart durchzuführen.

Bitte beachten Sie, dass die maximal zulässige Spannung, sowie der maximale Schaltstrom der Schaltausgänge nicht (auch nicht kurzzeitig) überschritten werden darf. Besonders beim Schalten von induktiven Lasten (z.B. Relais, Spulen usw.) ist darauf zu achten, dass die auftretenden Spannungsspitzen durch Schutzmaßnahmen begrenzt werden.

Beim Schalten von großen kapazitiven Lasten ist es notwendig, den Einschaltstrom durch Vorschalten eines Widerstandes bzw. einer Strombegrenzung auf die zulässige Stromstärke zu begrenzen. Gleiches gilt für Glühlampen, da diese auf Grund ihres niedrigen Kaltwiderstandes ebenfalls einen hohen Einschaltstrom haben können.

3.4.1. Anschluss bei Anschlussart Low-Side-Schalter (NPN-Ausgang, Masse schaltend)



Anschluss von Verbrauchern (Relais und Glühlampe) bei gemeinsamer Versorgung



Anschluss von Verbrauchern (Relais und Glühlampe) bei getrennter Versorgung der Verbraucher

3.4.2. Anschluss bei Anschlussart High-Side-Schalter (PNP-Ausgang, +Uv schaltend)



Anschlusshinweise:

Die Klemmen 3 und 5 sind im Gerät galvanisch verbunden.

Beim Schalten von größeren Strömen (> 50 mA) , sollten Sie den Minus-Anschluss des Verbrauchers nicht an die Klemme 3 sondern direkt an die –Uv des Netzteiles anschließen.

Hierdurch werden mögliche Probleme durch Masseverschiebungen vermieden.

Anschluss von Verbrauchern (Relais und Glühlampe)

3.4.3. Anschluss bei Anschlussart Push-Pull-Ausgang



Anschluss eines Halbleiterrelais

3.5. Gemeinsamer Betrieb von mehreren Geräten

Die Ein- und Ausgänge des Gerätes sind nicht galvanisch getrennt. Werden mehrere Geräte miteinander verdrahtet ist daher darauf zu achten, dass keine unzulässigen Potentialverschiebungen auftreten.

Insbesondere sind folgende Punkte zu berücksichtigen:

- Werden mehrere Geräte mit einer gemeinsamen Versorgungsspannung versorgt, so ist es empfehlenswert die Messgeber (Sensoren, Messumformer) untereinander galvanisch zu trennen.
- Haben die Messgeber untereinander eine galvanische Verbindung, so sollten die Geräte mit galvanisch getrennten Versorgungsspannungen betrieben werden.

Bitte beachten Sie, dass die galvanische Verbindung der Messgeber auch über das zu messende Medium entstehen kann (z.B. pH-Elektrode und Leitwertelektrode in einer Flüssigkeit).

4. Konfiguration des Gerätes

<u>Bitte beachten:</u> Wird bei der Eingabe länger als 60 sec. keine Taste gedrückt, so wird die Konfiguration des Gerätes abgebrochen.

Gegebenenfalls gemachte Änderungen werden hierbei <u>nicht</u> gespeichert und gehen somit verloren!

Hinweis: Die Tasten 2 und 3 sind bei der Eingabe von Werten mit einer 'Roll-Funktion' ausgestattet. Wird die Taste kurz gedrückt erhöht (Taste 2) bzw. erniedrigt (Taste 3) sich der Anzeigewert jeweils um 1 Digit.
Wird die Taste länger gedrückt (> 1s) beginnt der Wert auf- bzw. abwärts zu zählen, wobei die Geschwindigkeit nach kurzer Zeit erhöht wird.
Die Einstellung ist ferner mit einer 'Überlauf-Funktion' ausgestattet. Wird bei der Einstellung der max. mögliche Einstellwert erreicht, so wird zum min. möglichen Einstellwert gewechselt und umgekehrt.

4.1. Eingangssignal auswählen

- Gerät in Betrieb nehmen und warten bis der Segmenttest beendet ist.
- Taste 2 für >2 Sekunden drücken (z.B. mit kleinem Schraubenzieher) In der Anzeige erscheint "InP" ('INPUT').
- Mit Taste 2 oder Taste 3 (mittlere bzw. rechte Taste) die gewünschte Messart auswählen (siehe unten stehende Tabelle).



- Mit Taste 1 gewählte Messart bestätigen. In der Anzeige erscheint wieder "InP"

Abhängig von der gewählten Messart müssen weitere Einstellung im entsprechenden Kapitel gemacht werden.

Messart	Eingangssignal	Als Input ein- zustellen	weiter in Kapitel
Spannungssignal	0 – 10 V		
	0 – 2 V		4.2
	0 – 1 V	0	
	0 – 50 mV		
Stromsignal	4 – 20 mA	1	4.2
	0 – 20 mA	•	4.2
Widerstand	Pt100 (0.1°C)		
	Pt100 (1°C)	t.rES	4.3
	Pt1000		
Thermoelement	NiCr-Ni (Typ K)		
	Pt10Rh-Pt (Typ S)	Pt (Typ S) t.tc 4.3 (Typ J) (Typ J) 4.3	
	NiCrSi-NiSi(Typ N)		
	Fe-CuNi (Typ J)		
	Cu-CuNi (Typ T)		
Frequenz	TTL-Signal	ErEa	1 1
	Schaltkontakt NPN, PNP	ITEq	4.4
Drehzahl	TTL-Signal	rPn	4.5
	Schaltkontakt NPN, PNP	1111	4.5
Aufwärtszähler	TTL-Signal	CouP	16
	Schaltkontakt NPN, PNP	CO.UP	4.0
Abwärtszähler	TTL-Signal	Codn	16
	Schaltkontakt NPN, PNP		4.0
Schnittstellenbetrieb	serielle Schnittstelle	SEri	4.7

Bitte Beachten:

Bei Veränderung der Einstellung für Messart "InP", Eingangssignal "SEnS" und der Messeinheit "Unit" werden alle anderen Einstellungen auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Alle anderen Konfigurationspunkte müssen daher neue eingestellt werden.

Dies betrifft auch die gemachten Einstellungen für Offset und Steigungskorrektur sowie die Einstellung der Schaltpunkte!

4.2. Spannungs- und Strommessung (0-50mV, 0-1V, 0-2V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA)

Dieses Kapitel beschreibt die Konfiguration des Gerätes für Spannungs- und Stromsignale. Diese Anweisung setzt voraus, dass Sie, entsprechend der Anweisung unter Kapitel 4.1. als Messart "**U**" oder "**I**" gewählt haben. In der Anzeige muss "**InP**" stehen.

- Taste 1 drücken. In der Anzeige erscheint nun "SEnS".
- Mit Taste 2 oder Taste 3 (mittlere bzw. rechte Taste) das gewünschte Eingangssignal auswählen.

Anzeige	Eingangssignal (Spannungsmes- sung)	Anmerkung
10.00	0 – 10 V	
2.00	0 – 2 V	
1.00	0 – 1 V	
0.050	0 – 50 mV	

Anzeige	Eingangssignal (Strommessung)	Anmerkung
4-20	4 – 20 mA	
0-20	0 – 20 mA	

- Mit Taste 1 gewähltes Eingangssignal bestätigen. In der Anzeige erscheint wieder "SEnS".

- Taste 1 nochmals drücken, in der Anzeige erscheint "dP" (Dezimalpunkt).
- Mit den Tasten 2 und 3 die gewünschte Dezimalpunktposition auswählen.
- Mit Taste 1 Dezimalpunktposition bestätigen. In der Anzeige steht wieder "dP".
- Taste 1 nochmals drücken, in der Anzeige erscheint "di.Lo" (Display Low = Untere Anzeigebereichsgrenze).
- Geben Sie nun mit den Tasten 2 und 3 den Anzeigewert ein, den das Gerät bei einem Eingangssignal von 0mA, 4mA bzw. 0 Volt anzeigen soll.
- Den eingestellte Wert mit Taste 1 bestätigen. In der Anzeige steht wieder "di.Lo".
- Taste 1 nochmals drücken, in der Anzeige erscheint "di.Hi" (Display High = Obere Anzeigebereichsgrenze).
- Geben Sie nun mit den Tasten 2 und 3 den Anzeigewert ein, den das Gerät bei einem Eingangssignal von 20mA, 50mV, 1 Volt, 2 Volt bzw. 10 Volt anzeigen soll.
- Den eingestellte Wert mit Taste 1 bestätigen. In der Anzeige steht wieder "di.Hi".
- Taste 1 erneut drücken. In der Anzeige erscheint "Li" (Limit = Messbereichsbegrenzung).
- Mit den Tasten 2 und 3 gewünschte Messbereichsbegrenzung wählen.

Anzeige	Messbereichsbegrenzung	Anmerkung
off	Deaktiviert	Überschreitung der Messbereichsgrenzen um ca. 10% zulässig.
on.Er	aktiv, (Fehleranzeige)	Messbereich ist genau auf das Eingangssig- nal begrenzt. Bei Über-/Unterschreitung wird eine entsprechende Fehlermeldung ange- zeigt.
on.rG	aktiv, (Anzeige Messbereichs- grenze)	Messbereich ist genau auf das Eingangssig- nal begrenzt. Bei Über-/Unterschreitung wird die Anzeigebereichsgrenze angezeigt. [z.B. für Feuchte: bei Unter-/Überschreitung wird weiter 0% bzw. 100% angezeigt]

Hinweis: Bei einer Überschreitung der Messbereichsgrenzen von >10% wird unabhängig von der Limit-Einstellung immer die entsprechende Fehlermeldung ("Err.1" bzw. "Err.2") angezeigt.

Mit Taste 1 Auswahl bestätigen. In der Anzeige steht wieder "Li".

- Taste 1 nochmals betätigen. In der Anzeige erscheint "FiLt" (Filter = digitaler Filter).
- Mit den Tasten 2 und 3 der gewünschte Filterwert [in sec.] eingestellt.
 Einstellbare Werte: 0.01 ... 2.00 sec.
 Erklärung: bei dem digitalen Filter handelt es sich um die digitale Nachbildung eines Tiefpassfilters.
 Anwendungshinweis: bei Eingangssignal 0-50mV wird empfohlen einen Filterwert von min. 0,2 zu wählen.

- Mit Taste 1 bestätigen, in der Anzeige steht wieder "**FiLt**". Damit ist die Anpassung des Gerätes an Ihre Signalquelle abgeschlossen. Sie müssen jetzt noch die Ausgänge des Gerätes konfigurieren.

- Bei nochmaligem Drücken von Taste 1 erscheint in der Anzeige "**outP**". (Output) Es folgt nun die Konfiguration des Ausganges - folgen Sie hierzu den Anweisungen in Kapitel 4.8.

4.3. Temperaturmessung (Pt100, Pt1000 und Thermoelemente Typ J, K, N, S oder T)

Dieses Kapitel beschreibt die Konfiguration des Gerätes für Temperaturmessung mit Platin-Temperatursensoren oder Thermoelemente. Diese Anweisung setzt voraus, dass Sie, entsprechend der Anweisung unter Kapitel 4.1. als Messart "**t.res**" oder "**t.tc**" gewählt haben. In der Anzeige muss "**InP**" stehen.

- Taste 1 drücken. In der Anzeige erscheint nun "SEnS".
- Mit Taste 2 oder Taste 3 (mittlere bzw. rechte Taste) das gewünschte Eingangssignal auswählen.

Anzeige	Eingangssignal (Widerstand)	Anmerkung
Pt0.1	Pt100 (3-Leiter)	Messbereich: -50.0 +200.0 °C (-58.0 + 392.0 °F) Auflösung: 0.1°
Pt1	Pt100 (3-Leiter)	Messbereich: -200 + 850 °C (-328 + 1562 °F) Auflösung: 1°
1000	Pt1000 (2-Leiter)	Messbereich: -200 + 850 °C (-328 + 1562 °F) Auflösung: 1°

Anzeige	Eingangssignal (Thermoelemente)	Anmerkung
niCr	NiCr-Ni (Typ K)	Messbereich: -270 +1350 °C (-454 + 2462 °F)
S	Pt10Rh-Pt (Typ S)	Messbereich: -50 +1750 °C (- 58 + 3182 °F)
n	NiCrSi-NiSi (Typ N)	Messbereich: -270 +1300 °C (-454 + 2372 °F)
J	Fe-CuNi (Typ J)	Messbereich: -170 + 950 °C (-274 + 1742 °F)
t	Cu-CuNi (Typ T)	Messbereich: -270 + 400 °C (-454 + 752 °F)

- Mit Taste 1 gewähltes Eingangssignal bestätigen. In der Anzeige erscheint wieder "SEnS".

- Taste 1 nochmals drücken, in der Anzeige erscheint "Unit" (Messeinheit).
- Mit den Tasten 2 und 3 kann ausgewählt werden, ob die Temperatur in °C oder °F angezeigt werden soll.
- Mit Taste 1 die gewählte Messeinheit bestätigen. In der Anzeige steht wieder "Unit".
- Taste 1 nochmals betätigen. In der Anzeige erscheint "FiLt" (Filter = digitaler Filter).
- Mit den Tasten 2 und 3 wird der gewünschte Filterwert [in sec.] eingestellt.
 Einstellbare Werte: 0.01 ... 2.00 sec.
 Erklärung: bei dem digitalen Filter handelt es sich um die digitale Nachbildung eines Tiefpassfilters.
- Mit Taste 1 bestätigen, in der Anzeige steht wieder "FiLt".

Damit ist die Anpassung des Gerätes an Ihre Signalquelle abgeschlossen. Sie müssen jetzt noch die Ausgänge des Gerätes konfigurieren.

- Bei nochmaligem Drücken von Taste 1 erscheint in der Anzeige "**outP**". (Output) Es folgt nun die Konfiguration des Ausganges - folgen Sie hierzu den Anweisungen in Kapitel 4.8.

Für die Einstellung von Offset- und Steigungskorrektur lesen Sie bitte Kapitel 6.

4.4. Frequenzmessung (TTL, Schaltkontakt)

Dieses Kapitel beschreibt die Konfiguration des Gerätes für Frequenzmessung. Diese Anweisung setzt voraus, dass Sie, entsprechend der Anweisung unter Kapitel 4.1. als Messart "**FrEq**" gewählt haben. In der Anzeige muss "**InP**" stehen.

- Taste 1 drücken. In der Anzeige erscheint nun "SEnS".
- Mit Taste 2 oder Taste 3 (mittlere bzw. rechte Taste) das gewünschte Eingangssignal auswählen.

Anzeige	Eingangssignal	Anmerkung
ttL	TTL-Signal	
nPn	Schaltkontakt, NPN	zum direkten Anschluss eines passiven Schaltkontaktes (z.B. Taster, Relais) bzw. Gebers mit NPN-Ausgang. Pull-up-Widerstand ist im Gerät integriert. <i>Hinweis: bei Einsatz von Tastern und Relais sind</i> <i>prellfreie Taster bzw. Relais zu verwenden!</i>
PnP	Schaltkontakt, PNP	zum direkten Anschluss eines Gebers mit PNP-Ausgang. Pull-down-Widerstand ist im Gerät integriert.

Hinweis: Bitte beachten Sie die Hinweise für den Anschluss eines Frequenzgebers (siehe 3.3.6) Bei Anschluss von Schaltkontakt-Gebern mit erhöhten Frequenzbereich (= mit externe Beschaltung) ist entsprechend der Anschlussbeschreibung das Eingangssignal TTL auszuwählen.

- Mit Taste 1 gewähltes Eingangssignal bestätigen. In der Anzeige erscheint wieder "SEnS".
- Taste 1 nochmals drücken, in der Anzeige erscheint "Fr.Lo" (Frequenz Low = Untere Messfrequenzgrenze).
- Geben Sie nun mit den Tasten 2 und 3 den minimal bei der Messung auftretenden Frequenzwert ein.
- Den eingestellte Wert mit Taste 1 bestätigen. In der Anzeige steht wieder "Fr.Lo".
- Taste 1 nochmals drücken, in der Anzeige erscheint "Fr.Hi" (Frequenz High = obere Messfrequenzgrenze).
- Geben Sie nun mit den Tasten 2 und 3 den maximal bei der Messung auftretenden Frequenzwert ein.
- Den eingestellte Wert mit Taste 1 bestätigen. In der Anzeige steht wieder "Fr.Hi".
- Taste 1 nochmals drücken, in der Anzeige erscheint "dP" (Dezimalpunkt).
- Mit den Tasten 2 und 3 die gewünschte Dezimalpunktposition auswählen.
- Mit Taste 1 Dezimalpunktposition bestätigen. In der Anzeige steht wieder "dP".
- Taste 1 nochmals drücken, in der Anzeige erscheint "di.Lo" (Display Low = Untere Anzeigebereichsgrenze).
- Geben Sie nun mit den Tasten 2 und 3 den Anzeigewert ein, den das Gerät bei der unteren Messfrequenzgrenze (Einstellung von fr.Lo) anzeigen soll.
- Den eingestellte Wert mit Taste 1 bestätigen. In der Anzeige steht wieder "di.Lo".
- Taste 1 nochmals drücken, in der Anzeige erscheint "di.Hi" (Display High = Obere Anzeigebereichsgrenze).
- Geben Sie nun mit den Tasten 2 und 3 den Anzeigewert ein, den das Gerät bei der oberen Messfrequenzgrenze (Einstellung von fr.Hi) anzeigen soll.
- Den eingestellte Wert mit Taste 1 bestätigen. In der Anzeige steht wieder "di.Hi".
- Taste 1 erneut drücken. In der Anzeige erscheint "Li" (Limit = Messbereichsbegrenzung).
- Mit den Tasten 2 und 3 gewünschte Messbereichsbegrenzung wählen.

Anzeige	Messbereichsbegrenzung	Anmerkung
off	Deaktiviert	Überschreitung der Messfrequenzgrenzen bis zum max. Messbereich ist zulässig.
on.Er	Aktiv, (Fehleranzeige)	Messbereich ist genau auf die Messfrequenz- grenzen begrenzt. Bei Über-/Unterschreitung wird eine entspr. Fehlermeldung angezeigt.

on.rG	aktiv, (Anzeige Messbereichs- grenze)	Messbereich ist genau auf die Messfrequenz- grenzen begrenzt. Bei Über-/Unterschreitung wird die Anzeigebereichsgrenze angezeigt. [z.B. für Feuchte: bei Unter-/Überschreitung wird weiter 0% bzw. 100% angezeigt]
-------	--	--

Hinweis: Bei einer Überschreitung der max. Messbereichsgrenzen (0.1Hz ... 10kHz) wird unabhängig von der Limit-Einstellung immer die entsprechende Fehlermeldung ("Err.1") angezeigt.

- Mit Taste 1 Auswahl bestätigen. In der Anzeige steht wieder "Li".
- Taste 1 nochmals betätigen. In der Anzeige erscheint "FiLt" (Filter = digitaler Filter).
- Mit den Tasten 2 und 3 wird der gewünschte Filterwert [in sec.] eingestellt. Einstellbare Werte: 0.01 ... 2.00 sec.

Erklärung: bei dem digitalen Filter handelt es sich um die digitale Nachbildung eines Tiefpassfilters.

- Mit Taste 1 bestätigen, in der Anzeige steht wieder "FiLt".

Damit ist die Anpassung des Gerätes an Ihre Signalquelle abgeschlossen. Sie müssen jetzt noch die Ausgänge des Gerätes konfigurieren.

- Bei nochmaligem Drücken von Taste 1 erscheint in der Anzeige "**outP**". (Output) Es folgt nun die Konfiguration des Ausganges - folgen Sie hierzu den Anweisungen in Kapitel 4.8.

4.5. Drehzahlmessung (TTL, Schaltkontakt)

Dieses Kapitel beschreibt die Konfiguration des Gerätes für Drehzahlmessung. Diese Anweisung setzt voraus, dass Sie, entsprechend der Anweisung unter Kapitel 4.1. als Messart "**rPn**" gewählt haben. In der Anzeige muss "**InP**" stehen.

- Taste 1 drücken. In der Anzeige erscheint nun "SEnS".
- Mit Taste 2 oder Taste 3 (mittlere bzw. rechte Taste) das gewünschte Eingangssignal auswählen.

Anzeige	Eingangssignal	Anmerkung
ttL	TTL-Signal	
nPn	Schaltkontakt, NPN	zum direkten Anschluss eines passiven Schaltkontaktes (z.B. Taster, Relais) bzw. Gebers mit NPN-Ausgang. Pull-up-Widerstand ist im Gerät integriert. <i>Hinweis: bei Einsatz von Tastern und Relais sind</i> <i>prellfreie Taster bzw. Relais zu verwenden!</i>
PnP	Schaltkontakt, PNP	zum direkten Anschluss eines Gebers mit PNP-Ausgang. Pull-down-Widerstand ist im Gerät integriert.

Hinweis: Bitte beachten Sie die Hinweise für den Anschluss eines Frequenzgebers (siehe 3.3.6) Bei Anschluss von Schaltkontakt-Gebern mit erhöhten Frequenzbereich (= mit externe Beschaltung) ist entsprechend der Anschlussbeschreibung das Eingangssignal TTL auszuwählen.

- Mit Taste 1 gewähltes Eingangssignal bestätigen. In der Anzeige erscheint wieder "SEnS".
- Taste 1 nochmals drücken, in der Anzeige erscheint "diu" (Divisor = Vorteiler).
- Geben Sie nun mit den Tasten 2 und 3 den gewünschten Vorteiler ein. Der Vorteiler ist auf die Anzahl der Impulse, die Ihr Geber pro Umdrehung liefert einzustellen.
- Den eingestellten Wert mit Taste 1 bestätigen. In der Anzeige steht wieder "diu".
- Taste 1 nochmals drücken, in der Anzeige erscheint "dP" (Dezimalpunkt).
- Geben Sie nun mit den Tasten 2 und 3 die gewünschte Position des Dezimalpunktes ein.

Mit der Position des Dezimalpunktes kann die Auflösung der Drehzahlmessung beeinflusst werden. Je weiter der Dezimalpunkt nach links verschoben wird, desto feiner ist die Auflösung. Beachten Sie jedoch, dass hierdurch auch der max. anzeigbare Umdrehungswert reduziert wird. <u>Beispiel:</u> Ihr Motor läuft derzeit mit ca. 50 Umdrehungen/min.

Bei keinem Dezimalpunkt ist die mögliche Anzeige 49 – 50 – 51, der max. Anzeigewert ist 9999 U/min. Bei Dezimalpunkt ----- ist die Anzeige 49.99 – 50.00 – 50.01, der max. Anzeigewert beträgt 99.99 U/min.

- Den eingestellten Wert mit Taste 1 bestätigen. In der Anzeige steht wieder "**dP**". Damit ist die Anpassung des Gerätes an Ihre Signalquelle abgeschlossen. Sie müssen jetzt noch die Ausgänge des Gerätes konfigurieren.

- Bei nochmaligem Drücken von Taste 1 erscheint in der Anzeige "**outP**". (Output) Es folgt nun die Konfiguration des Ausganges - folgen Sie hierzu den Anweisungen in Kapitel 4.8.

4.6. Auf-/Abwärtszähler (TTL, Schaltkontakt)

Der Aufwärtszähler beginnt bei 0 und zählt entsprechend seiner Einstellung nach oben. Beim Abwärtszähler wird mit dem Zählvorgang bei der eingestellten oberen Anzeigegrenze begonnen und entsprechend der Einstellung nach unten gezählt.

Der Zählerstand kann jederzeit durch Verbinden der Klemme 8 mit GND (z.B. Klemme 7) zurückgesetzt werden. Der Zählvorgang beginnt dann wieder von vorne, sobald die Verbindung wieder aufgehoben wird.

<u>Besonderheit:</u> Der aktuelle Zählerstand bleibt bei Stromausfall erhalten. Nach Neustart zählt das Gerät ab diesem Zählerstand weiter.

Dieses Kapitel beschreibt die Konfiguration des Gerätes für Zählfunktion. Diese Anweisung setzt voraus, dass Sie, entsprechend der Anweisung unter Kapitel 4.1. als Messart "**Co.up**" bzw. "**Co.dn**" gewählt haben. In der Anzeige muss "**InP**" stehen.

- Taste 1 drücken. In der Anzeige erscheint nun "SEnS".
- Mit Taste 2 oder Taste 3 (mittlere bzw. rechte Taste) das gewünschte Eingangssignal auswählen.

Anzeige	Eingangssignal	Anmerkung
ttL	TTL-Signal	
nPn	Schaltkontakt, NPN	zum direkten Anschluss eines passiven Schaltkontaktes (z.B. Taster, Relais) bzw. Gebers mit NPN-Ausgang. Pull-up-Widerstand ist im Gerät integriert. <i>Hinweis: bei Einsatz von Tastern und Relais sind</i> <i>prellfreie Taster bzw. Relais zu verwenden!</i>
PnP	Schaltkontakt, PNP	zum direkten Anschluss eines Gebers mit PNP-Ausgang. Pull-down-Widerstand ist im Gerät integriert.

Hinweis: Bitte beachten Sie die Hinweise für den Anschluss eines Frequenzgebers (siehe 3.3.7) Bei Anschluss von Schaltkontakt-Gebern mit erhöhten Frequenzbereich (= mit externe Beschaltung) ist entsprechend der Anschlussbeschreibung das Eingangssignal TTL auszuwählen.

- Mit Taste 1 gewähltes Eingangssignal bestätigen. In der Anzeige erscheint wieder "SEnS".
- Taste 1 drücken. In der Anzeige erscheint nun "EdGE" (Signalflanke).
- Mit Taste 2 oder Taste 3 (mittlere bzw. rechte Taste) die gewünschte Signalflanke auswählen.

Anzeige	Signalflanke	Anmerkung
PoS	positiv	Die Übernahme des Zählimpulses erfolgt mit der positiven (steigenden) Flanke
nEG negativ Die Übernahme des Zählin der negativen (fallenden) F		Die Übernahme des Zählimpulses erfolgt mit der negativen (fallenden) Flanke

- Mit Taste 1 gewählte Signalflanke bestätigen. In der Anzeige erscheint wieder "EdGE".
- Taste 1 nochmals drücken, in der Anzeige erscheint "diu" (Divisor = Vorteiler).
- Geben Sie nun mit den Tasten 2 und 3 den gewünschten Vorteiler ein.

Die am Eingang des Gerätes ankommenden Impulse werden durch den Vorteiler geteilt, bevor sie zur Auswertung an das Gerät gelangen.

Hierdurch ist z.B. eine einfache Anpassung des Gerätes an den Durchflussgeber oder eine Vorskalierung für große Zählerwerte möglich.

<u>Beispiel 1:</u> Ihr Durchflussgeber liefert 165 Impulse je Liter. Durch die Eingabe eines Vorteilerwertes von 165 gelangt jeder 165-igste Impuls (somit 1 Impuls je Liter) zur Weiterverarbeitung.

<u>Beispiel 2:</u> Ihr Impulsgeber liefert während des Messvorgangs insgesamt ca. 5 000 000 Impulse. (Dies überschreitet jedoch den Messbereich des Gerätes!)

Durch die Eingabe eines Vorteilers von 1000 gelangt jeder tausendste Impulse zur Weiterverarbeitung – mit somit 5000 Werten ist der Messbereich des Gerätes noch nicht überschritten.

- Den eingestellten Wert mit Taste 1 bestätigen. In der Anzeige steht wieder "diu".
- Taste 1 nochmals drücken, in der Anzeige erscheint "**Co.Hi**" (Counter High = Obere Zählbereichsgrenze).
- Geben Sie nun mit den Tasten 2 und 3 die max. Impulszahl (nach Vorteiler) für den Zählvorgang ein. <u>Beispiel:</u> Ihr Durchflussgeber liefert 1800 Impulse je Liter, Sie haben als Vorteiler 100 eingestellt und Sie erwarten während der Messung einen max. Durchfluss von 300 Liter. Durch die Eingabe eines Vorteilerwertes von 100 erhalten Sie 18 Impulse je Liter. Bei der max. Durchflussmenge von 300 Liter ergibt sich eine max. Impulszahl von 18 * 300 = 5400.
- Den eingestellten Wert mit Taste 1 bestätigen. In der Anzeige steht wieder "Co.Hi".
- Taste 1 nochmals drücken, in der Anzeige erscheint "dP" (Dezimalpunkt).
- Mit den Tasten 2 und 3 die gewünschte Dezimalpunktposition für die Anzeige auswählen.
- Mit Taste 1 Dezimalpunktposition bestätigen. In der Anzeige steht wieder "dP".
- Taste 1 nochmals drücken, in der Anzeige erscheint "di.Hi" (Display High = Obere Anzeigebereichsgrenze).
- Geben Sie nun mit den Tasten 2 und 3 den Anzeigewert ein, den das Gerät bei der max. Impulszahl (Einstellung von co.Hi) anzeigen soll.

<u>Beispiel:</u> Ihr Durchflussgeber liefert 1800 Impulse je Liter und Sie erwarten während der Messung einen max. Durchfluss von 300 Liter. Sie haben als Vorteiler 100 und als Zählbereichsgrenze 5400 eingestellt. Die Anzeige soll in einer Auflösung von 0.1 Liter erfolgen:

Es ist somit der Dezimalpunkt auf die Position ---.- zu stellen und als Anzeigegrenze 300.0 einzustellen.

- Den eingestellten Wert mit Taste 1 bestätigen. In der Anzeige steht wieder "di.Hi".
- Taste 1 erneut drücken. In der Anzeige erscheint "Li" (Limit = Messbereichsbegrenzung).
- Mit den Tasten 2 und 3 gewünschte Messbereichsbegrenzung (Zählbereichsbegrenzung) wählen.

Anzeige	Messbereichsbegrenzung	Anmerkung
off	Deaktiviert	Überschreitung der Zählbereichsgrenze bis zum max. Messbereich ist zulässig.
on.Er	aktiv, (Fehleranzeige)	Messbereich ist genau auf die eingestellte Zählbereichsgrenze begrenzt. Bei Über-/Unterschreitung wird eine entspr. Fehlermeldung angezeigt.
on.rG	aktiv, (Anzeige Messbereichs- grenze)	Messbereich ist genau auf die eingestellte Zählbereichsgrenze begrenzt. Bei Über-/Unterschreitung wird die obere Zählbereichsgrenze bzw. 0 angezeigt.

Hinweis: Die untere Zählbereichsgrenze (bei Abwärtszähler) ist fest auf 0 gesetzt.

Mit Taste 1 Auswahl bestätigen. In der Anzeige steht wieder "Li".

Damit ist die Anpassung des Gerätes an Ihre Signalquelle abgeschlossen. Sie müssen jetzt noch die Ausgänge des Gerätes konfigurieren.

- Bei nochmaligem Drücken von Taste 1 erscheint in der Anzeige "**outP**". (Output) Es folgt nun die Konfiguration des Ausganges - folgen Sie hierzu den Anweisungen in Kapitel 4.8.

4.7. <u>Schnittstellenbetrieb</u>

In dem Betriebsmodus "Schnittstellenbetrieb" führt das Gerät keine selbstständige Messung durch. Der Anzeigewert des Gerätes wird dem Gerät über die Schnittstelle gesendet. Die Reglerfunktion bzw. Alarmüberwachung des Anzeigewertes steht weiterhin zu Verfügung.

Die EASYBUS-Adresse des Gerätes für die Kommunikation kann am Gerät oder mit einer EASYBUS-Software (z.B. EbxKonfig) eingestellt werden. Bitte beachten Sie, dass bei einer Systeminitialisierung in einem EASYBUS-System die Geräteadresse automatisch neu zugewiesen wird.

Dieses Kapitel beschreibt die Konfiguration des Gerätes als EASY_{BUS}-Anzeige. Diese Anweisung setzt voraus, dass Sie, entsprechend der Anweisung unter Kapitel 4.1. als Messart "**SEri**" gewählt haben. In der Anzeige muss "**InP**" stehen.

- Taste 1 nochmals drücken, in der Anzeige erscheint "Adr" (Adresse).
- Mit den Tasten 2 und 3 die gewünschte Geräteadresse [0 ... 239] auswählen.
- Mit Taste 1 Geräteadresse bestätigen. In der Anzeige steht wieder "Adr".

Eine weitere Anpassung des Gerätes ist nicht erforderlich. Sie müssen jetzt noch die Ausgänge des Gerätes konfigurieren.

- Bei nochmaligem Drücken von Taste 1 erscheint in der Anzeige "**outP**". (Output) Es folgt nun die Konfiguration des Ausganges - folgen Sie hierzu den Anweisungen in Kapitel 4.8.

4.8. Ausgangsfunktion auswählen

- Nach der Konfiguration des Einganges (Kapitel 4.2 4.7) ist nun die Ausgangsfunktion auszuwählen.
 In der Anzeige steht nun "outP". (Output)
- Mit Taste 2 oder Taste 3 (mittlere bzw. rechte Taste) die gewünschte Ausgangsfunktion auswählen.

Beschreibung	Funktion		Als Output	weiter in Kapitel
Descriteiburig	Ausgang 1	Ausgang 2	einzustellen	weiter in Kapiter
Kein Ausgang, Gerät ist nur Anzeige			no	
2-Punkt-Regler	digitaler 2-Punkt-Regler		2P	5.1
3-Punkt-Regler	digitaler 2-Punkt-Regler	digitaler 2-Punkt-Regler	3P	5.1
2-Punkt-Regler mit Min-/Max-Alarm	digitaler 2-Punkt-Regler	Min-/Max-Alarm	2P.AL	5.2
Min-/Max-Alarm, gemeinsam		Min-/Max-Alarm	AL.F1	5.3
Min-/Max-Alarm, getrennt	Max-Alarm	Min-Alarm	AL.F2	5.3

- Mit Taste 1 gewählte Ausgangsfunktion bestätigen. In der Anzeige erscheint wieder "outP"

Die folgend beschriebenen Einstellungen sind abhängig von der gewählten Ausgangsfunktion. Bei der Einstellung kann es deshalb vorkommen, dass bei der von Ihnen gewählten Ausgangsfunktion ein oder mehrere Punkte nicht vorhanden sind.

- Taste 1 nochmals drücken, in der Anzeige erscheint "1.dEL" (Verzögerung von Ausgang 1).
- Mit den Tasten 2 und 3 den gewünschten Wert für die Schaltverzögerung für Ausgang 1 einstellen. Bemerkung: Der eingestellte Wert (0.01...2.00) entspricht der Schaltverzögerung in Sekunden.
- Mit Taste 1 eingestellte Schaltverzögerung bestätigen. In der Anzeige steht wieder "1.dEL".
- Taste 1 nochmals drücken, in der Anzeige erscheint "1.out" (Ausgangsart von Ausgang 1).
- Mit Taste 2 oder Taste 3 (mittlere bzw. rechte Taste) die gewünschte Ausgangsart auswählen.

Anzeige	Ausgangsart	Anmerkung
nPn	Low-Side NPN, open Collector, GND schaltend	
PnP	High-Side PNP, open Collector, +Ub schaltend	
Pu.Pu	Push-Pull	

- Den eingestellten Wert mit Taste 1 bestätigen. In der Anzeige steht wieder "1.out".
- Taste 1 nochmals drücken, in der Anzeige erscheint "1.Err" (Vorzugslage von Ausgang 1).
- Mit Taste 2 oder Taste 3 (mittlere bzw. rechte Taste) den gewünschten Ausgangszustand im Fehlerfall auswählen.

Anzeige	Vorzugslage des Schaltaus- ganges	Anmerkung
off	im Fehlerfall inaktiv	Low-/High-Side-Schalter ist im Fehlerfall geöffnet, Push-Pull-Ausgang ist im Fehlerfall auf Low
on	im Fehlerfall aktiv	Low-/High-Side-Schalter ist im Fehlerfall geschlossen, Push-Pull-Ausgang ist im Fehlerfall auf High

- Den eingestellten Zustand mit Taste 1 bestätigen. In der Anzeige steht wieder "1.Err".
- Bei Ausführung 3-Punkt-Regler erfolgt nun analog zur Einstellung von Ausgang 1 die Einstellung für den Ausgang 2. Die angezeigten Menüpunkte sind:
 - "2.dEL" (Verzögerung Ausgang 2), "2.out" (Ausgangsart Ausgang 2), "2.Err" (Vorzugslage Ausgang 2).
- Taste 1 nochmals drücken (erfolgt nur bei Ausgangsausführung mit Min-/Max-Alarm), in der Anzeige erscheint "**A.out**" (Ausgangsart des Alarmausganges).
- Mit Taste 2 oder Taste 3 (mittlere bzw. rechte Taste) die gewünschte Ausgangsart auswählen.

Anzeige	Anzeige Ausgangsart Anmerkung	
nPn	Low-Side NPN, open Collector, GND schaltend	Schaltausgang ist ohne Alarmbedingung ge- schlossen (mit GND verbunden) und wird im Alarmfall geöffnet.
PnP	High-Side PNP, open Collector, +Ub schaltend	Schaltausgang ist ohne Alarmbedingung ge- schlossen (liefert somit eine Spannung) und wird im Alarmfall geöffnet.
Pu.Pu	Push-Pull	Schaltausgang ist ohne Alarmbedingung auf High und wird im Alarmfall auf Low geschaltet.

Bitte beachten: Die Schaltausgänge sind als Alarmausgang invertiert! Das heißt, solange keine Alarmbedingung vorliegt ist der Schaltausgang aktiv. Tritt eine Alarmbedingung auf so wird der Schaltausgang inaktiv

Bemerkung: Bei der Ausgangsfunktion "Min-/Max-Alarm, getrennt" gilt die Einstellung der Ausgangsart für beide Alarmausgänge.

- Den eingestellten Wert mit Taste 1 bestätigen. In der Anzeige steht wieder "A.out".

Abhängig von der gewählten Ausgangsfunktion erfolgt nun noch die Einstellung der Schalt- bzw. Alarmpunkte. Hierzu müssen weitere Einstellungen entsprechend dem Kapitel "Schaltpunkte bzw. Alarmgrenzen einstellen" gemacht werden.

Hinweis: Die Einstellung der Schalt- und Alarmpunkte kann zu einem späteren Zeitpunkt in einem gesonderten Menü nachgeholt werden. (siehe Kapitel 5)

5. Schaltpunkte bzw. Alarmgrenzen einstellen

<u>Bitte beachten:</u> Wird bei der Eingabe länger als 60 sec. keine Taste gedrückt, so wird die Schaltpunkteinstellung des Gerätes abgebrochen.

Gegebenenfalls gemachte Änderungen werden hierbei nicht gespeichert und gehen somit verloren!

<u>Bitte beachten:</u> Bei Veränderung der Konfigurations-Einstellung für "InP" bzw. "SEnS" werden gemachte Einstellungen für Schaltpunkte bzw. Alarmgrenzen zurückgesetzt!

Hinweis: Die Tasten 2 und 3 sind bei der Eingabe von Werten mit einer 'Roll-Funktion' ausgestattet. Wird die Taste kurz gedrückt erhöht (Taste 2) bzw. erniedrigt (Taste 3) sich der Anzeigewert jeweils um 1 Digit.
Wird die Taste länger gedrückt (> 1s) beginnt der Wert auf- bzw. abwärts zu zählen, wobei die Geschwindigkeit nach kurzer Zeit erhöht wird.
Die Einstellung ist ferner mit einer 'Überlauf-Funktion' ausgestattet. Wird bei der Einstellung der max.
mögliche Einstellwert erreicht, so wird zum min. möglichen Einstellwert gewechselt und umgekehrt.

- Der Aufruf des Menüs für die Einstellung der Schalt-/Alarmpunkte erfolgt durch Drücken auf Taste 1 für >2 Sekunden.
- Abhängig von der in der Konfiguration unter "Output" gewählten Einstellung erfolgt eine unterschiedliche Anzeige. Wechseln Sie hierzu in das entsprechend Kapitel.



Taster 1 Taster 2 Taster 3

Beschreibung	Funktion		Als Output	weiter in Kapitel
_	Ausgang 1	Ausgang 2 eingestellt		
Kein Ausgang, Gerät ist nur Anzeige			no	Aufruf nicht möglich !
2-Punkt-Regler	digitaler 2-Punkt-Regler		2P	5.1
3-Punkt-Regler	digitaler 2-Punkt-Regler	digitaler 2-Punkt-Regler	3P	5.1
2-Punkt-Regler mit Min-/Max-Alarm	digitaler 2-Punkt-Regler	Min-/Max-Alarm	2P.AL	5.2
Min-/Max-Alarm, ge- meinsam		Min-/Max-Alarm	AL.F1	5.3
Min-/Max-Alarm, getrennt	Max-Alarm	Min-Alarm	AL.F2	5.3

5.1. 2-Punkt-Regler, 3-Punkt-Regler

Dieses Kapitel beschreibt die Einstellung der Schaltpunkte bei Verwendung des Gerätes als 2-Punkt- bzw. 3-Punkt-Reglers.

Diese Anweisung setzt voraus, dass Sie, entsprechend der Anweisung unter Kapitel 4.7, die Ausgangsfunktion "**2P**" oder "**3P**" gewählt haben.

- Taste 1 drücken *(sofern nicht schon geschehen).* In der Anzeige erscheint nun "**1.on**". (Einschaltpunkt von Ausgang 1)
- Mit den Tasten 2 und 3 den gewünschten Wert einstellen, bei dem der Ausgang 1 einschalten soll.
- Mit Taste 1 eingestellten Schaltpunkt bestätigen. In der Anzeige steht wieder "1.on".
- Taste 1 drücken. In der Anzeige erscheint nun "1.off". (Ausschaltpunkt von Ausgang 1)
- Mit den Tasten 2 und 3 den gewünschten Wert einstellen, bei dem der Ausgang 1 ausschalten soll.
- Mit Taste 1 eingestellten Schaltpunkt bestätigen. In der Anzeige steht wieder "1.off".

<u>Beispiel:</u> Sie haben eine Heizplatte und möchten diese auf eine Temperatur von 120°C, mit einer Hysterese von +2°C regeln. Hierfür ist für den Einschaltpunkt "1.on" = 120°C und den Ausschaltpunkt "1.off" = 122°C einzustellen. => Bei einer Temperatur unter 120°C schaltet das Gerät ein, bei 122°C schaltet es aus. Bemerkung: Je nach Trägheit Ihrer Heizplatte ist ein Überschwingen der Temperatur möglich. Wenn Sie als Ausgangsverhalten '2-Punkt-Regler' gewählt haben, ist damit die Schaltpunkteinstellung des Gerätes abgeschlossen. Drücken Sie nochmals die Taste 3 um zur Anzeige des Messwertes umzuschalten.

Wenn Sie '3-Punkt-Regler' gewählt haben, fahren Sie bitte wie folgt fort:

- Taste 1 drücken. In der Anzeige erscheint nun "2.on". (Einschaltpunkt von Ausgang 2)
- Mit den Tasten 2 und 3 den gewünschten Wert einstellen, bei dem der Ausgang 2 einschalten soll.
- Mit Taste 1 eingestellten Schaltpunkt bestätigen. In der Anzeige steht wieder "2.on".
- Taste 1 drücken. In der Anzeige erscheint nun "2.off". (Ausschaltpunkt von Ausgang 2)
- Mit den Tasten 2 und 3 den gewünschten Wert einstellen, bei dem der Ausgang 2 ausschalten soll.
- Mit Taste 1 eingestellten Schaltpunkt bestätigen. In der Anzeige steht wieder "2.off".

Damit ist die Schaltpunkteinstellung des Gerätes abgeschlossen. Drücken Sie die Taste 3 um zur Anzeige des Messwertes umzuschalten.

5.2. 2-Punkt-Regler mit Alarm

Dieses Kapitel beschreibt die Einstellung der Schalt- und Alarmpunkte bei Verwendung des Gerätes als 2-Punkt-Regler mit Min-/Max-Alarm. Diese Anweisung setzt voraus, dass Sie, entsprechend der Anweisung unter Kapitel 4.8, die Ausgangsfunktion "**2P.AL**" gewählt haben.

- Taste 1 drücken *(sofern nicht schon geschehen)*. In der Anzeige erscheint nun "**1.on**". (Einschaltpunkt von Ausgang 1)
- Mit den Tasten 2 und 3 den gewünschten Wert einstellen, bei dem der Ausgang 1 einschalten soll.
- Mit Taste 1 eingestellten Schaltpunkt bestätigen. In der Anzeige steht wieder "1.on".
- Taste 1 drücken. In der Anzeige erscheint nun "1.off". (Ausschaltpunkt von Ausgang 1)
- Mit den Tasten 2 und 3 den gewünschten Wert einstellen, bei dem der Ausgang 1 ausschalten soll.
- Mit Taste 1 eingestellten Schaltpunkt bestätigen. In der Anzeige steht wieder "1.off".
- <u>Beispiel:</u> Sie haben einen Kühlraum und möchten diesen auf eine Temperatur zwischen -20°C und -22°C regeln. Hierfür ist für den Einschaltpunkt "1.on" = -20°C und den Ausschaltpunkt "1.off" = -22°C einzustellen.
 => Bei einer Temperatur über -20°C schaltet das Gerät ein, bei -22°C schaltet es aus.
 Bemerkung: Je nach Trägheit Ihres Kühlkreislaufes ist ein Überschwingen der Temperatur möglich.
- Taste 1 drücken. In der Anzeige erscheint nun "AL.Hi". (Max-Alarmpunkt)
- Mit den Tasten 2 und 3 den gewünschten Wert einstellen, ab dem Max-Alarm ausgelöst werden soll.
- Mit Taste 1 eingestellten Alarmpunkt bestätigen. In der Anzeige steht wieder "AL.Hi".
- Taste 1 drücken. In der Anzeige erscheint nun "AL.Lo". (Min-Alarmpunkt)
- Mit den Tasten 2 und 3 den gewünschten Wert einstellen, bei dem Min-Alarm ausgelöst werden soll.
- Mit Taste 1 eingestellten Alarmpunkt bestätigen. In der Anzeige steht wieder "AL.Lo".
- Taste 1 drücken. In der Anzeige erscheint nun "A.dEL". (Alarmverzögerung)
- Mit den Tasten 2 und 3 den gewünschten Wert für die Alarmverzögerung einstellen.

Bemerkung: Der eingestellte Wert (0...9999) entspricht der Alarmverzögerung in Sekunden. Der Alarmfall muss für die als Alarmverzögerung eingestellte Zeit anstehen, damit die Alarmmeldung ausgelöst wird.

- Mit Taste 1 eingestellte Alarmverzögerung bestätigen. In der Anzeige steht wieder "A.dEL".

<u>Beispiel:</u> Sie möchten die Temperatur im oben beschriebenen Kühlraum zusätzlich auf dem Temperaturbereich von -15°C und -30°C alarmüberwachen.

Hierfür ist für den Max-Alarm "AL.Hi" = -15°C und den Min-Alarm "AL.Lo" = -30°C einzustellen.

=> Steigt die Temperatur über -15°C bzw. sinkt sie unter -30°C ab, so löst das Gerät nach der eingestellten Alarmverzögerung den Alarm aus.

Bitte beachten Sie, dass der Alarmausgang invertiert ist. Das heißt der Schaltausgang ist bei keinem Alarm aktiv.

Damit ist die Schaltpunkt- und Alarmeinstellung des Gerätes abgeschlossen. Drücken Sie die Taste 3 um zur Anzeige des Messwertes umzuschalten.

5.3. Min-/Max-Alarm (getrennt oder gemeinsam)

Dieses Kapitel beschreibt die Einstellung der Alarmpunkte bei Verwendung des Gerätes zur Min-/Maxwert-Überwachung. Diese Anweisung setzt voraus, dass Sie, entsprechend der Anweisung unter Kapitel 4.8, die Ausgangsfunktion "**AL.F1**" oder "**AL.F2**" gewählt haben.

- Taste 1 drücken (sofern nicht schon geschehen). In der Anzeige erscheint nun "AL.Hi". (Max-Alarmpunkt)
- Mit den Tasten 2 und 3 den gewünschten Wert einstellen, ab dem Max-Alarm ausgelöst werden soll.
- Mit Taste 1 eingestellten Alarmpunkt bestätigen. In der Anzeige steht wieder "AL.Hi".
- Taste 1 drücken. In der Anzeige erscheint nun "AL.Lo". (Min-Alarmpunkt)
- Mit den Tasten 2 und 3 den gewünschten Wert einstellen, bei dem Min-Alarm ausgelöst werden soll.
- Mit Taste 1 eingestellten Alarmpunkt bestätigen. In der Anzeige steht wieder "AL.Lo".
- Taste 1 drücken. In der Anzeige erscheint nun "A.dEL". (Alarmverzögerung)
- Mit den Tasten 2 und 3 den gewünschten Wert für die Alarmverzögerung einstellen.
 Bemerkung: Der eingestellte Wert (0...9999) entspricht der Alarmverzögerung in Sekunden.
 - Der Alarmfall muss für die als Alarmverzögerung eingestellte Zeit anstehen, damit die Alarmmeldung ausgelöst wird.
- Mit Taste 1 eingestellte Alarmverzögerung bestätigen. In der Anzeige steht wieder "A.dEL".
- <u>Beispiel:</u> Sie möchten die Temperatur in einem Gewächshaus auf 15°C und 50°C alarmüberwachen. Hierfür ist für den Max-Alarm "AL.Hi" = 50°C und den Min-Alarm "AL.Lo" = 15°C einzustellen. => Steigt die Temperatur über 50°C bzw. sinkt sie unter 15°C ab, so löst das Gerät nach der eingestellten Alarmverzögerung den Alarm aus.

Bitte beachten Sie, dass der Alarmausgang invertiert ist. Das heißt der Schaltausgang ist bei <u>keinem</u> Alarm aktiv.

Damit ist die Alarmeinstellung des Gerätes abgeschlossen. Drücken Sie die Taste 3 um zur Anzeige des Messwertes umzuschalten.

6. Offset- und Steigungskorrektur

Die Offset- und Steigungskorrektur dient zum Ausgleich von Sensortoleranzen bzw. zur Feinjustierung von Abweichungen Ihres Messumformers bzw. Signalgebers.

<u>Bitte beachten:</u> Wird bei der Eingabe länger als 60 sec. keine Taste gedrückt, so wird die Offset-/ Steigungskorrektur des Gerätes abgebrochen.

Gegebenenfalls gemachte Änderungen werden hierbei nicht gespeichert und gehen somit verloren!

<u>Bitte beachten:</u> Bei Veränderung der Konfigurations-Einstellung für "InP" bzw. "SEnS" werden gemachte Einstellungen für Offset- und Steigungskorrektur zurückgesetzt!

Hinweis: Die Tasten 2 und 3 sind bei der Eingabe von Werten mit einer 'Roll-Funktion' ausgestattet. Wird die Taste kurz gedrückt, erhöht (Taste 2) bzw. erniedrigt (Taste 3) sich der Anzeigewert jeweils um 1 Digit.
Wird die Taste länger gedrückt (> 1s) beginnt der Wert auf- bzw. abwärts zu zählen, wobei die Geschwindigkeit nach kurzer Zeit erhöht wird.
Die Einstellung ist ferner mit einer 'Überlauf-Funktion' ausgestattet. Wird bei der Einstellung der max.
mögliche Einstellwert erreicht, so wird zum min. möglichen Einstellwert gewechselt und umgekehrt.

- Gerät in Betrieb nehmen und warten bis der Segmenttest beendet ist.
- Taste 3 f
 ür >2 Sekunden dr
 ücken (z.B. mit kleinem Schraubenzieher) In der Anzeige erscheint "OFFS" (Offset = Nullpunktverschiebung).
- Mit den Tasten 2 und 3 den gewünschten Offset-Wert einstellen. Die Eingabe des Offset erfolgt in Digit bzw. °C/°F. Der eingestellte Offsetwert wird von dem gemessenen Wert abgezogen. (genaue Berechnung siehe bei Scale)
- Mit Taste 1 eingestellten Schaltpunkt bestätigen. In der Anzeige steht wieder "OFFS".
- Taste 1 drücken. In der Anzeige erscheint nun "SCAL". (Scale = Steigung)
- Mit den Tasten 2 und 3 den gewünschten Steigungskorrekturwert einstellen.
 Die Eingabe der Steigungskorrektur erfolgt in %. Der Anzeigewert wird nach folgender Formel berechnet: Anzeige = (gemessener Wert – Offset) * (1 + Steigungskorrektur [% / 100])
 Beispiel: Die Einstellung ist 2.00 => Steigung ist um 2.00% erhöht => Steigung = 102%. Bei einem gemessenen Wert von 1000 (ohne Steigungskorrektur) würde das Gerät nun 1020 anzeigen.
- Mit Taste 1 eingestellten Steigungskorrekturwert bestätigen. In der Anzeige steht wieder "SCAL".

Damit ist die Einstellung von Offset- und Steigungskorrektur des Gerätes abgeschlossen. Drücken Sie die Taste 3 um zur Anzeige des Messwertes umzuschalten.

Beispiele für Offset- und Steigungskorrektur:

Beispiele 1:Anschluss eines Pt1000-Fühlers (mit Offsetfehler durch die Kabellänge des Sensorkabels)Die Gerätanzeige ohne Offset und Steigungskorrektur ist wie folgt: bei $0^{\circ}C = 2^{\circ}C$, bei $100^{\circ}C = 102^{\circ}C$ Hieraus errechnet sich:Nullpunkt: 2
Steigung:Steigung:102 - 2 = 100 (Abweichung = 0)Folglich sind einzustellen:Offset = 2
Scale = 0.00

Beispiele 2: Anschluss eines 4-20mA-Druckmessumformers

Die Gerätanzeige ohne Offset und Steigungskorrektur ist wie folgt: bei 0 bar = 0.08, bei 20 bar = 20.02

Hieraus errechnet sich:	Nullpunkt:	0.08	
	Steigung:	20.02 - 0.	08 = 19.94
	Abweichung	g:0.06	(= Soll-Steigung – Ist-Steigung = 20.00 - 19.94)
Folglich sind einzustellen:	Offset =	0.08	(= Nullpunktabweichung)
-	Scale =	0.30	(= Abweichung / Ist-Steigung = 0.06 / 19.94 = 0.0030 = 0.30%)
Beispiele 3: Anschluss ein	es Durchflus	smessgeb	ers
Die Gerätanzeige ohne Of	ffset und Ste	igungskorr	ektur ist wie folgt: bei 0 l/min. = 0.00, bei 16 l/min. = 16.17
Hieraus errechnet sich:	Nullpunkt:	0.00	
	Steigung:	16.17 – 0.	00 = 16.17
	Abweichung	g:-0.17	(= Soll-Steigung – Ist-Steigung = 16.00 - 16.17)
Folglich sind einzustellen:	Offset =	0.00	
-	Scale =	-1.05	(= -Abweichung / Ist-Steigung = -0.17 / 16.17 = -0.0105 = -1.05%)

7. Min-/Max-Wertspeicher:

Das Gerät besitzt eine Min-/Max-Wertspeicher. Darin werden der tiefste und der höchste Betriebswert gespeichert.

Abruf des MinWertes:	Taste 3 kurz drücken	es wird kurz "Lo" angezeigt, anschließend wird für ca. 2 sec. der Min-Wert angezeigt.
Abruf des MaxWertes:	Taste 2 kurz drücken	es wird kurz "Hi" angezeigt, anschließend wird für ca. 2 sec. der Max-Wert angezeigt.
Löschen des Min-/Max-Wertes:	Taste 2 und 3 für 2 sec. drücken	es wird in der Anzeige kurz "CLr" angezeigt, der Min-/Max-Wert wird auf den aktuellen Anzeigewert zurückgesetzt.

8. Serielle Schnittstelle:

Das Gerät besitzt eine EASY_{BUS}-Schnittstelle. Das Gerät kann als vollwertiges EASY_{BUS}-Modul betrieben werden. Die serielle Schnittstelle des Gerätes ermöglicht die Kommunikation des Gerätes mit einem übergeordneten Rechner. Die Datenabfrage und Übertragung erfolgt im Master/Slave-Betrieb, d.h. das Gerät sendet nur Daten auf Anforderung. Jedes Gerät besitzt eine ID-Nummer, so dass eine eindeutige Identifikation möglich ist. Mit der entsprechenden Software kann dem Gerät eine Geräteadresse zugeordnet werden.

Benötigtes Zubehör für den Schnittstellenbetrieb:

- Pegelwandler EASYBUS ⇔ PC: z.B. EBW1, EBW64, EB2000MC
- Software für die Kommunikation mit dem Gerät

EBS9M: 9-Kanal-Software zum Anzeigen des Messwertes

EASYCONTROL: Universal Mehrkanal-Software zur Echtzeitaufzeichnung und -darstellung von Messdaten eines Gerätes im ACCESS®-Datenbankformat

EASYBUS-DLL: EASYBUS-Entwicklerpaket zur Entwicklung eigener Software, dieses enthält eine universelle Windows-Funktionsbibliothek mit Dokumentation und Programmbeispielen. Die DLL kann von allen gängigen Programmiersprachen eingebunden werden.

9. Fehlercodes

Erkennt das Gerät unzulässige Betriebszustände, wird ein entsprechender Fehlercode angezeigt.

Folgende Fehlercodes sind definiert:

Err.1:	Messbereich überschritten Diese Fehlermeldung signalisiert, daß der Messbereich des Gerätes überschritten wird. Mögliche Fehlerursache: - Eingangssignal zu groß - Fühlerbruch (bei Pt100 und Pt1000) - Fühlerschluss (bei 0(4)-20mA) - Zählerüberlauf				
	Abhilfe:	 Die Fehlermeldung wird zurückgesetzt, sobald das Eingangssignal wieder innerhalb der zugelassenen Grenzen liegt. Sensor, Messumformer bzw. Frequenzgeber überprüfen. Gerätekonfiguration überprüfen (z.B. Eingangssignal) Zähler rücksetzen. 			
Err.2:	Messbereich untersc Diese Fehlermeldung sig Mögliche Fehlerursache: Abhilfe:	 hritten nalisiert, dass der Messbereich des Gerätes unterschritten wird. Eingangssignal zu klein bzw. negativ Strom kleiner 4mA Fühlerschluss (bei Pt100 und Pt1000) Fühlerbruch (bei 4-20mA) Zählerunterlauf Die Fehlermeldung wird zurückgesetzt, sobald das Eingangssignal wieder innerhalb der zugelassenen Grenzen liegt. Sensor, Messumformer bzw. Frequenzgeber überprüfen. Gerätekonfiguration überprüfen (z.B. Eingangssignal) Zähler rücksetzen. 			

Err.3: Anzeigebereich überschritten

Diese Fehlermeldung signalisiert, dass der max. mögliche Anzeigebereich von 9999 Digit des Gerätes überschritten wird.

Mögliche Fehlerursache:	- Scalierung fehlerhaft - Zählerüberlauf
Abhilfe:	 Die Fehlermeldung wird zurückgesetzt, sobald der Anzeigewert wieder < 9999 ist. Zähler rücksetzen. Bei häufigem Auftreten sollte ggf. überlegt werden ob der durch die Skalierung gewählte Anzeigebereich nicht zu groß gewählt wurde und entsprechend reduziert werden sollte (z.B. Faktor 10)

Err.4: Anzeigebereich unterschritten

Diese Fehlermeldung signalisiert, dass der min. mögliche Anzeigebereich von -1999 Digit des Gerätes unterschritten wird.

Mögliche Fehlerursache:	- Scalierung fehlerhaft - Zählerunterlauf
Abhilfe:	 Die Fehlermeldung wird zurückgesetzt, sobald der Anzeigwert wieder innerhalb der zugelassenen Grenzen liegt. Zähler rücksetzen.
	 Bei häufigem Auftreten sollte ggf. überlegt werden ob der durch die Skalierung gewählte Anzeigebereich nicht zu groß gewählt wurde und entsprechend reduziert werden sollte (z.B. Faktor 10)

Err.7: Systemfehler

Das Gerät hat eine integrierte Eigendiagnosefunktion, die ständig wesentliche Teile des Gerätes kontrolliert. Erkennt die Diagnosefunktion einen Defekt, wird die Fehlermeldung Er 7 angezeigt.

Mögliche Fehlerursache:	 zulässige Betriebstemperatur über- bzw. unterschritten Gerät defekt
Abhilfe:	 Betriebstemperatur einhalten Gerät austauschen.

Err.9: Sensor defekt

Das Gerät hat eine integrierte Diagnosefunktion für den angeschlossen Fühler oder Geber. Erkennt die Diagnosefunktion einen Defekt, wird die Fehlermeldung Er 9 angezeigt.

Mögliche Fehlerursache:	- Fühlerbruch bzw. Fühlerkurzschluss bei Pt100 oder Pt100)0
-	- Fühlerbruch bei Thermoelementen	

Abhilfe: - Sensor kontrollieren und ggf. austauschen

Er.11: Wert konnte nicht berechnet werden

Diese Fehlermeldung signalisiert, dass eine für die Berechnung des Anzeigwertes nötige Messgröße fehlerhaft oder außerhalb des zulässigen Bereiches ist.

Mögliche Fehlerursache:	 Skalierung fehlerhaft
Abhilfe:	- Einstellung und Eingangssignal prüfen

10. Technische Daten

Max.	Anschlussdaten:

		zwischen Anschluss	Betriebswerte		Grenzwerte		Apmorkung
			min.	max.	min.	max.	Anmerkung
Versorgungsspanr	nung	4 und 5	9 V	28 V	0 V	30 V	
Schaltausgang	NPN	1 und 3, 2 und 3				30V, I<1A	nicht kurzschlussfest
1 und 2	PNP					I<200mA	nicht kurzschlussfest
Eingang mA		9 und 7	0 mA	20 mA	0 mA	30 mA	
Eingang 0-1(2)V, Freq,		9 und 7	0 V	3.3 V	-1 V	30 V, I<10mA	
Eingang 0-50mV, TC,		8 und 7	0 V	3.3 V	- 1 V	10 V, I<10mA	
Eingang 0-10V		6 und 7	0 V	10 V	-1 V	20 V	

Die Grenzwerte dürfen nicht (auch nicht kurzzeitig) überschritten werden!

Messart	Eingangssignal	Messbereich	Auflösung	Bemerkung
Spannungssignal	0 – 10 V	0 10 V		Ri > 300 kOhm
opannangooignan	0 - 2 V	0 2V		Ri > 10 kOhm
	0 – 1 V	0 1 V		Ri > 10 kOhm
	0 – 50 mV	0 50 mV		 Ri > 10 kOhm
Stromsignal	4 – 20 mA	4 20 mA		 Ri = ~ 125 Ohm
0	0 – 20 mA	0 20 mA		Ri = ~ 125 Ohm
Widerstand	Pt100 (0.1°C)	-50.0 +200.0 °C (bzw58 +392 °F)	0.1 °C bzw. °F	3-Leiter-Anschluss max. zul. Leitungswiderstand 20 Ohm
	Pt100 (1°C)	-200 +850 °C (bzw328 +1562 °F)	1 °C bzw. °F	3-Leiter-Anschluss max. zul. Leitungswiderstand 20 Ohm
	Pt1000	-200 +850 °C (bzw328 +1562 °F)	1 °C bzw. °F	2-Leiter-Anschluss
Thermoelement	NiCr-Ni (Typ K)	-270 +1350 °C (bzw454 +2462 °F)	1 °C bzw. °F	
	Pt10Rh-Pt (Typ S)	-50 +1750 °C (bzw58 +3182 °F)	1 °C bzw. °F	
	NiCrSi-NiSi (Typ N)	-270 +1300 °C (bzw454 +2372 °F)	1 °C bzw. °F	
	Fe-CuNi (Typ J)	-170 +950 °C (bzw274 +1742 °F)	1 °C bzw. °F	
	Cu-CuNi (Typ T)	-270 +400 °C (bzw454 +752 °F)	1 °C bzw. °F	
Frequenz	TTL-Signal	0 Hz 10 kHz	0.001 Hz	Signal Low: 0.0-0.5V Signal High: 2.7-24V
	Schaltkontakt NPN	0 Hz 3 kHz	0.001 Hz	interner Pull-Up-Widerstand (~11 kOhm gegen +3.3V) wird zugeschaltet.
	Schaltkontakt PNP	0 Hz 1 kHz	0.001 Hz	interner Pull-Down-Widerstand (~11 kOhm gegen GND) wird zugeschaltet.
Drehzahl	TTL-Signal, Schaltkontakt NPN, PNP	0 9999 U/min	0.001 U/min	zuschaltbarer Vorteiler (1-1000), Pulsfrequenz: max. 600000 Imp./min. *
Abwärtszähler, Aufwärtszähler TTL-Signal, Schaltkontakt NPN, PNP		0 9999 mit Vorteiler: 9 999 000		zuschaltbarer Vorteiler (1-1000) Pulsfrequenz: max. 10000 Imp./sec. *

* = bei Schaltkontakt entsprechend Frequezeingang geringere Werte

Anzeigebereich:	(für Spannung-, Strom-, Frequenzmessung) -1999 9999 Digit, <i>Anfangs-, Endwert und Dezimalpunktposition frei wählbar</i> empfohlene Spanne: < 2000 Digit						
Genauigkeit: (bei Nenr	ntemperatur)						
Normsignal:	< 0.2% FS ±1Digit (bei 0 – 50mV: < 0.3% FS ±1Digit)						
Widerstandsthermom	eter: < 0.5% FS ±1Digit						
Thermoelemente:	: 0.3% FS ±1Digit (bei Type S: < 0.5% FS ±1Digit)						
Frequenz:	< 0.2% FS ±1Digit						
Vergleichstellengen	auigkeit: ±1°C ±1Digit (bei Nenntemperatur)						
Temperaturdrift:	< 0.01% FS / K (bei Pt100 – 0.1°C: < 0.015% FS / K)						
Messrate:	ca. 100 Messungen / sec. (bei Normsignal) bzw. ca. 4 Messungen / sec. (bei Temperaturmessung) bzw. ca. 4 Messungen / sec. (bei Frequenz, rom mit f > 4 Hz) bzw. entsprechend f (bei f < 4 Hz)						
Ausgänge:	2 Schaltausgänge, nicht galv. getrennt,						
Ausgangsart:	wählbar: Low-Side, High-Side oder Push-Pull						
Anschlussdaten:	Low-Side: 28V/1A; High-Side: Uv/200mA						
Reaktionszeit:	<u><</u> 20 msec. bei Normsignal						
	\leq 0.3 sec. bei Temperatur, Frequenz (f > 4 Hz)						
Ausgangsfunktioner	1: 2-Punkt, 3-Punkt, 2-Punkt mit Alarm, Min-/Max-Alarm gemeinsam oder getrennt.						
Schaltpunkte:	frei wählbar						
Schaltverzögerung:	einstellbar: 0.01 2.00 sec.						
Alarmverzögerung:	einstellbar: 1 9999 sec.						
Anzeige:	ca. 10 mm hohe, 4-stellige rote LED-Anzeige						
Bedienung:	mittels 3 Taster, zugänglich nach Abnahme der Frontblende oder über Schnittstelle.						
Schnittstelle:	EASYBUS-Schnittstelle, galv. getrennt						
Buslast:	1 EASYBUS-Grundeinheit						
Spannungsversorgu	I ng: 9 bis 28 V DC, (bei Counter: 10 bis 28 V DC)						
Stromverbrauch:	max. 30 mA (ohne Schnittstelle und Schaltausgang)						
Nenntemperatur:	25°C						
Arbeitstemperatur:	-20 bis +50°C						
Relative Feuchte:	0 bis 80% r.F. (nicht betauend)						
Lagertemperatur:	-30 bis +70°C						
Gehäuse:	glasfaserverstärktes Noryl, Sichtscheibe Polycarbonat						
Abmessung:	24 x 48 mm (Frontrahmenmaß)						
Einbautiefe:	ca. 65 mm (incl. Schraub-/Steckklemmen)						
Panelbefestigung:	mit VA-Federklammer						
Mögliche Paneldicke	en: von 1 bis ca. 10 mm						
Panelausschnitt:	21.7+0.5 x 45+0.5 mm (H x B)						
Elektroanschluss:	über Schraub-/Steckklemme: 2-pol. für Schnittstelle und 9-pol. für übrige Anschlüsse, Leiterquerschnitte von 0.14 bis 1.5 mm ²						
Schutzklasse:	frontseitig IP54, mit optionellen O-Ringen IP65						
Elektromagnetische	Verträglichkeit (EMV): EN61326 +A1 +A2 (Anhang A, Klasse B),						
	Bei Anschluss von langen Leitungen sind entsprechend geeignete externe Maßnahmen gegen Stoßspannungen vorzusehen.						

11. Entsorgungshinweise

Das Gerät darf nicht über die Restmülltonne entsorgt werden.

Soll das Gerät entsorgt werden, senden Sie dieses direkt an uns (ausreichend frankiert). Wir entsorgen das Gerät sachgerecht und umweltschonend.

Table of contents

1. SAFETY REGULATIONS	29
2. INTRODUCTION	30
3. ELECTRIC CONNECTION	31
 3.1. Terminal assignment	31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 32 32 35 35 36 36
4. CONFIGURATION OF THE DEVICE	37
 4.1. Selecting an input signal type	37 38 39 40 41 42 44 44
5. SWITCHPOINTS RESP. ALARM-BOUNDARIES	46
 5.1. 2-level-controller, 3-level-controller 5.2. 2-level-controller with alarm function	46 47 48 49
7. MIN-/MAX-VALUE STORAGE:	50
8. SERIAL INTERFACE:	50
9. ERROR-CODES	50
10. SPECIFICATION	52
11. DISPOSAL	54
12. DECLARATION OF CONFORMITY	55

1. Safety regulations

This device was designed and tested considering the Safety regulations for electronic measuring devices. Faultless operation and reliability in operation of the measuring device can only be assured if the General Safety Measures and the devices specific safety regulation mentioned in this user's manual are considered.

- 1. Faultless operation and reliability in operation of the measuring device can only be assured if the device is used within the climatic conditions specified in the chapter "Specifications"
- 2. Always disconnect the device from its supply before opening it. Take care that nobody can touch any of the unit's contacts after installing the device.
- 3. Standard regulations for operation and safety for electrical, light and heavy current equipment have to be observed, with particular attention paid to the national safety regulations (e.g. VDE 0100).
- 4. When connecting the device to other devices (e.g. the PC) the interconnection has to be designed most thoroughly, as internal connections in third-party devices (e.g. connection of ground with protective earth) may lead to undesired voltage potentials.
- 5. The device must be switched off and must be marked against using again, in case of obvious malfunctions of the device which are e.g.:
 - visible damage.
 - no prescripted working of the device.
 - storing the device under inappropriate conditions for longer time.

When not sure, the device should be sent to the manufacturer for repairing or servicing.



ATTENTION: When running electric devices, parts of them will always be electrically live. Unless the warnings are observed serious personal injuries or damage to property may result. Skilled personnel only should be allowed to work with this device. For trouble-free and safe operation of the device please ensure professional transport, storage, installation and connection as well as proper operation and maintenance.

SKILLED PERSONNEL

Are persons familiar with installation, connection, commissioning and operation of the product and have professional qualification relating to their job.

For example:

- Training or instruction resp. qualifications to switch on or off, isolate, ground and mark electric circuits and devices or systems.
- Training or instruction according to the state.
- First-aid training.

Do NOT use this product as safety or emergency stopping device, or in any other application where failure of the product could result in personal injury or material damage.

Failure to comply with these instructions could result in death or serious injury and material damage.

2. Introduction

The indicator **BR 1999** is a microprocessor controlled displaying, monitoring and controlling device.

The device is supporting one universal interface for the connection of:

- Standard transmitter signals (0-20mA, 4-20mA, 0-50mV, 0-1V,

0-2V and 0-10V)

- Thermocouple probes (type K, J, N, T and S)
- Frequency (TTL and switching contact)

As well as rotation measuring, counting, etc.

The device features two switching outputs, which can be configured as 2-level-controller, 3-level-controller, 2-level-controller with min. /max. alarm, common or individual min. /max. alarm.

The status of the switching outputs is displayed with two LED's beneath the front 4-digit LED-display.

The left LED displays the status of the 1st output; the right LED displays the status of the 2nd output.

Furthermore the device supports one EASYBUS-Interface for communicating with a host computer that makes the device to a stand-alone EASYBUS-Module.

When leaving our factory the indicator has been subjected to various inspection tests and is completely calibrated.

Before the Display can be used, it has to be configured for the customer's application.

Hint: In order to avoid undefined input states and unwanted or wrong switching processes, we suggest connecting the device's switching outputs after you have configured the device properly.



For configuring the indicator please proceed as follows:

- Connect the device to its supply (see chapter 3 'Electric connection').
- Disassemble the red front plate (see sketch).
- Switch on the supply voltage and wait until the device completed its built-in segment test.
- Adjust the device to the input signal required. Follow the instructions in chapter 4 'Input configuration'
- Follow the instructions given in chapter 5 'Output and alarm configuration' to configure the outputs of the indicator.
- Reassemble the red front plate.
- Connect the device properly (see chapter 3 'Electric connection')





⁻ RTD (for Pt100 and Pt1000),

3. Electric connection

Wiring and commissioning of the device must be carried out by trained personnel only. In case of wrong wiring the Display may be destructed. We can not assume any warranty in case of wrong wiring of the device.

3.1. Terminal assignment

11	EASYBUS-Interface
10	EASYBUS-Interface
9	Input: 0-1V, 0-2V, mA, frequency, Pt100, Pt1000
8	Input: 0-50mV, thermocouples, Pt100
7	Input: GND, Pt100, Pt1000
6	Input: 0-10V
5	Supply voltage: GND
4	Supply voltage: +Uv
3	Switching output: GND
2	Switching output: 2
1	Switching output: 1



Hint: The contacts 3, 5 and 7 are connected internally.

3.2. Connection data

		Between	typ	ical	limita	tions	notos
		terminals	min.	Max.	min.	max.	notes
Supply voltage		4 and 5	9 V	28 V	0 V	30 V	
Switching output	NPN	1 and 3,				30V, I<1A	Not short circuit pro- tected
1 and 2	PNP	2 and 3				I<200mA	Not short circuit pro- tected
Input mA			0 mA	20 mA	0 mA	30 mA	
Input 0-1(2)V, Freq.,		9 and 7	0 V	3.3 V	-1 V	4 V, I<10mA	
Input 0-50mV, TC,		8 and 7	0 V	3.3 V	-1 V	10 V, I<10mA	
Input 0-10V		6 and 7	0 V	10 V	-1 V	20 V	

These limits must not be exceeded (even not for a short time)!

3.3. Connecting an input signal

Please take care not to exceed the limitations of the input when connecting the device as this may lead to destruction of the device:

3.3.1. Connecting Pt100 or Pt1000 RTD probe or a thermocouple probe



Thermocouple probe

3.3.2. Connecting of a 4-20mA transmitter in 2-wire-technology



with individual transmitter supply



without individual transmitter supply

3.3.3. Connecting of a 0(4)-20mA transmitter in 3-wire-technology







without individual transmitter supply

3.3.4. Connecting of a 0-1V, 0-2V or 0-10V transmitter in 3-wire-technology



with individual transmitter supply



without individual transmitter supply

3.3.5. Connecting of a 0-1/2/10V or 0-50mV transmitter in 4-wire-technology



with individual transmitter supply



without individual transmitter supply

3.3.6. Connecting of a frequency- or rotation-signal

When measuring frequency and rotation three different input signals can be selected in the device's configuration. There is the possibility of connecting an active signal (= TTL, ...), a passive sensor-signal with NPN (= NPN-output, push-button, relay, ...) or PNP (= a PNP output switching to +Ub, high-side push-button, ...).

When configuring the device with a NPN switching output, a pull-up-resistor (~11kOhm referring to +3.3V) is connected internally. So when you use a device with NPN output you don't need to connect a resistor externally. When configuring the device with a PNP switching output, a pull-down resistor (~11kOhm referring to GND) is connected internally. So when you use a device with PNP output, you don't need an external resistor for current-limitation.

It may be that your measuring-signal source needs the connection of an external resistor e.g. the pull-up-voltage of 3.3V is not enough for the signal source, or you want to measure in the top level frequency range. In this case the input signal has to be treated like an active signal and you have to configure the device as "TTL".

Hint: when connecting the device you have to take care not exceeding the limits of the input voltage respective the input current of the frequency-input.





Connection of a transducer (with individual power supply) with TTL or PNP output and external resistor for current limitation. with TTL or PNP output and external resistor for current limitation. <u>Hint</u>: Rv = 4000hm (when using active signals with Upp > 4V), Rv = 5k0hm (with PNP output and individual source supply = 12V or 24V)





Connecting of a transducer (with individual source supply voltage) with NPN output. Connecting of a source (without individual source supply voltage) with NPN output.



Connecting of a transducer (with individual power supply) with NPN output and needed external resistor



Connecting of a transducer (without individual power supply) with NPN output and needed external resistor.

Hint: Rv = 3kOhm (with power supply voltage = 12V) or 7kOhm (with power supply voltage = 24V)



<u>Hint</u>: Rv2 = 6000 hm, Rv1 = 1.8 0 hm (with power supply voltage = 12V) or 4.2 0 hm (with power supply voltage = 24V) Device configuration Sens = TTL (Rv1 serves for the current limit and can be if necessary also bridged. It should not exceed however the indicated value.

3.3.7. Connecting of a counter signal

When configuring the device you can select 3 different input signal modes like frequency- and rotationsignals. The connection of a sensor-signal for a counter-signal is the same used for the frequency- and rotation-signal.

Please use the connection-sketch given below.

There is a possibility to reset the counter. When connecting contact 8 with GND (e.g. contact 7) the counter will be reset. You can do this manually (e.g. with the help of a push-button) or automatically (with one switch output of the device).

Hint: When connecting the device, take care not to exceed the limits of the input-voltage or the inputcurrent of the frequency input.



manually reset the device with the help of a push-button



automatically resetting with the help of output 2 and additional resetting the device via push-button <u>Hint</u>: Output 2 has to be configured as NPN output



Cascading of Indicator's

Hint for INDICATOR:

Device 1 – Input signal like impuls-transmitter, Output 2 configured as NPN output Device 2 – Input-signal = switching-contact

3.4. Connecting of switching outputs

The device features two switching outputs, with three different operating modes for each switching output, which are:

- Low-Side: "GND-switching" NPN output (open-collector) The switching output is connected to the negative rail of the supply voltage (connection 3 or 5) when active (switching output on).
- High-Side: "+Ub-switching" PNP output (open-collector) The switching output is connected to the positive rail of the supply voltage (connection 4) when active (switching output on).
- Push-Pull: The switching output is connected to the negative rail of the supply voltage (connection 3 or 5) when inactive. When the switching output is active, it's connected to the positive rail of the supply voltage (connection 4).

In case of configuring one output as an alarm output, the output will be active in quiescent state (no alarm present). The output transistor opens or the push-pull output changes from +Uv to –Uv when an alarm condition occurred.

Hint: In order to avoid unwanted or wrong switching processes, we suggest to connect the device's switching outputs after you have configured the device's switching outputs properly.

Please take care that you must not exceed the limits of the voltage and of the maximum current of the switching outputs (even not for a short period of time). Please take extreme care when switching inductive loads (like coils or relays, etc.) because of their high voltage peaks, protective arrangements to limit these peaks have to be taken.

When switching large capacitive loads a series resistor for current limitations needed, because of the high turn-on-current of high capacitive loads. The same applies to incandescent lamps, whose turn-on-current is also quiet high due to their low cold resistance.

3.4.1. Connection with configured low-side-switching output (NPN Output, switching to GND)





Connecting of consumer loads (relay and lamp) (without individual supply voltage)

Connecting of consumer loads (relay and lamp) (with individual supply voltage)

3.4.2. Connection with configured high-side-switching output (PNP output, switching to +Uv)



Connecting of consumer loads (relay and lamp)

<u>Hints:</u>

Connections 3 and 5 are internally electrically connected. When switching higher currents (> 50 mA), the -Uv connection should not be attatched to the device (connection 3) but to the -Uv connection of the external power supply unit. When doing this, you get rid off ground displacement. 3.4.3. Connection with configured push-pull-switching output



Connecting of a semiconductor-relay

3.5. Wiring of several Display

Inputs and outputs are not electrically isolated. When interconnecting several indicators' you have to make sure that there is no potential displacement.

Make sure to observe the following points:

- When several indicators are connected to the same power supply unit it is highly recommended to isolate the sensors, measuring transducers etc.
- When the sensors, measuring transducers etc. are electrically connected, and you can't manage to isolate them, you should use electrically isolated power supply units for the devices. Please note, that an electric connection may also be created via the medium to be measured (e.g. pH-electrodes and conductivity-electrodes in fluids).

4. Configuration of the device

<u>Please note:</u> When you are configuring the device and don't press any button for more than 60 sec. the configuration of the device will be quitted. The changes you have made <u>will not</u> be saved and <u>will</u> be lost!

Hint: The buttons 2 and 3 are featured with a 'roll-function'. When pressing the button once the value will be raised (button 2) by one or lowered (button 3) by one. When holding the button pressed for longer than 1 sec. the value starts counting up or down, the counting speed will be raised after a short period of time. The device also features an 'overflow-function', when reaching the upper limit of the range, the device switches to the lower limit, vice versa.

4.1. Selecting an input signal type

- Turn the device on and wait until it completed its built-in segment test.
- Press button 2 for >2 sec. (e.g. with a small screw driver) The device displays "InP" ('INPUT').



- Use button 2 or button 3 (middle resp. right button) to select the input signal (see table below).
- Validate the selection with button 1 (the left button). The display will show "InP" again.

Depending on the selected input signal, additional configurations will be needed.

Input type	Signal	to select as input	proceed in chapter
Voltage signal	0 – 10 V		
	0 – 2 V		4.0
	0 – 1 V	0	4.2
	0 – 50 mV		
Current signal	4 – 20 mA	1	4.2
	0 – 20 mA	Ι	4.2
RTD	Pt100 (0.1°C)		
	Pt100 (1°C)	t.rES	4.3
	Pt1000		
Thermocouples	NiCr-Ni (Type K)		
	Pt10Rh-Pt (Type S)		
	NiCrSi-NiSi(Type N)	t.tc	4.3
	Fe-CuNi (Type J)		
	Cu-CuNi (Type T)		
Frequency	TTL-signal	ErEa	4.4
	Switch-contact NPN, PNP	FIEq	4.4
Rotation	TTL-Signal	rDn	4.5
	Switch-contact NPN, PNP	1611	4.5
Counter up	TTL-Signal	CouP	4.6
	Switch-contact NPN, PNP	CO.ur	4.0
Counter down	TTL-Signal	Codn	16
	Switch-contact NPN, PNP	<u> </u>	4.0
Interface mode	Serial interface	SEri	4.7

<u>Please note:</u> When changing the measuring mode "InP", the input signal "SEnS" and the measuring-unit "Unit" all settings will be changed to factory default. You have to set all the other settings. This also regards the settings for offset and slope-adjustment as well as the switching points!

4.2. Measuring voltage and current (0-50mV, 0-1V, 0-2V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA)

This chapter describes how you configure the INDIKATOR for measuring voltage- resp. current-signals from an external transmitter. This instruction demands that you selected "**U**" or "**I**" as your desired input type like it is explained in chapter 4.1. The display has to show "**InP**".

- Press Button 1. The display shows "SEnS".
- Select the desired input signal using button 2 or button 3 (middle resp. right button).

Display	Input Signal (voltage measuring)	Notes
10.00	0 – 10 V	
2.00	0 – 2 V	
1.00	0 – 1 V	
0.050	0 – 50 mV	

Display	Input signal (current measuring)	Notes
4-20	4 – 20 mA	
0-20	0 – 20 mA	

- Validate the selected input signal by pressing button 1. The display shows "SEnS" again.
- Press button 1 again, The display will show "dP" (decimal point).
- Select the desired decimal point place by pressing button 2 resp. button 3.
- Validate the selected decimal point by pressing button 1. The display shows "**dP**" again.
- Press button 1 again, the display will show "di.Lo" (Display Low = low display value).
- Use button 2 resp. button 3 to select the desired value the device should display when a 0mA, 4mA resp. 0V input signal is attached.
- Validate the selected value by pressing button 1. The display shows "di.Lo" again.
- Press button 1 again, the display will show "di.Hi" (Display High = high display value).
- Use button 2 resp button 4 to select the desired value the device should display when a 20mA, 50mV, 1V, 2V resp. 10V input signal is attached.
- Validate the selected value by pressing button 1. The display shows "di.Hi" again.
- Press button 1 again. The display will show "Li" (Limit = Measuring range limit).
- Use button 2 resp. button 3 to select the desired measuring range limit.

Display	Measuring range limit	Notes
Off	Deactivated	Exceeding of the measuring range limit is tolerable for about 10% of the selected input signal.
on.Er	Active, (displays error)	The measuring range limit is exactly bounded by the input signal. When exceeding or short falling the input signal the device will display an error message.
on.rG	Active, (displays the selected limit)	The measuring range limit is exactly bounded by the input signal. When exceeding or short falling the input signal the device will display the selected lower/upper display value. [e.g. humidity: when exceeding or short fall- ing, the device will display 0% resp. 100%]

Hint: When exceeding the measuring range limit > 10% independently from the setting, the device will always display an error message ("Err.1" resp. "Err.2").

- Press button 1 to validate the selection, the display shows "Li" again.
- When pressing button 1 again, the display will show "FiLt" (Filter = digital filter).
- Use button 2 and button 3 to select the desired filter [in sec.]. Selectable values: 0.01 ... 2.00 sec.

Explanation: this digital filter is a digital replica of a low pass filter. Hint: with input signal 0-50mV one recommends a filter value of min. to select 0.2.

- Press button 1 to validate your value, the display shows "FiLt" again.

Now your device is adjusted to your signal source. Now the only thing you have to do is to adjust the outputs of the device.

- When pressing button 1 again, the display shows "**outP**". (output) For configuring the outputs of the INDICATOR, please follow the instructions given in chapter 4.8.

4.3. <u>Measuring temperature (Pt100, Pt1000 RTD probes and thermocouple type J, K,</u> <u>N, S or T)</u>

This chapter describes how to configure the device for temperature measuring with the help of external platinum RTD probes or thermocouple probes. This instruction demands that you selected "**t.res**" or "**t.tc**" as your desired input type like it is explained in chapter 4.1. The device has to display "**InP**".

- When pressing button 1 the display shows "SEnS".
- Use button 2 or button 3 (middle resp. right button) to select your desired input signal.

Display	Input signal (RTD)	Notes
Pt0.1	Pt100 (3-Wire)	Measrange: -50.0 +200.0 °C (-58.0 + 392.0 °F) Resolution: 0.1°
Pt1	Pt100 (3-Wire)	Measrange: -200 + 850 °C (-328 + 1562 °F) Resolution: 1°
1000	Pt1000 (2-Wire)	Measrange: -200 + 850 °C (-328 + 1562 °F) Resolution: 1°
Display	Input signal (Thermocouples)	Notes
NiCr	NiCr-Ni (Type K)	Measrange: -270 +1350 °C (-454 + 2462 °F)
S	Pt10Rh-Pt (Type S)	Measrange: -50 +1750 °C (- 58 + 3182 °F)
n	NiCrSi-NiSi (Type N)	Measrange: -270 +1300 °C (-454 + 2372 °F)
J	Fe-CuNi (Type J)	Measrange: -170 + 950 °C (-274 + 1742 °F)
Т	Cu-CuNi (Type T)	Measrange: -270 + 400 °C (-454 + 752 °F)

- Validate the selected input signal by pressing button 1. The display shows "SEnS" again.

- When pressing button 1 again, the display will show "Unit" (The unit you want to measure in).

- Use button 2 and button 3 to select weather you want to measure in °C or °F.
- Use button 1 to validate the selected unit, the display shows "Unit" again.
- Press button 1 to again, the display will be showing "FiLt" (Filter = digital filter).
- Use button 2 and button 3 for setting the desired filter-value [in sec.]. Selectable values: 0.01 ... 2.00 sec.

Explanation: this digital filter is a digital replica of a low pass filter.

- Use button 1 to validate your selection, the display shows "FiLt" again.

Now your device is adjusted to your signal source. Now the only thing you have to do is to adjust the outputs of the device.

- When pressing button 1 again, the display shows "outP". (output)

For configuring the outputs of the indicator, please follow the instructions shown in chapter 4.8.

For setting the offset and for setting the slope-adjustment, please follow the instructions given in chapter 6.

4.4. Measuring of frequency (TTL, switching-contact)

This chapter describes how to configure the device for measuring frequency. This instruction demands that you selected "**FrEq**" as your desired input type like it is explained in chapter 4.1.The device has to display "**InP**".

- When pressing button 1 the display will show "SEnS".
- Use button 2 or button 3 (middle resp. right button) to select the desired input signal.

Display	Input signal	Note
ttL	TTL-signal	
nPn	Switching contact, NPN	For direct connection of a passive switching contact (e.g. push button, relay) resp. Trans- mitter with NPN output. A pull-up-resistor is internally connected. <i>Hint: when using push-buttons or relays, they must be bounce-free!</i>
PnP	Switching contact, PNP	For direct connection of a transmitter with PNP output. A pull-down-resistor is internally connected.

Hint: For connecting a frequency-transmitter, please follow the instructions given in chapter 3.3.6 When connecting a switching-contact-transmitter with increased frequency range (= with external circuitry) you have to select TTL as your desired input signal.

- Validate your selected input signal by pressing button 1. The display shows "SEnS" again.
- When pressing button 1 again, the display will show "Fr.Lo" (frequency low = lower frequency range limit).
- Use button 2 and button 3 to select the lowest frequency that may occur when measuring.
- Press button 1 to validate your selection. The display shows "Fr.Lo" again.
- When pressing button 1 again, the display will show "Fr.Hi" (frequency high = upper frequency range limit).
- Use button 2 and button 3 to select the highest frequency that may occur when measuring.
- Press button 1 to validate your selection. The display shows "Fr.Hi" again.
- When pressing button 1 again, the display will show "dP" (decimal point).
- Use button 2 and button 3 to select the desired decimal point position.
- Press button 1 to validate your selection. The display shows "**dP**" again.
- When pressing button 1 again, the display will show "di.Lo" (display low = lower display range limit).
- Set the value the device shall display at the lower frequency range limit by pressing button 2 resp. button 3.
- Press button 1 to validate your selection. The display shows "di.Lo" again.
- When pressing button 1 again, the display will show "di.Hi" (display high = upper display range limit).
- Set the value the device shall display at the upper frequency range limit by pressing button 2 resp. button 3.
- Press button 1 to validate your selection. The display shows "di.Hi" again.
- When pressing button 1 again, the display will show "Li" (limit = measuring range limitation).
- Use button 2 and button 3 to select the desired measuring range limitation.

Display	Measuring range limit	Note
off	Inactive	Exceeding of the measuring-frequency is tol- erable until you reach the maximum measur- ing range limit.
on.Er	active, (error indicator)	The measuring range is exactly bounded by the selected frequency-measuring-range-limit. When exceeding or short falling of the limit the device will display an error message.
on.rG	active, (frequency range limit)	The measuring range is exactly bounded by the selected frequency-measuring-range-limit. When exceeding or short falling of the limit the device will display the lower or upper display- range-limit. [e.g. for humidity: when exceeding resp. short falling the device will display 0% resp. 100%]

Hint: When exceeding the maximum range limit (0.1Hz ... 10kHz) independently from the limit setting an error message will be displayed ("Err.1").

- Press button 1 to validate your selection. The display shows "Li" again.
- When pressing button 1 again, the display will show "FiLt" (Filter = digital filter).
- Use button 2 and button 3 to select the desired filter value [in sec.]. Usable values: 0.01 ... 2.00 sec.

Explanation: this digital filter is a digital replica of a low pass filter.

- Press button 1 to validate your selection. The display shows "FiLt" again.

Now your device is adjusted to your signal source. The only thing you have to do is to adjust the outputs of the device.

- When pressing button 1 again, the display will show "**outP**". (Output) For configuring the outputs of the indicator, please follow the instructions shown in chapter 4.8.

4.5. Measuring of rotation speed (TTL, switching-contact)

This chapter describes how to configure the device for measuring rotation speed. This instruction demands that you selected "**rPn**" as your desired input type like it is explained in chapter 4.1.The device has to display "**InP**".

- When pressing button 1 the device will display "SEnS".
- Use button 2 or button 3 (middle resp. right button) to select the desired input signal.

Display	Input-signal	Notes
ttL	TTL-Signal	
nPn	Switching contact, NPN	For direct connection of a passive switching contact (e.g. push button, relay) resp. trans- mitter with NPN output. A pull-up-resistor is internally connected. <i>Hint: when using push-buttons or relays, they must be bounce-free!</i>
PnP	Switching contact, PNP	For direct connection of a transmitter with PNP output. A pull-down-resistor is internally connected.

Hint: For connecting a frequency-transmitter, please follow the instructions given in chapter 3.3.6 When connecting a switching-contact-transmitter with increased frequency range (= with external circuitry) you have to select TTL as your desired input signal.

Press button 1 to validate your selected input signal. The display shows "SEnS" again.

- When pressing button 1 again, the display will show "diu" (divisor).
- Use button 2 and 3 to select your desired divisor. Set the divisor to the pulses per rotation the transmitter supplies.
- Press button 1 to validate your selection. The display shows "diu" again.
- When pressing button 1 again, the display will show "dP" (decimal point).
- Use button 2 and button 3 to select the desired decimal point position.

Use the decimal point position to change the resolution of your measurement. The more the decimal point position is on the left, the finer the resolution will become. Please note that you lower the maximum value that can be displayed, either.

Example: your engine runs with 50 rotations per minute.

With no decimal point the device will display something like 49 - 50 - 51, the maximum value that can be displayed is 9999 rotations per minute.

With the decimal point position on the left e.g. XX.XX the device will display something like 49.99 – 50.00 – 50.01, but the maximum value that can be displayed is 99.99 rotations per minute.

- Press button 1 to validate your selection. The display shows "dP" again.

Now your device is adjusted to your signal source. The only thing you have to do is to adjust the outputs of the device.

- When pressing button 1 again, the display will show "**outP**". (Output) For configuring the outputs of the indicator, please follow the instructions shown in chapter 4.8.

4.6. Up-/Downwards counter (TTL, switching-contact)

The upwards counter starts counting upwards from 0 accordingly his settings. The downwards counter starts counting downwards from the upper value that had been selected.

Feature: The value the counter is standing can be reset anytime by connecting pin 8 to GND (e.g. pin 7). The counter starts from its beginning as you disconnect pin 8 and pin 7.

The value the counter is standing won't be lost if the voltage supply is removed. After restarting the counter starts from this value.

This chapter describes how to configure the device as a counter. This instruction demands that you selected "**Co.up**" or "**Co.dn**" as your desired input type like it is explained in chapter 4.1.The device has to display "**InP**".

- When pressing button 1 the display will show "SEnS".
- Use button 2 or button 3 (middle resp. right button) to select the desired input signal.

Display	Input-signal	Note
ttL	TTL-Signal	
nPn	Switching contact, NPN	For direct connection of a passive switching contact (e.g. push button, relay) resp. trans- mitter with NPN output. A pull-up-resistor is internally connected. <i>Hint: when using push-buttons or relays, they must be bounce-free!</i>
PnP	Switching contact, PNP	For direct connection of a transmitter with PNP output. A pull-down-resistor is internally connected.

Hint: For connecting a frequency-transmitter, please follow the instructions given in chapter 3.3.7 When connecting a switching-contact-transmitter with increased frequency range (= with external circuit) you have to select TTL as your desired input signal.

- Press button 1 to validate your selected input signal. The display shows "SenS" again.
- When pressing button 1 again, the device will be displaying "EdGE" (signal edge).

- Use button 2 or button3 (middle resp. right button) to select the desired signal edge.

Display	Signal edge	Note
PoS	Positive	The assumption of the counting pulse starts on the positive (rising) edge.
nEG	Negative	The assumption of the counting pulse starts on the negative (falling) edge.

- Press button 1 to validate your selection, the display shows "EdGE" again.
- When pressing button 1 again, the display will show "diu" (divisor = pre-scaling factor).
- Use button 2 and button 3 to select the desired pre-scaling factor.

The incoming pulses will be divided with the selected pre-scaling factor, after that they will be transmitted to the device for further analysing.

Through this you can adapt the device to your flow rate transmitter or select a pre-scaling factor for large values <u>Example 1</u>: Your flow rate transmitter supplies 165 pulses per litre. When setting a pre-scaling factor of 165 every 165th pulse (so 1 pulse per litre) will be used for further processing.

<u>Example 2</u>: Your transmitter is supplying about 5 000 000 pulses during the measurement, which exceeds the limit of the INDIKATOR. But when setting a pre-scaling factor of 1000 only every 1000th pulse is used for further processing. So you only got a value 5000 which won't exceed the limit of the INDIKATOR.

- Press button 1 to validate your selection. The display shows "diu" again.
- Press button 1 again. The display shows "Co.Hi" (counter high = upper counting range limit).
- Use button 2 and button 3 to select the maximum pulse-count (after pre-scaling factor) for the counting process.

<u>Example:</u> Your flow rate transmitter is supplying 1800 pulses per litre, you selected a pre-scaling factor of 100 and you are expecting a maximum flow rate of 300 litres during the measurement. With a pre-scaling factor of 100 selected, you will get 18 pulses per litre. With a maximum flow rate of 300 litres you will be getting a pulse count of 18 * 300 = 5400.

- Press button 1 to validate your selection. The display shows "Co.Hi" again.
- When pressing button 1 again, the device will be displaying "**dP**" (decimal point).
- Use button 2 and button 3 to select the desired decimal point position.
- Press button 1 to validate your selected decimal point position. The display shows "dP" again.
- Press button 1 again. The display shows "di.Hi" (display high = upper display range limit).
- Use button 2 and button 3 to set the value to be displayed when the maximum pulse (setting of co.Hi) count is reached.

<u>Example:</u> Your flow rate transmitter is supplying 1800 pulses per litre and you are expecting a maximum flow rate of 300 litres. You selected a pre-scaling factor of 100 and a counter range limit of 5400. When wanting a resolution of 0.1 litres shown in the display of the device you would have to set the decimal point position to ----- and a display range limit of 300.0.

- Press button 1 to validate your selection. The display shows "di.Hi" again.
- Press button 1. The display will show "Li" (Limit = measuring range limit).
- Use button 2 and button 3 to select the desired measuring range limit (counter range limit).

Display	Measuring range limit	Note
off	Inactive	Exceeding of the measuring-frequency is tol- erable until you reach the maximum measur- ing range limit.
on.Er	active, (error indicator)	The measuring range is exactly bounded by the selected counter-range-limit. When ex- ceeding or short falling of the limit the device will display an error message.
on.rG	active, (measuring range limit)	The measuring range is exactly bounded by the selected counter-range-limit. When ex- ceeding or short falling of the limit the device will display the upper counter-range-limit or 0

- Hint: The lower counter-range-limit (for configured downwards counter) is fixed to 0.
- Press button 1 to validate your selection. The display shows "Li" again.

Now your device is adjusted to your signal source. The only thing you have to do is to adjust the outputs of the device.

- When pressing button 1 again, the display will show "**outP**". (Output) For configuring the outputs of the indicator, please follow the instructions shown in chapter 4.8.

4.7. Interface mode

When you are in the interface mode the device won't make any measurements by itself. The value shown in the device's display is sent via serial interface. But the switching and alarm functions of the <u>displayed</u> value are still available.

The EASYBUS-Address of the device needed for the communication can be set manually with the device itself or with the help of an EASYBUS-Software. Please note, when initialising an EASYBUS-System the device's address will be reset automatically.

This chapter describes how to configure the device as an EASYBUS-Display.

This instruction demands that you selected "**SEri**" as your desired input type like it is explained in chapter 4.1 The device has to display "**InP**".

- When pressing button 1 again, the device will be displaying "Adr" (address).
- Use button 2 and button 3 to select the desired address [0 ... 239] of the device.
- Press button 1 to validate the selected device address. The display shows "Adr" again.

You don't need any further configuration but the outputs.

- When pressing button 1 again, the device will be displaying "**outP**" (output). For configuring the outputs please follow the instructions given in chapter 4.8.

4.8. <u>Selection of the output function</u>

- After configuration of the input (chapter 4.2 4.7) you have to select the output function.
 The display shows "outP" (output).
- Use button 2 and button 3 (middle resp. right button) to select the desired output-function.

Description	Function		To select as	See chapter
Decemption	Output 1	Output 2	output	eee anaptor
No output, device is used as display unit			no	
2-level-controller	digital 2-level- controller		2P	5.1
3-level-controller	digital 2-level- controller	digital 2-level- controller	3P	5.1
2-level-controller with Min-/Max-alarm	digital 2-level- controller	Min-/Max-alarm	2P.AL	5.2
Min-/Max-alarm, common		Min-/Max-alarm	AL.F1	5.3
Min-/Max-alarm, individual	Max-alarm	Min-alarm	AL.F2	5.3

- Press button 1 to validate the selected output function. The display shows "outP" again.

Depending on your output function setting, it may be possible that one or more settings described below won't be available.

- When pressing button 1 again, the device will be displaying "1.dEL" (delay of output 1).
- Use button 2 and button 3 to set the desired value [in sec.] for the switching-delay of output 1.
- Hint: The adjusted value [0,01... 2,00] corresponds to time delay in seconds.
- Press button 1 to validate the selection. The display shows "1.dEL" again.
- When pressing button 1 again, the device will be displaying"1.out" (kind of output 1).
- Use button 2 or button 3 (middle resp. right button) to select the desired output function.

Display	Kind of output	Note
nPn	Low-Side NPN, open collector, switching GND	
PnP	High-Side PNP, open collector, switching +Ub	
Pu.Pu	Push-Pull	

- Press button 1 to validate the selection. The display shows "1.out" again.
- When pressing button 1 again, the device will be displaying "1.Err" (preferred state of output 1).
- Use button 2 and button 3 (middle resp. right button) to set the desired initial state in case of an error.

Display	Preferred state of the output	Note
off	Inactive in case of an error	Low-/High-side-switch is opened in case of an error. Push-Pull-output is low in case of an error.
on	Active in case of an error	Low-/High-side-switch is closed in case of an error. Push-Pull-output is high in case of an error.

- Press button 1 to validate the selection. The display shows "1.Err" again.
- In case you selected a 3-level-controller you have to make the following settings analogue to the settings you already made for output 1:
 - "2.dEL" (delay of output 2), "2.out" (kind of output 2), "2.Err" (preferred state of output 2).
- When pressing button 1 again, (only if you configured the device with min-/max-alarm) the device will be displaying "**A.out**" (kind of the alarm-output).
- Use button 2 or button 3 (middle resp. right button) to select the desired kind of the alarm-output.

Display	Kind of the alarm-output	Note
nPn	Low-Side NPN, open Collector, switching GND	Switching output is closed (connected to GND) as long there is no alarm-term, and is opened if there is an alarm-term.
PnP	High-Side PNP, open Collector, switching +Ub	Switching output is closed (is under voltage) as long there is no alarm-term, and is opened if there is an alarm-term.
Pu.Pu	Push-Pull	Switching output is high with no alarm-term and changes to low if there is an alarm-term.

Please Note: The switching outputs are inverted when using them as alarm-outputs! This means as long there is no alarm-term, the switching output will be active! In case of an alarm-term the output will become inactive!

Note: When using the output function "min-/max-alarm, individual" the setting for kind of alarm output is used for <u>both</u> alarm-outputs.

- Press button 1 to validate the selection. The display shows "A.out" again.

Depending on the selected output function you have to make the settings for switching resp. alarm points. See description in chapter "switchpoints resp. alarm-boundaries" for further information.

Hint: The settings for the switching and alarm points can be made later in an extra menu (see chapter 5)

5. Switchpoints resp. alarm-boundaries

The settings of the switch points will be cancelled, when no button was pressed for more Please note: than 60 sec. changes you may have made already won't be saved and will be lost!

The settings of the switch points and alarm-boundaries will automatically be reset to factory de-Please note: fault when any changes for the settings "InP" resp. "SEnS" had been made!

The buttons 2 and 3 are featured with a 'roll-function'. When pressing the button once the value will be raised Hint: (button 2) by one or lowered (button 3) by one. When holding the button pressed for longer than 1 sec. the value starts counting up or down, the counting speed will be raised after a short period of time. The device also features an 'overflow-function', when reaching the upper limit the device switches to the lower limit, vice versa.

When pressing button 1 for >2 sec. the menu to select the switch points and alarm-boundaries will be called.



Depending on the configuration you have made in the "output" menu you will get different Display values. Please follow the specific chapter for further information.

Description	Function		Selected	Go on in chapter	
2 000.1p	Output 1	Output 2 as output			
No output, device is used as displaying unit			no	No function call possible	
2-level-controller	digital 2-level-controller		2P	5.1	
3-level-controller	digital 2-level-controller	digital 2-level-controller	3P	5.1	
2-level-controller with min-/max-alarm	digital 2-level-controller	min-/max-alarm	2P.AL	5.2	
min-/max-alarm, common		min-/max-alarm	AL.F1	5.3	
min-/max-alarm, individ- ual	max-alarm	min-alarm	AL.F2	5.3	

5.1. 2-level-controller, 3-level-controller

This chapter describes how to configure the device as a 2-level-controller resp. 3-level-controller. This instruction demands that you selected "2P" or "3P" as your desired output function like it is explained in chapter 4.8.

- Press button 1 (when not already done). The device will be displaying "1.on" (turn-on-point of output 1).
- Use button 2 and button 3 to set the desired value, the device's output 1 should be turning on.
- Press button 1 to validate your selection. The display shows "1.on" again.
- When pressing button 1 again, the device will be displaying "1.off". (turn-off-point of output 1)
- Use button 2 and button 3 to set the desired value, the device's output 1 should be turning off.
- Press button 1 to validate your selection. The display shows "1.on" again.

Note: Depending on the inertia of your heating coil an overshooting of the temperature may be possible.

When selected '2-level-controller' you finished configuring your device. Press button 3 to switch over to display the measuring value.

When selected '3-level-controller' please follow the instructions given below.

Button 1 Button 2 Button 3

Example: You want to control the temperature of a heating coil, with a hysteresis of +2°C, to 120°C. Therefor you will have to select the turn-on-point "1.on" to 120°C and the turn-off-point to "122°C". When your heating coil temperature falls below 120°C it will be turned on. When the temperature rises above 122°C the heating coil will be turned off.

- Press button 1 (when not already done). The device will be displaying "2.on" (turn-on-point of output 2).
- Use button 2 and button 3 to set the desired value, the device's output 2 should be turning on.
- Press button 1 to validate your selection. The display shows "2.on" again.
- When pressing button 1 again, the device will be displaying "2.off". (turn-off-point of output 2)
- Use button 2 and button 3 to set the desired value, the device's output 2 should be turning off.
- Press button 1 to validate your selection. The display shows "2.on" again.

Now you finished configuring your device. Press button 3 to switch over to display the measuring value.

5.2. 2-level-controller with alarm function

This chapter describes how to configure the device as a 2-level-controller with alarm function. This instruction demands that you selected "**2P.AL** as your desired output function like it is explained in chapter 4.8.

- Press button 1 (when not already done). The device will be displaying "1.on" (turn-on-point of output 1).
- Use button 2 and button 3 to set the desired value, the device's output 1 should be turning on.
- Press button 1 to validate your selection. The display shows "1.on" again.
- When pressing button 1 again, the device will be displaying "1.off". (turn-off-point of output 1)
- Use button 2 and button 3 to set the desired value, the device's output 1 should be turning off.
- Press button 1 to validate your selection. The display shows "1.on" again.

When pressing button 1, the device will be displaying "AL.Hi". (maximum alarm-value)

- Use button 2 and button 3 to set the desired value, the device should turn on its maximum-alarm.
- Press button 1 to validate your selection. The display shows "AL.Hi" again.
- When pressing button 1 again, the device will be displaying "AL.Lo". (minimum alarm-value)
- Use button 2 and button 3 to set the desired value, the device should turn on its minimum-alarm
- Press button 1 to validate your selection. The display shows "AL.Lo" again.
- When pressing button 1 again, the device will be displaying "A.dEL". (delay of the alarm-function)
- Use button 2 and button 3 to set the desired delay of the alarm-function.

Note: The unit of the value (0...9999) to be set is in [sec.]. The device will turn on the alarm after the minimum resp. the maximum alarm value was active for the delay-time you have set.

- Press button 1 to validate the delay time. The display shows "A.dEL" again.

<u>Example:</u> You want to have an alarm monitoring for the cooling chamber mentioned above. The alarms should start when the temperature will be rising above –15°C resp. falling below –30°C. Therefore you have to select –15°C for the maximum alarm-value "Al.Hi" and –30°C for the minimum alarm-value "AL.Lo".

The alarm will be starting after the temperature rises above -15° C and stays above -15° C for the entered delay time resp. after it had been falling below -30° C and stays below -30° C for the entered delay time.

Please note that the alarm-outputs are inverted! This means, that the output will be <u>active</u> if there is <u>no</u> alarm!

Now you finished configuring your device. Press button 3 to switch over to display the measuring value.

<u>Example:</u> You want to control the temperature of a cooling chamber between -20°C and -22°C. Therefor you will have to select -20°C for the turn-on-point 1 "1.on" and -22°C for the turn-offpoint 1 "1.off". When the temperature rises above -20°C the device turns its output 1 on, when falling below -22°C the device will turn its output 1 off. Note: Depending on the inertia of your cooling circuit an overshooting of the temperature may be possible.

5.3. Minimum/maximum-alarm (individual or common)

This chapter describes how to configure the device's alarm boundaries for min-/max-alarm-monitoring. This instruction demands that you selected "**AL.F1**" resp. "**AL.F2**" as your desired output function like it is explained in chapter 4.8.

- Press button 1 (when not already done), the device will be displaying "AL.Hi". (maximum alarm-value)
- Use button 2 and button 3 to set the desired value, the device should turn on its maximum-alarm.
- Press button 1 to validate your selection. The display shows "AL.Hi" again.
- When pressing button 1 again, the device will be displaying "AL.Lo". (minimum alarm-value)
- Use button 2 and button 3 to set the desired value, the device should turn on its minimum-alarm
- Press button 1 to validate your selection. The display shows "AL.Lo" again.
- When pressing button 1 again, the device will be displaying "A.dEL". (delay of the alarm-function)
- Use button 2 and button 3 to set the desired delay of the alarm-function.
 - Note: The unit of the value (0...9999) to be set is in [sec.]. The device will turn on the alarm after minimum resp. maximum alarm value was active for the delay-time you have set.
- Press button 1 to validate the delay time. The display shows "A.dEL" again.

Example: You want to have a temperature alarm-monitoring of a greenhouse. The alarm should start when the temperature rises above 50°C resp. falls below 15°C.
 Therefore your settings will be 50°C for the maximum alarm-value "AL.HI" and 15°C for the minimum alarm-value "AL.Lo".
 The alarm will be starting after the temperature rises above 50°C and stays above 50°C for the entered delay time resp. after it had been falling below 15°C and stays below 15°C for the entered delay time.

Please note that the alarm-outputs are inverted! This means, that the output will be <u>active</u> when there is <u>no</u> alarm!

Now you finished configuring your device. Press button 3 to switch over to display the measuring value.

6. offset- and slope-adjustment

The offset and slope-adjustment function can be used for compensating the tolerance of the used sensor, resp. for vernier adjustment of the used transducer resp. transmitter.

<u>Please note:</u> The settings of the switch points will be cancelled, when no button was pressed for more than 60 sec. Changes you may have made already <u>won't</u> be saved and <u>will</u> be lost!

<u>Please note:</u> The settings of the switch points and alarm-boundaries will automatically be reset to factory default when any changes for the settings "InP" resp. "SEnS" had been made!

- Hint: The buttons 2 and 3 are featured with a 'roll-function'. When pressing the button once the value will be raised (button 2) by one or lowered (button 3) by one. When holding the button pressed for longer than 1 sec. the value starts counting up or down, the counting speed will be raised after a short period of time. The device also features an 'overflow-function', when reaching the upper limit the device switches to the lower limit, vice versa.
- Turn on the device and wait after it finished its built-in segment test.
- Press button 3 > 2 sec. (e.g. with a small screwdriver). The device will be displaying "OFFS" (offset).
- Use button 2 and button 3 for setting the desired offset-value.



Button 1 Button 2 Button 3

The input of the offset will be in digit resp. °C/°F. The value that had been set will be subtracted from the measured value. (see below for further information)

- Press button 1 to validate your selection. The display shows "OFFS" again.
- When pressing button 1 again, the device will be displaying "SCAL". (scale = slope)
- Use button 2 and button 3 to select the desired slope-adjustment.

The slope adjustment will be entered in %. The value displayed can be calculated like this:

Displayed value = (measured value - zero point offset) * (1 + slope adjustment [% / 100]).

Example: The setting is 2.00 => the slope has risen 2.00% => slope = 102%. When measuring a value of 1000 (without slope-adjustment) the device would display 1020 (with slope adjustment of 102%)

Press button 1 to validate the selection of the slope-adjustment. The display shows "SCAL" again.

Examples for offset- and slope-adjustment:

<u>Example 1:</u> Connecting a Pt1000-sensor (with an offset error depending on the cable-length of the sensor) The device displays the following values (without offset- or slope-adjustment): 2°C at 0°C and 102°C at 100°C Therefore you calculated: zero point: 2

	slope:	102 - 2 =	100 (deviation = 0)
You have to set:	offset = scale =	2 0.00	(= zero point-deviation)

Example 2: Connecting of a 4-20mA-pressure-transducer

The device displays the following values (without offset- or slope-adjustment): 0.08 at 0.00 bar and 20.02 at 20.00 bar

Therefore you calculated:	zero point:	0.08	
	slope:	20.02 - 0.	.08 = 19.94
	deviation:	0.06	(= target-slope - actual-slope = 20.00 - 19.94)
You have to set:	offset =	0.08	(= zero point-deviation)
	scale =	0.30	(= deviation / actual-slope = 0.06 / 19.94 = 0.0030 = 0.30%)

Example 3: Connecting of a flow-rate-transducer

The device displays the following values (without offset- or slope-adjustment): 0.00 at 0.00 l/min and 16.17 at 16.00 l/min

Therefore you calculated:	zero point:	0.00	
	slope:	16.17 – 0.	00 = 16.17
	deviation:	- 0.17	(=target-slope – actual slope = 16.00 - 16.17)
You have to set:	offset =	0.00	
	scale =	- 1.05	(= deviation / actual-slope = - 0.17 / 16.17 = - 0.0105 = - 1.05%)

7. Min-/max-value storage:

The device features a minimum/maximum-value storage. In this storage the highest resp. lowest performance data is saved.

Calling of the minimum-value	press button 3 shortly	the device will display "Lo" briefly, after that the min-value is displayed for about 2 sec.
Calling of the maximum-value	press button 2 shortly	the device will display "Hi" briefly, after that the max-value is displayed for about 2 sec.
Erasing of the min/max values	press button 2 and 3 for 2 sec.	The device will display "CLr" briefly, after that the min/max-values are set to the current displayed value.

8. Serial Interface:

The device features one EASYBUS-Interface. You can use the device as a stand-alone EASYBUS-Unit. The serial Interface allows the device to communicate with a host computer. Data polling and data transfer is done in master/slave mode, so the device will only send data on demand. Every device has a unique ID-number that makes possible exact identification of each device. With the help of a software you are able to reassign an address to the device.

Additional accessories needed for the Interface mode:

- Level converter EASY_{BUS} \Leftrightarrow PC: e.g. EBW1, EBW64, EB2000MC
- Software for communication with the device

EBS9M: 9-port-software for displaying a measured value.

EASYCONTROL: Universal port software for real-time-recording and displaying measure-values of a device in ACCESS®-database-format.

EASYBUS-DLL: EASYBUS-Developer-package for developing own software. This package features a universal WINDOWS®-Library with documentation and program-examples. The DLL can be used in any popular programming language.

9. Error-codes

When detecting an operating state which is not permissible, the device will display an error-code

The following error codes are defined:

Err.1: Exceeding of the measuring range

Indicates that the valid measuring range of the device has been exceeded. Possible causes: - Input signal too high.

- Sensor broken (Pt100 and Pt1000).
- Sensor shorted (0(4)-20mA).
- Counter overflow.

Remedies:

- The error-message will be reset if the input signal is within the limits.
 Check sensor, transducer resp. transmitter.
- Device configuration examine (e.g. input signal).
- Reset the counter.

Err.2: Values below the measuring range

Indicates that the values are below the valid measuring range of the device.

indicates that the value	les are below the valid measuring range of the device.
Possible causes:	 Input signal is too low resp. negative.
	- Current below 4mA.
	- Sensor shorted (Pt100 and Pt1000).
	- Sensor broken (4-20mA).
	- Counter underflow.
Remedies:	- The error-message will be reset if the input signal is within the limits.
	- Check sensor, transducer resp. transmitter.
	- Device configuration examine (e.g. input signal).
	- Reset the counter.

Err.3: Display range has been exceeded

Indicates that the valid display range (9999 digit) of the device has been exceeded.

Possible causes:	- Incorrect scale. - Counter overflow.
Remedies:	 The error-message will be reset if the display value is below 9999. Reset the counter. When happening frequently, check the scale-setting, maybe it was set too high and should be reduced.

Err.4: Values below display range

Indicates that display value is below the valid display range of the device (-1999 digit).

Possible causes:	- Incorrect scale. - Counter underflow.
Remedies:	 The error-message will be reset if the display value is above -1999. Reset the counter When happening frequently, check the scale-setting, maybe it was set too low and should be increased.

Err.7: System-error

The device features an integrated self-diagnostic-function which checks essential parts of the device permanently. When detecting a failure, error-message Err 7 will be displayed.

Possible causes:	Valid operating temperature range has been exceeded resp. is below the valid temperature range.Device defective.
Remedies:	 Stay within valid temperature range. Exchange the defective device.

Err.9: Sensor defective

The device features an integrated diagnostic-function for the connected sensor resp. transmitter. When detecting a failure, error-message Err 9 will be displayed.

Possible causes:	 Sensor broken resp. sensor shorted (Pt100 or Pt1000). Sensor broken (thermo-elements).
Remedies:	- Check sensor resp. exchange defective sensor.

Er.11: Value could not be calculated

Indicates a measuring value, needed for calculation of the display value, is faulty resp. out of range.

Possible causes:	- Incorrect scale.
Remedies:	- Check settings and input signal.

10. <u>Specification</u> Absolute maximum ratings:

		Connection between	Performance data		Limit values		Notos
			min.	max.	min.	max.	110105
Supply voltage		4 and 5	9 V	28 V	0 V	30 V	
Switching output NPN 1 and 2 PNP	1 and 3,				30V, I<1A	not short circuit proof	
	PNP	2 and 3				I<200mA	not short circuit proof
Input mA		9 and 7	0 mA	20 mA	0 mA	30 mA	
Input 0-1(2)V, Free] ,	9 and 7	0 V	3.3 V	-1 V	30 V, I<10mA	
Input 0-50mV, TC,		8 and 7	0 V	3.3 V	-1 V	10 V, I<10mA	
Input 0-10V		6 and 7	0 V	10 V	-1 V	20 V	

Absolute maximum ratings must not be exceeded (even not for a short period of time)!Measuring inputs:Standard inputs for

Input type	Signal	Range	Resolution	Note	
Standard-voltage-	0 – 10 V	0 10 V		Ri <u>></u> 300 kOhm	
signal	0 – 2 V	0 2 V		Ri <u>></u> 10 kOhm	
	0 – 1 V	0 1 V		Ri <u>></u> 10 kOhm	
	0 – 50 mV	0 50 mV		Ri <u>></u> 10 kOhm	
Standard-current-	4 – 20 mA	4 20 mA		Ri = ~ 125 Ohm	
signal	0 – 20 mA	0 20 mA		Ri = ~ 125 Ohm	
RTD probes	Pt100 (0.1°C)	-50.0 +200.0 °C (resp58 +392 °F)	0.1 °C resp. °F	3-wire-connection max. permissible line resistance 20 Ohm	
	Pt100 (1°C)	-200 +850 °C (resp328 +1562 °F)	1 °C resp. °F	3- wire-connection max. permissible line resistance 20 Ohm	
	Pt1000	-200 +850 °C (resp328 +1562 °F)	1 °C resp. °F	2- wire-connection	
Thermocouple probes	NiCr-Ni (Type K)	-270 +1350 °C (resp454 +2462 °F)	1 °C resp. °F		
	Pt10Rh-Pt (Type S)	-50 +1750 °C (resp58 +3182 °F)	1 °C resp. °F		
	NiCrSi-NiSi (Type N)	-270 +1300 °C (resp454 +2372 °F)	1 °C resp. °F		
	Fe-CuNi (Type J)	-170 +950 °C (resp274 +1742 °F)	1 °C resp. °F		
	Cu-CuNi(Type T)	-270 +400 °C (resp454 +752 °F)	1 °C resp. °F		
Frequency	TTL-Signal	0 Hz 10 kHz	0.001 Hz	Signal Low: 0.0 – 0.5 V Signal High: 2.7 – 24 V	
	Switching contact NPN	0 Hz 3 kHz	0.001 Hz	An internal pull-up-resistor (~11 kOhm to +3.3V) is con- nected automatically.	
	Switching contact PNP	0 Hz 1 kHz	0.001 Hz	An internal pull-down-resistor (~11 kOhm to GND) is con- nected automatically.	
Rotation	TTL-Signal, Switching contact NPN, PNP	0 9999 U/min	0.001 U/min	Pre-scaling-factor (1-1000), Pulse-frequency: max. 600000 p./min. *	

Up/Downwards-	TTL-Signal,	0 9999		Pre-scaling-factor (1-1000)			
Counter	Switching contact NPN, PNP	with pre-scaling factor: 9 999 000		pulse-frequency: max. 10000			
<u> </u>	* = with switching contact accordingly to frequency input lower values may occur						
Diantaura		and fragments	romart				
וspiay range:	 (voltage-, current and frequency-measurement) -1999 9999 Digit, initial value, terminal value and decimal point position arbitrary. Recommended range: < 2000 Digit 						
Accuracy: (at nominal t	temperature)						
Standard-signals:	< 0.2% FS ±1Digit (from 0 – 50mV: < 0.3% FS ±1Digit)						
RTD:	< 0.5% FS ±1Digi	< 0.5% FS ±1Digit					
I nermocouples:	< 0.3% FS ±1Digi	< 0.3% FS ±1Digit (from Type S: < 0.5% FS ±1Digit)					
Frequency:	< 0.2% FS ±1Digi						
Comparison place a		i ugit (nominal temperatu					
remperature drift:	< U.U1% FS/K (I	0ei Pt100 – 0.1°C: < 0	.015% FS / K)				
weasuring freq.:	approx. 100 meas	sures / sec. (standard-	signal) resp.	esn			
	approx. 4 measur	es / sec. (frequency. r	pm at $f > 4 Hz$) re	esp. accordingly f (at f < 4 Hz)			
Outputs:	2 switching output	ts, not electrically isola	ated,				
Output type:	selectable: low-sid	de, high-side or push-r	oull				
Connection specs.:	low-side: 28V/1A:	high-side: Uv/200mA					
Response Time:	≤ 20 msec. fo	r standard signals					
• • • • • • • •	<u><</u> 0.3 sec. fo	or temperate, frequenc	y (f > 4 Hz)				
Output-functions:	2-level, 3-level, 2-	level with alarm, min-/	/max-alarm comn	non or individual.			
Switching points:	arbitrary						
Time delay:	adjustable: 0.01	. 2.00 sec.					
Alarm delay:	adjustable: 1 99	999 sec.					
Display:	approx. 10 mm he	eight, 4-digit red LED-I	Display				
Handling:	3 push-buttons, a	ccessible after dismou	inting of the front	panel or via interface			
Interface:	EASYBUS-Interfac	e, electrically isolated					
Bus load	1 EASYвus-basic	unit					
Voltage supply:	9 to 28 V DC, (wit	h counter: 10 to 28 V	DC)				
Current drain:	max. 30 mA (with	max. 30 mA (without interface and switching output)					
Nominal temp.:	25°C						
Operating ambient:	-20 to +50°C						
Relative Humidity:	0 to 80% r.H. (no	on condensing)					
Storing temp.:	-30 to +70°C						
Enclosure:	main housing: fibre-glass-reinforced noryl						
	front view-panel:	polycarbonat					
Dimensions:	24 x 48 mm (front	-panel admeasureme	nt).				
Installation depth:	approx. 65 mm (incl. Screw-in/plug-in clamps)						
Panel Mounting:	via VA-spring-clip	via VA-spring-clip.					
Panel thickness:	available from 1 to	o approx. 10 mm.					
Panel cut-out:	21.7+0.5 x 45+0.5	5 mm (H x W)					
Connection:	via screw-in/plug-in clamps: 2-pol. for the interface and 9-pol for the other connections Conductor cross-selection from 0.14 to 1.5 mm ² .						
Protection class:	front IP54, with optional o-rings IP65						
EMC:	EN61326 (append During connection planned against ir	dix A, class B) +A1+A2 າ by long lines accordii npulse voltages.	2, additional error ngly suitable exte	rs: < 1% FS ernal measures are to be			

11. Disposal

The equipment may not be disposed over the remainder garbage can. If the equipment is to be disposed, send this directly at us (sufficiently franks). We properly and environmental carefully dispose the equipment.

12. Konformitätserklärung/Declaration of Conformity

Technologies for Sensors Indicators and Systems

EG-Konformitätserklärung

Declaration of Conformity

Document Nr.: DC07.213.001

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, daß die mit CE gekennzeichneten Produkte

Baureihe:

E1999X300 E1999X500

Beschreibung:

Informatoren

gemäß gültigem Datenblatt: DD733

die Anforderungen der Richtlinien

-89/336/EWG (EMV) -73/23/EWG (NSR)

erfüllen.

responsibility, that the $\, {f C} {f C} \,$ marked products

E1999X300 E1999X500

Description: Digital indicators

according to the actual leaflet: DE733

fulfills the regulations of the Directive

-89/336/EWG (EMC) -73/23/EWG (LVD).

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que les appareils marqués CE

Série: E1999X300 E1999X500

Description: Informateurs

selon bulletin en viqueur:

DF733

sont conformes aux exigences de la directive

-89/336/CEE (CEM) -73/23/CEE (DBT).

tecsis GmbH

Offenbach, 14.12.2007

Leitung IN-D/T

1. V. Bernd Friebe

tecsis GmbH Corl-Legien-Sir, 40 D-63073 Offensoch/Minin Tal.: +49(0)4975806-0 Fax: +424(0)4675806-181 E-Moli: Info@ecsis.de Internet: www.tecsis.de



Sitz der Gesetlschaft Ottenbach / Main Registergericht, Offenbach / Main, HRB 40169 Geschäftsführer Reinhold Ost Peter Sallweg

1000

20/20/25:00001198

Form Mr.



Certified according to OtherSO 1000 TODS Reg. Int., 4350 1 DON IND YODT DRIVERT DUS 9,895 **Declaration de Conformite**

Dokument Nr.: DC07.213.001

Document No.: DC07.213.001

We declare under our sole

Model:

tecsis GmbH

Carl-Legien-Straße 40-44 63073 Offenbach am Main Germany Phone: +49 69 5806-0 Fax: +49 69 5806-7788 E-Mail: info@tecsis.de Internet: www.tecsis.de

