

# **♦ IO**-Link IO-Link Device Tool V4 + IOL-Master

www.di-soric.com

Inhaltsverzeichnis	Seite
Table of Contents	Page
Contenu	Page
Deutsch	3 11
Englisch	1221
Französisch	22 31

Inhaltsverzeichnis	Seite
Einleitung	3
USB Anschluss	3
IO-Link Anschluss	3
Anschluss des Steckernetzteils	3
Leuchtdioden	4
Hardware Installation	4
Technische Daten	5
Software IO-Link Device Tool 4.0	6
Systemvoraussetzungen	6
Überblick der Programm-Oberfläche	7
Menü- und Symbolleiste	7
Datei	7
Einstellungen	7
Benutzerrolle	8
Quick-Start-Guide IO-Link Device Tool 4.0	8
Gerätebeschreibung IODD importieren	8
Überblick IO-Link Device Control	9
Toolbar	10
Kommandos	10
Verändern von Geräte-Parametern	10

# **III, di-soric**

#### Einleitung

Mit dem Tool IO-Link Device V4 können Sensoren und Aktoren mit IO-Link Schnittstelle (IO-Link Devices) bedient werden. Die IO-Link Devices werden durch XML Gerätebeschreibungen beschrieben und können so komfortabel und mehrsprachig beobachtet und eingestellt werden. Das Tool dient der Voreinstellung, dem Test und der Vorführung von IO-Link Devices. Das Tool ist nicht für den laufenden Betrieb in Produktionsanlagen vorgesehen.

Lieferumfang:	Produktbezeichnung
USB IO-Link Master V2	
-USB A-B Kabel	
-Steckernetzteil (24V/24W)	
-Dokument "Read Me First"	IOL-Master
Anschlusskabel (Kupplung M12, 4-polig / Stecker M 12, 4-polig)	VSHM-Z-0.6/VKM-Z/4 (optional erhältlich)
Adapterstecker (Kupplung M8, 3-polig / Stecker M 12, 3-polig)	M8K/M12S (optional erhältlich)
Adapterstecker (Kupplung M8, 4-polig / Stecker M 12, 4-polig)	M8K/M12S/4 (optional erhältlich)

#### **USB** Anschluss

Der USB Anschluss dient als Kommunikationsschnittstelle zwischen dem Master und dem PC. Die Verbindung kann mit Hilfe des beigelegten Kabels realisiert werden.

Pin	Signal	Funktion
Pin 1	+5V	VBUS +5 VDC / 500 mA
Pin 2	D-	Data -
Pin 3	D+	Data +
Pin 4	ID	ohne Kontakt
Pin 5	GND	Masse

#### **IO-Link Anschluss**

M12 (A-Kodiert Buchse) Schnittstelle zu einem Sensor/Aktor mit IO-Link (Kabel nicht im Lieferumfang enthalten).

Pin	Signal	Funktion
Pin 1	+24V	+24V 1,0A / 80mA
Pin 2	IO-Link / DI/DO	IO-Link / DI/DO
Pin 3	GND	VO
Pin 4	IO-Link	IO-Link / DI/DO
Pin 5	-	NC

#### Anschluss des Steckernetzteils

Ein USB Port liefert standardmäßig **500 mA bei 5 V**. Ohne Steckernetzteil liefert der IO-Link Master ca.: **80 mA** bei **24V.** Damit können bereits viele IO-Link-Devices betrieben werden.

Wird für das IO-Link-Device mehr Strom (auch Anlaufstrom) benötigt, muss das Steckernetzteil verwendet werden. Beachten Sie, dass manche Laptops insbesondere auf Anlaufströme besonders empfindlich reagieren. Verwenden Sie im Zweifelsfall das Steckernetzteil. Die Pinbelegung ist unten dargestellt.



(Pinning)

Pin	Signal
Pin 1	+24V
Pin 2	GND
Pin 3	GND

#### ACHTUNG

Wenn das IO-Link Device mehr als 80 mA benötigt, muss die externe Versorgung verwendet werden!

#### Leuchtdioden

Die Leuchtdioden am USB IO-Link Master haben die folgende Bedeutung:

Aufschrift	Farbe	Bedeutung
PWR	Gelb	Zeigt die Spannungsversorgung am USB Port an
CH1 (C/ DI/DO)	Grün/Gelb	Grün: IO-Link Modus Die LED blinkt langsam, wenn keine IO-Link Verbindung vorhanden ist, blinkt schnell im Zustand Preoperate und leuchtet statisch, wenn die IO-Link Verbindung im Zustand Datenaustausch (Operate) ist. Gelb: SIO Modus
CH2 (C/ DI/DO)		Zeigt den digitalen Zustand an Port C/Q an
Error	Rot	Leuchtet wenn ein Fehler aufgetreten ist. (Kurzschluss, Datenübertragungsfehler)

#### Hardware Installation

Zur Verbindung des PCs mit dem USB-IO-Link-Master verwenden Sie bitte das mitgelieferte USB-Kabel. Zur Verbindung des Masters mit dem IO-Link-Device verwenden Sie bitte ein Standard Sensorkabel (3 oder 4 polig) beidseitig mit M12 Steckverbindern.



Technische Daten	
USB	USB 2.0 (Mini USB B)
Strombedarf aus USB	<= 500 mA
Versorgung zum IO-Link Device aus USB	24 V / 80 mA
Externe Versorgung (Netzgerät beiliegend)	24V/1A
Verpolungssicher	Ja
Schutzklasse	III
IO-Link Kommunikation	IO-Link Spezifikation V1.1
IO-Link Port Klasse	A
Umgebungstemperatur Betrieb	045°C
Lagertemperatur	-4080°C
Schutzart	IP 20
Prüfzeichen	CE



#### Software IO-Link Device Tool V 4.0

#### Systemvoraussetzungen

#### Computer

PC mit freier USB 1.1 oder 2.0 Schnittstelle Ethernet Netzwerk Schnittstelle

#### Bildschirm

Auflösung ab 1024 x 768

#### Betriebssystem

Windows 7 32/64Bit Service Pack 1 Windows 8.1 32/64Bit Windows 10 64Bit Microsoft.Net Framework 3.5

#### Software Installation

Zur Installation benötigen Sie Rechte als Administrator auf Ihrem Computer. Bitte schließen Sie das USB IO-Link Interface **noch nicht** an Ihren Computer an. Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Rechte verfügen. Auf der Webseite **http://www.di-soric.com** können Sie die Software herunterladen.

Nach der Installation können Sie das USB-IO-Link-Master an Ihren Computer anschließen.

Beachten Sie bitte die Hinweise zur Stromversorgung.

Nach dem ersten Start des Tools müssen Sie den Gerätekatalog aktualisieren. Hinweise finden Sie in der Online-Hilfe und im Quick Start Dokument.



#### Überblick Programm-Oberfläche

Nach dem Start erscheint die Workbench, die immer als Rahmen für die Software dient. Sie besteht aus Menü- und Symbolleiste, Topologie und Gerätekatalog.



Katalog

Im Fensterbereich **Topologie** wird die Topologie mit den erreichbaren IO-Link Mastern und den angeschlossenen IO-Link Devices angezeigt und verwaltet

Im Fensterbereich **Katalog** Gerätekatalog finden Sie alle für das Tool relevanten Geräte. Dies sind der IO-Link Master und die IO-Link Devices. Je nach Betriebsart enthält er die jeweils verwendbaren Geräte. Die IO-Link Devices sind nach Hersteller, Gerätefamilie und Gerät (Variante) angeordnet. Über die rechte Maustaste können Einträge gelöscht werden.

#### Menü- und Symbolleiste

#### Datei

Funktionen: Projekt neu, öffnen und speichern Ein Projekt besteht aus einer Topologie mit den IO-Mastern und den IO-Devices.

#### Einstellungen

Funktionen: Sprachumschaltung, Benutzerollen verwalten, IODD importieren

#### Benutzerrolle

Funktion: Wechselt die Benutzerrolle Das IO-Link Device Tool unterstützt mehrere Benutzerrollen. Beim Start wählen Sie Ihre Benutzerrolle und geben Ihr Kennwort ein. Kennwortvoreinstellung: Bediener : kein Kennwort Wartung : maintain Spezialist : special Falls für die Benutzerrolle ein Kennwort eingestellt ist, muss dieses eingegeben werden

#### **Quickstart-Guide IO-Link Device Tool V4.0**

#### PC mit Master verbinden

- 1. Start PC-Software "disoric IO-Link Device Tool V4"
- 2. "Master suchen" anwählen (1.1)
- 3. Fenster "Master suchen" öffnet, auf di-soric IOI-Master mit Maus klicken (1.2)
- 4. Fenster di-soric IOL-Master öffnet, auf "Verbinden" mit Maus klicken (2.1)

#### Gerätebeschreibung IODD importieren

IODDs können unter "Einstellungen/IODD importieren" **(2.2)** eingelesen werden. Das IO-Link Device Tool unterstützt IODDs nach Spezifikationen 1.0.1 und 1.1. In einer IODD können mehrere Varianten eines Devices enthalten sein. Gerätebeschreibungen können von einem beliebigen Speicherplatz in das IO-Link Device Tool importiert werden.

tei Einstellungen Ansich Isone IOL-Master	Hilfe	Benu	tzerrolle Specialis	•				Topologie	Master such
(1) di-soric IOL-Master								B+++ USB	16) di-soric IOL-M
ersteller	IO-Link Master	1	Tre	ennen				-@ (0	[4] Ultraschallsens
		Name	di-soric K	DL-Master			12		
al-soric	Edi-soric	Version	2.1.5/1.2	2.8 IO-Link Version	1.1	USB•	<		
	I CEIII								
oric GmbH & Co. KG		COM Port	COM16		Serien Nr	3015126159			
8								·	
s Modus Detail	Hersteller		Device				0 1	Katalog	Fite
s Modus Detail D-Lark D-Lark DI	disenc GmbH & Co	. KG	Device Itraschalsensor M1	2			0 1	Katalog	Fite
ts n Modus Detail C Ourse to Di Di ats Storage Scherung	Hersteller d-sanc Gritel H & Co	Projekt nach	Device Nrachalsensor M1	Ż		Geräte su	0 I	Katalog ∰-Oj Matter ⊕-Oj 10-Link	Fiter
s           Modus         Detail           Ourse         Dit	Hersteller d-earc GrabH & Co	. KG Projekt nach I	Device Itracchalsensor M1	2		Geräte su	0 1	Katalog ⊕-C] Master ⊕-C] IO-Unk	Fiter
te n Modus Detail COLIFIE 2 COLIFIE 2 COLIFIE 2 COLIFIE 2 COLIFIE 1 COLIFIE 1 COLIFIE 1 COLIFIE 1 COLIFIE 1 COLIFIE 1 COLIFIE 2 CO	Hersteller d-sunc GnibH & Co	. KG Projekt nach I	Device Itraschalsensor M1	ź		Gentle su	0 I	Katalog III-C] Master III-C] IO-Link	" Fiter
te Moda - Detal	Hensteller (d-parc Grab)† & Co Master nach Projekt	RG Projekt nach I Produkt ID	Device Itraschalsensor M1 ster US12 M400 G3-T4	2 1 Sedencument	2015-59	Gente su	0 1	Katalog @-Oj Master B-Oj IO-Link	"Fite
8 Modus Detail	Henteler (d-one: Gabit & Co Master nach Projekt ID 0x0006F XG3-84-20160525-100D	RG Projekt nach 1 Produkt ID 1.1ami	Device Transf device III meet US12 M400 G3-T4	2 1. Setencumer 10-Unk Veson	2015-59 V1.T Valdeurg	Gente su	0 1	Katalog	III Filter
te m Modus Detail	Henteller degrade Grad H & Co Master nach Projekt ID Ge0006F G3384-20160525-00D	Projekt nach I Produkt ID 1.1ami	Device Nanch diverser M1	2 1 Seterumer D-Lek Veson	2015-99 V1.1 Valdeung	Gente su	0 1	Kralog	III Filter
te n Modus Detail	Herstoler d-anc Grist H & Cl Master nach Projekt ID 0x00006F XG3 84-20160525-00D	Rojekt nach 1 Projekt nach 1 Produkt ID 11 ami	Device Device device V11 user US12 M400 G3-T4	2 1 Setenumer Durk Veson Dateholung Moda DiSABLED	2015-59 V1.1 Valdeurg Lösten	Gente au NONE	0 1	Kralog	II Filter



Hinweis: Werden IODD mit neuem Datum importiert, so bleiben die bisherigen Versionen erhalten. Bitte löschen Sie hierzu die IODD aus dem Katalog und importieren dann die gewünschte IODD.

#### PC Mit Gerät verbinden

- 1. "Geräte suchen" anwählen (2.3)
- 2. auf angezeigtes Gerät mit Maus klicken (2.4)
- 3. Fenster "IO-Link Device Control" öffnet sich

#### **Überblick IO-Link Device Control**

Toolbar

#### di-soric IO-Link 🕻 vice Taol V4.0 Datei Einstellur en Ansicht Hilfe Benutzerrolle Specialist (1) [0/4] Ultraschallse (1) disoric IOL-Mast or M12 Master suchen O Ultraschalls M12 at di-soric IOL-Master (1) [0]4 COM16) di soric IOL-Ma 📕 🔸 🕈 🕇 block write mode . A 10/41 Ultra Allgemein Prozess Daten Identifikation Beol chten Pa ter G di-soric GmbH & Co. KG OIO-Link Hersteller Text di-soric Vandor ID 0-0221 LIRI M12 Katalo Filter Devio B-C Master Device ID IO-Link Versio SIO Mode MinCycle Time 8000 Rhrate 00M2 IO Device Descri di-soric-US12M400G3-B4-20160525-IODD1.1.xm IODD V0.0.1 Datur 2016-05-25 Verbindung BN 1 Beschreibung [npn] RK 40 Nr Funktion Farbe Name Teach Other WH WH 2 pnp BU 3

Es stehen folgende Reiter für allgemeine Produkteigenschaften zur Verfügung:

- -Allgemein
- -Prozessdaten
- -Identifikation
- -Beobachten
- -Parameter
- -Diagnose

Die darin dargestellten Inhalte stammen aus der IODD (abhängig von der Benutzerrolle).

Wenn in der IODD für den entsprechenden Reiter keine Einträge vorhanden sind, wird dieser ausgeblendet, zusätzlich gibt es den Reiter "Generisch", der den Zugriff auf das Device über Index und Subindex zulässt und die Daten jeweils im Rohformat anzeigt.

Toolbar (von links nach rechts)

- Verbindungsstatus
- Laden ins Device
- Laden vom Device
- Laden der dynamischen Parameter aktivieren: zyklisches Laden von dynamischen Variablen

-

- Auswahl:
- block write mode (Variablen können zunächst editiert werden, ohne übertragen zu werden) oder
- direct mode (Variablen werden direkt nach Änderung übertragen)

## Kommandos

- Laden der geänderten Parameter (gelber Pfeil nach unten)
- Fortschrittsbalken

#### Beispiel, "Veränderung von Geräte Parametern"

4.5						
4.1 4	.3 I			4.2 4	1.4	
Ultri chi sensor M12 at di-soric IOL-	faster (1) [0]4]		_			- 8 8
Name		R/W	Wert		itatus	Enheit
[-] Setup	10000					
Gerätezugriffssperren.Parameter (Schre	-)Zugriffssperre	rw	false		d	1
Gerätezugriffsspeiren Datenspeicherung	Issperre	rw	false		d	
Gerätezugriffssperren.Lokale Parameter	sierungssperre	rw	true	1	с	
Standardkommando		wo	Auslieferungszustand wiederherstellen			
[+] Bedienung						
[+] Einzelwert Teach						
[+] Zweiwert Teach						
[+] Dynamik Teach						

1. Reiter "Parameter" anwählen

- 2. Laden vom Device (4.1), aktuelle Parameter werden angezeigt (Status d ,grün) (4.4)
- 3. Parameterwert verändern (4.2)

## Wichtig!

- 4. Mit Maus in abweichendes Feld klicken (4.3), Status c, gelb (4.4)
- 5. Laden ins Device) (4.5)



Table of Contents	Page
Introduction	13
USB connection	13
IO-Link connection	13
Connection of the AC adapter	13
Light-emitting diodes	14
Hardware installation	14
Technical data	15
Software IO-Link Device Tool V 4.0	16
System requirements	16
Overview of the program interface	17
Menu bar and toolbar	17
File	17
Settings	17
User role	18
Quick Start Guide for IO-Link Device Tool V4.0	18
Importing the IODD device description	18
Overview of IO-Link Device Control	19
Toolbar	20
Commands	20
Modifying device parameters	20



#### Introduction

The IO-Link Device V4 tool can be used for operating sensors and actuators with an IO-Link interface (IO-Link devices). The IO-Link devices are described by XML device descriptions, so they can be conveniently monitored and configured in multiple languages. The tool is designed for presetting, testing and demonstrating IO-Link devices. The tool is not intended for ongoing operation in production systems.

Scope of delivery:	Product description
USB IO-Link Master V2	
-USB A-B cable	
-AC adapter (24V/24W)	
-"Read Me First" document	IOL-Master
Connecting cable (M12 coupling, 4-pin / M12 plug, 4-pin)	VSHM-Z-0.6/VKM-Z/4 (available as an option)
Adapter plug (M8 coupling, 3-pin / M12 plug, 3-pin)	M8K/M12S (available as an option)
Adapter plug (M8 coupling, 4-pin / M12 plug, 4-pin)	M8K/M12S/4 (available as an option)

#### **USB** connection

The USB connection acts as a communication interface between the master and the computer. The connection can be established using the cable provided.

Pin	Signal	Function
Pin 1	+5V	VBUS +5 VDC / 500 mA
Pin 2	D-	Data -
Pin 3	D+	Data +
Pin 4	ID	no contact
Pin 5	GND	Ground

#### **IO-Link connection**

M12 (A-coded socket) interface for a sensor/actuator with IO-Link (cable not included in the scope of delivery).

Pin	Signal	Function
Pin 1	+24V	+24 V 1.0A / 80mA
Pin 2	IO-Link / DI/DO	IO-Link / DI/DO
Pin 3	GND	OV
Pin 4	IO-Link	IO-Link / DI/DO
Pin 5	-	NC

#### Connection of the AC adapter

A standard USB port provides **500 mA at 5V**. Without an AC adapter the IO-Link Master provides about **80 mA** at **24 V**. That enables many IO-Link devices to be operated.

If an IO-Link device requires more current (including starting current), the AC adapter has to be used. Please note that some laptops are particularly sensitive to starting currents. In case of doubt, use the AC adapter. The pin assignment is pictured below.

![](_page_13_Picture_0.jpeg)

(Pinning)

Pin	Signal
Pin 1	+24V
Pin 2	GND
Pin 3	GND

#### CAUTION

If the IO-Link device requires more than 80 mA, the external supply must be used!

#### Light-emitting diodes

The LEDs on the USB IO-Link Master have the following meanings:

Label	Color	Meaning
PWR	Yellow	Indicates the power supply at the USB port
CH1 (C/ DI/DO)	Green/yellow	Green: IO-Link mode The LED blinks slowly if there is no IO-Link connection, blinks fast in the Preoperate status and stays lit if the IO-Link connection is in the data exchange (Operate) status. Yellow: SIO mode
CH2 (C/ DI/DO)		Indicates the digital status at port C/Q
Error	Red	Lights up if an error has occurred. (short-circuit, data transmission error)

#### Hardware installation

To connect the computer to the USB IO-Link Master, please use the USB cable provided.

To connect the Master to the IO-Link device, please use a standard sensor cable (3- or 4-pin) with M12 connectors on both ends.

![](_page_14_Picture_0.jpeg)

USB 2.0 (Mini USB B)
<= 500 mA
24 V / 80 mA
24V/1A
Yes
III
IO-Link specification V1.1
A
0to45°C
-40 to 80 °C
IP 20
CE

![](_page_14_Figure_2.jpeg)

#### Software IO-Link Device Tool V 4.0

#### System requirements

#### Computer

Computer with an available USB 1.1 or 2.0 port Ethernet network interface

#### Monitor

Resolution of 1024x768 or higher

#### **Operating system**

Windows 7 32/64-bit Service Pack 1 Windows 8.1 32/64-bit Windows 10 64-bit Microsoft.Net Framework 3.5

#### Software installation

You will need administrator rights to install the software on your computer. Please **do not** connect the USB IO-Link interface to your computer yet. Make sure that you have the required rights. You can download the software at the website **http://www.di-soric.com**.

After the installation, you can connect the USB IO-Link Master to your computer.

Please note the instructions about the power supply.

After starting the tool for the first time, you have to update the device catalog. Instructions are included in the online help and in the Quick Start document.

![](_page_16_Picture_0.jpeg)

#### Overview of the program interface

After the program is started the workbench appears, which always acts as a frame for the software. It consists of the menu bar, toolbar, topology and device catalog.

![](_page_16_Figure_3.jpeg)

Katalog

The topology with the accessible IO-Link masters and connected IO-Link devices is displayed and managed in the **Topology** window area

You will find all devices relevant to the tool in the **Catalog** window area. These are the IO-Link Master and the IO-Link devices. The catalog contains the devices that may be used depending on the operating mode. The IO-Link devices are arranged according to manufacturer, device family and device (variant). Entries can be deleted by right-clicking.

#### Menu bar and toolbar

#### File

Functions: New, open and save project A project consists of a topology with the IO masters and the IO devices.

#### Settings

Functions: Changing the language, managing user roles, importing IODDs

#### User role

Function: Changes the user role The IO-Link Device Tool supports multiple user roles. Upon starting, select your user role and enter your password. Default passwords: Operator: no password Maintenance: maintain Specialist: special If a password has been set for the user role, it has to be entered

#### Quick Start Guide for IO-Link Device Tool V4.0

#### Connecting the computer to the master

- 1. Start the "disoric IO-Link Device Tool V4" computer software
- 2. Select "Find master" (1.1)
- 3. The "Find master" window opens; click on di-soric IOL-Master (1.2)
- 4. The di-soric IOL-Master window opens; click on "Connect" (2.1)

#### Importing the IODD device description

IODDs can be read in with "Import settings/IODD" **(2.2)**. The IO-Link Device Tool supports IODDs according to specifications 1.0.1 and 1.1. An IODD can contain multiple variants of a device. Device descriptions can be imported into the IO-Link Device Tool from any memory space.

di-soric IO-Lii Device Tool V4.0 atei Einstellungen Ansicht	Hilfe	Ben	tzerrolle Specialis					
disclic rUL-Master							Topologie	laster suche
(1) di-soric IOL-Master Hersteller	10-Link Master	-					3	oric IOL-Ma aschalsensi
ll di-soric	indi-sorie	Name Version	di-sortc IO 2.1.5/1.2	I-Master 8 IO-Linik Version	1.1			
I sortc GmbH & Co. KG	-	COM Port	COM16		Serien Nr	3015126159		
							8	
orts								
<sup>Ports</sup> Pin Modus Details	Hersteller		Device			0 1	Katalog	Fiter
ots Pin Modus Details 4 2 00 Unit 2 2 0 Di	Hersteller d. sanc GmbH & C	) KG	Device Itracchalisensor M12			0 1	Kotalog	Fiter
Internet Scherung	Hersteller d sono GmbH & C	Projekt nach	Device (Intracrutilierand M12)			Geräte suchen	Katalog For State B-C) IO-Link	Fiter
Prin Modus Details Prin Modus Details 2	Henteler d son: GmbH & C	• KG Projekt nach	Device Intractor literator M12			0 I	Katis	Filter
In Modus Datals	Henteller d-ganc GmbH & C	r KG Projekt nach	Device Reachalacease M12			0 I	Kestop	Fiter
Toris Vision Control C	Henteler d-sow: GrabH & C Master nach Projekt	Projekt nach	Device Interchalactor M12 eter US12 M400 G3-T4	Seleriumer	2015-99	Gereten suchen	Katalog III-O) Mater III-O) IO-Lok	Fiter
International Storage Scherung Data Storage Scherung	Hersteller d sonc GmbH & C Master nach Projekt	Projekt nach Produkt ID 1.1aml	Device Transmission (4) 2 ster US12 M400 G3-T4	Selenhumer IO-Unk Version	2015-99 VII Valdeung	Gerete suchen	Katalog III-O) Matter III-O) IO-Lok	Fiter
hofs  Pri Modus Details Pri Modus Details 2 € D1 //  Data 2 € D1  Data Stronge Scherung Por Konfgungs Data Experiment Data Ex	Henteller dravo: GabH & C Matter nach Prigital D & 00006F G3 & 20160555000	Projekt nach Produkt ID 1.1ami	Device Utime: adverse U Iz	Setennumer 10-Unk Version Detenhaltung	2015-99 VI.T Valdeung	Geräte auchen	Katalog III-O, Mater III-O, IO-Lok	Fiter
Anda Modua Detals Pri Modua Detals 1 2 0 10 Juni 1 2 0 0 1 Data Storage Scherung Data Storage Scherung Data Storage Scherung Park Konfgungstein Device Bertifikation Worder 10 Dub GE221 Device 100D descer-UIS12M400 Prozese Daten	Hentale d sost Galoff & C d sost Galoff & C Master mach Physicia D 0x00006F 33/84-20140525-0000	Projekt nach Projekt nach 1.1 Jani	Device International Mile US12 M400 G3-T4	Setennummer IO-Link Version Datenhaltung Modus DISABLED	2015-99 VI.T Valderung Löschen	O I Geritio suchen NONE	Katop	Fiter

![](_page_18_Picture_0.jpeg)

Note: If IODDs are imported with a new date, the previous versions are retained. Please delete the IODDs from the catalog and then import the IODDs you want.

#### Connecting the computer to the device

- 1. Select "Find device" (2.3)
- 2. Click the displayed device (2.4)
- 3. The "IO-Link Device Control" opens

#### **Overview of IO-Link Device Control**

Toolbar

latei Einstellur en	Ansicht Hilfe		Benutzerrolle Sp	ecialist -				
di-soric IOL-Maste	1) [0 4] Ultraschallse	nsor M12					Topologie	Master suchen
Ultraschallsens M1	2 at di-soric IOL-Mi	aster (1) [0 4]						MID & serve IOI Month
📕 + + +i bli	ock write mode	•						[0 4] Ultraschallsensor
Ilgemein Prozess Dater	Identifikation Ber	obachten Parameter G	anerisch					
Oberblick								
ATO	ten la	Hersteller	di-soric Gmb	H & Co. KG				
S 10-	link	Hersteller Text	www.di-soric	com		di-sorie		
		Vendor ID	0x0221	URL www.di-sorie	c.com			
							Contract of	
Device	Ultraschallsens	or M12				m	Katalog	Fiber
							⊕-Cji l0-Unk	
Device ID	0x00006F	IO-Link Version	1.1	SIO Mode ja				
Bitrate	COM2	MinCycleTime	8000			10		
IO Device Description					Kommandos			
IODD di-sor	c-US12M400G3-B4-2	20160525-IODD1.1.xml						
	Version	V0.0.1	Datum	2016-05-25				
Verbindung								
Beschreibung						BN 1		
<u></u>						npn		
Nr Name	Funkt	tion	F	arbe				
2 Teach	Other		N	н		WH 200		

The following tabs are available for general product characteristics:

- -General
- -Process data
- -Identification
- -Monitor
- -Parameters
- -Diagnostics

The contents displayed here come from the IODD (depending on the user role).

If there are no entries in the IODD for the corresponding tab, the tab will be hidden; there is also the "Generic" tab, which enables access to the device via Index and Subindex and displays the data respectively in the raw format.

Toolbar (from left to right)

+ +	block write mode	-	
-----	------------------	---	--

- Connection status
- Loading into the device
- Loading from the device
- Selection:

"block write mode" (variables can be edited first, without being transferred) or

"direct mode" (variables are transferred immediately after being modified)

#### Commands

- Loading the modified parameters (yellow down arrow)
- Progress bar

#### Example: "Modifying device parameters"

4.5						
4.1 4	3		4.	24	.4	
Ultri chi sensor M12 at di-soric IOL-	faster (1) [0 4]					
Name	eopachten relation Genensch	R/W	Wert	_	tatus	Enhet
[-] Setup						
Gerätezugriffssperren.Parameter (Schre	-)Zugriffssperre	rw	false		d	1
Gerätezugriffssperren. Datenspeicherung	ssperre	TW	false		d	
Gerätezugriffssperren Lokale Parameter	sierungssperre	rw	true	-	c	1
Standardkommando		wo	Auslieferungszustand wiederherstellen			
[+] Bedienung						
[+] Einzelwert Teach						
[+] Zweiwert Teach						
[+] Dynamik Teach						

- 1. Select the "Parameters" tab
- 2. Loading from the device (4.1); current parameters are displayed (status d, green) (4.4)
- 3. Modifying a parameter value (4.2)

## Important!

- 4. Click in a different field (4.3), status c, yellow (4.4)
- 5. Loading into the device) (4.5)

![](_page_20_Picture_0.jpeg)

Table of Contents	Page
Introduction	23
Raccordement USB	23
Raccordement IO-Link	23
Raccordement du bloc d'alimentation	23
Diodes lumineuses	24
Installation du matériel	24
Caractéristiques techniques	25
Logiciel IO-Link Device Tool V4.0	26
Configuration système	26
Installation du logiciel	27
Barre de menu et d'outils	27
Fichier	27
Paramètres	27
Rôle utilisateur	28
Guide de démarrage rapide IO-Link Device Tool V4.0	28
Importer une description d'appareil IODD	28
Vue d'ensemble IO-Link Device Control	29
Toolbar	30
Commandes	30
Modification de paramètres d'appareil	30

# **di-soric**

#### Introduction

Le logiciel IO-Link Device Tool V4 permet d'utiliser des capteurs et actionneurs équipés de l'interface IO-Link (appareils IO-Link). Les appareils IO-Link sont décrits dans les descriptions d'appareils XML et peuvent ainsi être contrôlés et paramétrés facilement dans plusieurs langues. Le logiciel sert à pré-régler, tester et présenter les appareils IO-Link. Il n'est pas prévu pour une utilisation en cours de fonctionnement dans les installations de production.

Contenu de la livraison :	Désignation produit
USB IO-Link Master V2	
-Câble USB A-B	
-Bloc d'alimentation (24 V/24 W)	
-Document « Lisez-moi »	IOL-Master
Câble de raccordement (couplage M12, 4 pôles / connecteur M12, 4 pôles)	VSHM-Z-0.6/VKM-Z/4 (disponible en option)
Adaptateur (couplage M8, 3 pôles / connecteur M12, 3 pôles)	M8K/M12S (disponible en option)
Adaptateur (couplage M8, 4 pôles / connecteur M12, 4 pôles)	M8K/M12S/4 (disponible en option)

#### **Raccordement USB**

Le raccordement USB sert d'interface de communication entre le Master et le PC. La connexion peut être réalisée à l'aide du câble fourni.

Broche	Signal	Fonction
Broche 1	+5 V	VBUS +5 VDC / 500 mA
Broche 2	D-	Data -
Broche 3	D-	Data +
Broche 4	ID	Sans contact
Broche 5	GND	Masse

#### **Raccordement IO-Link**

Interface M12 (prise A) vers un capteur/actionneur avec IO-Link (câble non fourni).

Broche	Signal	Fonction
Broche 1	+24 V	+24 V 1,0 A / 80 mA
Broche 2	IO-Link / DI/DO	IO-Link / DI/DO
Broche 3	GND	0 V
Broche 4	IO-Link	IO-Link / DI/DO
Broche 5	-	NC

#### Raccordement du bloc d'alimentation

Un port USB délivre en standard **500 mA pour 5 V**. Sans bloc d'alimentation, l'IO-Link Master délivre environ **80 mA** pour **24 V**, ce qui permet déjà d'exploiter un grand nombre d'appareils IO-Link.

Si un courant plus fort est nécessaire pour l'appareil IO-Link (courant de démarrage compris), utilisez le bloc d'alimentation. Notez que certains ordinateurs portables sont particulièrement sensibles, notamment aux courants de démarrage. En cas de doute, utilisez le bloc d'alimentation. L'affectation des broches est représentée ci-dessous.

![](_page_23_Picture_0.jpeg)

#### (Affectation des broches)

Broche	Signal
Broche 1	+24 V
Broche 2	GND
Broche 3	GND

#### ATTENTION

Lorsque l'appareil IO-Link nécessite plus de 80 mA, utilisez l'alimentation externe !

#### **Diodes lumineuses**

Les diodes lumineuses sur l'IO-Link Master USB ont les significations suivantes :

Inscription	Couleur	Signification
PWR	Jaune	Indique l'alimentation en tension au niveau du port USB
CH1 (C/ DI/DO)	Vert / jaune	Vert : mode IO-Link La LED clignote lentement lorsqu'aucune connexion IO-Link n'est présente, clignote rapidement lorsque le statut Preoperate est actif, et est éclairée en permanence lorsque le statut d'échange de données (Operate) est actif pour la connexion IO-Link. Jaune : mode SIO
CH2 (C/ DI/DO)		Indique le statut numérique au niveau du port C/Q
Erreur	Rouge	S'éclaire si une erreur est survenue (court-circuit, erreur de transfert des données).

#### Installation du matériel

Pour relier le PC à l'IO-Link Master USB, utilisez le câble USB fourni.

Pour relier l'IO-Link Master avec l'appareil IO-Link, utilisez un câble de capteur standard (à 3 ou 4 pôles) équipé de connecteurs M12 des deux côtés.

![](_page_24_Picture_0.jpeg)

Caractéristiques techniques	
USB	USB 2.0 (USB mini-B)
Intensité requise depuis l'USB	<= 500 mA
Alimentation de l'appareil IO-Link depuis l'USB	24 V / 80 mA
Alimentation externe (avec le bloc d'alimentation)	24 V / 1 A
Protection contre l'inversion de polarité	Oui
Classe de protection	111
Communication IO-Link	Spécification IO-Link V1.1
Catégorie de port IO-Link	A
Température ambiante de fonctionnement	045 °C
Température de stockage	-4080 °C
Type de protection	IP 20
Marquage de contrôle	CE

![](_page_24_Figure_2.jpeg)

#### Logiciel IO-Link Device Tool V4.0

#### Configuration système

#### Ordinateur

PC avec interface USB 1.1 ou 2.0 disponible Interface Ethernet

#### Écran

Résolution à partir de 1024 x 768

#### Système d'exploitation

Windows 7 32/64 bits Service Pack 1 Windows 8.1 32/64 bits Windows 10 64 bits Microsoft.Net Framework 3.5

#### Installation du logiciel

Pour procéder à l'installation, vous aurez besoin de disposer des droits d'administrateur sur votre ordinateur. **Ne** raccordez pas tout de suite l'interface USB IO-Link à votre ordinateur. Assurez-vous que vous disposez des droits nécessaires.

Vous pouvez télécharger le logiciel sur le site Internet http://www.di-soric.com.

Une fois l'installation terminée, vous pouvez raccorder l'USB IO-Link Master à votre ordinateur.

Veuillez respecter les remarques relatives à l'alimentation.

Après le premier démarrage du logiciel, vous devez actualiser la liste des appareils. Vous trouverez des renseignements à ce sujet dans notre aide en ligne et dans le document de démarrage rapide.

![](_page_26_Picture_0.jpeg)

#### Vue d'ensemble de l'interface du logiciel

Après le démarrage, l'environnement de travail du logiciel apparaît. Celui-ci se compose d'une barre de menu et d'outils, de la topologie de réseau et de la liste des d'appareils.

![](_page_26_Figure_3.jpeg)

Katalog

La fenêtre Topologie permet de visualiser et de gérer la topologie de réseau avec les IO-Link Masters

disponibles et les appareils IO-Link connectés.

La fenêtre **Liste** indique tous les appareils pertinents pour le logiciel : l'IO-Link Master et les appareils IO-Link. La liste contient les appareils pouvant être utilisés selon le mode de fonctionnement. Les appareils IO-Link sont classés par fabricants, familles d'appareils et types d'appareils (versions). Vous pouvez supprimer des entrées par un clic droit.

#### Barre de menu et d'outils

#### Fichier

Fonctions : créer, ouvrir et enregistrer un projet Un projet est constitué d'une topologie de réseau avec les IO Masters et les appareils IO.

#### Paramètres

Fonctions : modifier la langue, gérer les rôles utilisateur, importer l'IOOD

#### Rôle utilisateur

Fonction : modifie le rôle utilisateur

Le logiciel IO-Link Device prend en charge plusieurs rôles utilisateur. Au démarrage, sélectionnez votre rôle utilisateur et entrez votre mot de passe.

Réglage mot de passe par défaut :

Opérateur : aucun mot de passe

Maintenance : maintain

Spécialiste : special

Si un mot de passe est paramétré pour le rôle utilisateur, entrez le mot de passe correspondant.

#### Guide de démarrage rapide IO-Link Device Tool V4.0

#### Relier le PC au Master

- 1. Démarrez le logiciel PC « disoric IO-Link Device Tool V4 »
- 2. Sélectionnez « Rechercher Master » (1.1)
- 3. La fenêtre « Rechercher Master » s'ouvre, cliquez sur IOL-Master (1.2)
- 4. La fenêtre di-soric IOL-Master s'ouvre, cliquez sur « Connecter » (2.1)

#### Importer une description d'appareil IODD

Les IODD peuvent être lues dans « Paramètres/Importer IODD » **(2.2)**. L'IO-Link Device Tool prend en charge les IODD de spécifications 1.0.1 et 1.1. Une IODD peut contenir plusieurs versions d'un même appareil. Les descriptions d'appareils peuvent être importées dans l'IO-Link Device Tool depuis n'importe quel emplacement d'enregistrement.

di-soric IO-Lin Device Tool V4.0								
stei Einstellungen Ansicht diedic KJL-Master	Hilfe	Benut	zerrolle Specialis	•			Topolog	e Master suche
(1) di-soric IOL-Master ersteller	10-Link Master							USB
		T	Trenne	n				- Utraschaisenso
di-soric	Indi-sorie	Version	di-soric IOL-1 2.1.5/1.2.8	Aaster 10-Link Version	n		al Bue	
soric GmbH & Co. KG		COM Port	COM16		Serien Nr	3015126159		
rts							×	
nts Pin Modus Details	Hersteller		Device				C I Katalog	Fiter
hn Modus Detain 4 Olunik 2 Olunik DI	Hersteller disenc GmbH & Co	): KG U	Device Insuchalisensor M12				xatalog ⊕⊂ ⊕⊂	m Fiter 10-Link
nte	Henteler d-son: GrabH & Co	: KG U	Newton Instach-site ensor M12			Gerike suc	C I Katalog ⊕ C ⊕ C	m Fiter Master IO-Link
nts Pin Nodus Details 2 Disk 2 DI Deta Storage Scherung ot Konfugation Datale	Hersteller de sono GmbH & Co Master nach Projekt	: KG U	Device Insachalkensor M12			Gerite suc	Katalog	m Fitter Matter 10 Unik
ots	Hersteller d-sono GmbH & Co Master nach Projekt	, KG U	Newtoe Intrachialaer sor M12			Geräte suc	Xatalog Di Calandaria Secondaria Netro Calandaria Netro Caland	m FRee Master IOUnk
ota Detail Modus Detail A Detail A Detail Discrete	Henteler die eene GmbH & Co Master nach Projekt	Rogekt nach I Produkt ID	Nextce Intractivativemor M12 etter	Selencement	2015-69	Geräte suo	A land	m FRee Mater IO Unk
ote The Mode Details and the M	Hersteler d row Grobi & C Master nach Projekt ID 0x0006F G3384-20160525-100D	C KG U	entos Internativensor M12 Intern US12 M400 G3-T4	Setennummer IO-Unik Verson	2015-99 VII Valdeurg	Geräte suo	2 1 Katalog	m FRee Matter 10 Urok
Units Units Units Units Units Units Units Units 2 Details Units 2 Details Units 2 Details Units Storage Scherung Units Ort Konges Scherung Units Ones Units Operation Units Operations Operations Units Operations Operations Units Operations Units Operations Opera	Hensteler (d. tox: Gne)H & C Master nach Projekt ID & 0x0006F XG384-2016052510D0	Right (1) Projekt mach (1) Produkt (1) 1.1.aml	Nexce Matchademax M17 stee	Selenumer IC-Uni Veson	2015-89 VIII Valdeung	Geräte suc	5   Katog	m FRee Matter IO Unik
ota  Pri Modua Detali	Hentoler Boxes GebH & C Master nach Projekt D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	Rojekt medn 1 Produkt ID 1.1.ami	Denos Bener Hutelenov M12 uter US12 M400 G3-74	Seterryumer D-Lek Veson Netwistung Moduk DISABLED	2015-99 VIII Valdeung Läschen	Gentle auc		m FRee

![](_page_28_Picture_0.jpeg)

Remarque : si des IODD comportant une date différente sont importées, les versions précédentes sont conservées. Veuillez supprimer l'IODD de la liste avant d'importer l'IOOD souhaitée.

#### Relier le PC à l'appareil

Toolbar

- 1. Sélectionnez « Rechercher appareil » (2.3)
- 2. Cliquez sur l'appareil affiché (2.4)
- 3. La fenêtre « IO-Link Device Control » s'ouvre

#### Vue d'ensemble IO-Link Device Control

disoric IOL-Maste	1) [0 4] Ultraschallse	nsor M12	benutzenone si	•			Topologie	Master suchen
Ultraschallsens M1	2 at di-soric IOL-Mi ock write mode I Identifikation Ber	aster (1) [0 4] •   obachten   Parameter   Ge	enerisch					M16) di-soric IOL-Mas (0(4) Ultraschallsenso
<b>10-</b>	link	Hersteller Hersteller Text Vendor ID	di-soric Gmbi www.di-soric 0x0221	H & Co. KG .com URL www.di-son	c.com	III, di-soric		m
Device Beschreibung	Ultraschallsens Ultraschallsens	or M12 or					Katalog	Filter
							⊕- <b>(</b> ]] 10-Unk	
Device ID	Dx00006F	IO-Link Version	1.1	SIO Mode ja		and a second		
Btrate	COM2	MinCycle Time	8000			en l		
IO Device Description					Kommandos			
IODD di-sor	c-US12M400G3-B4-2	20160525-IODD1.1xml						
	Version	V0.0.1	Datum	2016-05-25				
Verbindung								
Beschreibung								
Nr Name	Funkt	tion	F	abe		BK 4		
	Other		1M	TH I				

Les onglets suivants sont disponibles pour les caractéristiques produit générales :

- Général
- Données de processus
- Identification
- Surveillance
- Paramètres
- Diagnostic

Les contenus présentés dans ces onglets proviennent de l'IODD (en fonction du rôle utilisateur). Si aucune entrée n'est présente dans l'IODD pour l'onglet correspondant, celui-ci est masqué. Un onglet « Générique » est également disponible. Il permet d'accéder à l'appareil via l'index et le sous-index et d'afficher les données correspondantes au format brut.

# Barre d'outils (de gauche à droite)

- État de la connexion
- Importer dans l'appareil
- Exporter depuis l'appareil

Sélection :

« block write mode » (les variables peuvent d'abord être éditées, sans être transférées) ou

•

« direct mode » (les variables sont transférées immédiatement après modification).

## Commandes

- Chargement des paramètres modifiés (flèche jaune vers le bas)
- Barre de progression

#### Exemple « Modification de paramètres d'appareil »

4.5						
4.1 4.	3		4	.2 4	1.4	
Ultri chi sensor M12 at di-soric IOL- Ultri + + +   block write mode	faster (1) [0 4]					
Algemein Prozess Daten Identifikation	eobachten Parameter Generisch	P M	Wet		Jatur	Finhal
[-] Setup	1	10.11	TTOL		tatas	Linner
Gerätezugriffssperren.Parameter (Schre	-)Zugriffssperre	rw	false	•	d	
Gerätezugriffssperren. Datenspeicherung	ssperre	rw	false		d	
Gerätezugriffsspeiren Lokale Parameter	sierungssperre	rw	true	-	c	
Standardkommando		wo	Auslieferungszustand wiederherstellen			
[+] Bedienung						
[+] Einzelwert Teach						
[+] Zweiwert Teach						
[+] Dynamik Teach						

- 1. Sélectionnez l'onglet « Paramètres »
- 2. Exporter depuis l'appareil (4.1), les paramètres actuels sont affichés (statut d ,vert) (4.4)
- 3. Modifier les valeurs des paramètres (4.2)

## Important !

- 4. Cliquez sur le champ présentant un statut différent (4.3), statut c, jaune (4.4)
- 5. Importer dans l'appareil (4.5)

![](_page_30_Picture_0.jpeg)

![](_page_31_Picture_0.jpeg)

#### KONTAKTIEREN SIE UNS

di-soric GmbH & Co. KG Steinbeisstraße 6 73660 Urbach Germany Fon: +49(0)7181/9879-0 Fax: +49(0)7181/9879-179 info@di-soric.com www.di-soric.com

#### INTERNATIONAL

#### ÖSTERREICH

di-soric Austria GmbH & Co. KG Burg 39 4531 Kematen an der Krems Austria Fon: +43(0)7228/72366 Fax: +43(0)7228/72366 - 4 info.at@di-soric.com

#### FRANKREICH

di-soric SAS 19, Chemin du Vieux Chêne 38240 Meylan France Fon: +33(0)476/616590 Fax: +33(0)476/616598 info.fr@di-soric.com

#### SINGAPUR di-soric Pte. Ltd. 33 Ubi Avenue 3, #03-47 Vertex Singapore 408868 Singapore Fon: +65 / 663438 43 Fax: +65 / 663438 44 info.sg@di-soric.com

![](_page_31_Picture_9.jpeg)

## Sensors | Lighting | Vision | ID

![](_page_31_Picture_13.jpeg)