




XV-102



XV-102-...



MSTB 2,5/3-ST-5,08



M4x25 DIN 916



WAGO 734-104

XV-102-E-..., XV-102-BE-... :

en Electric current! Danger to life!
Only skilled or instructed persons may carry out the following operations.

de Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen dürfen die im Folgenden beschriebenen Arbeiten ausführen.

fr Tension électrique dangereuse !

Seules les personnes qualifiées et averties doivent exécuter les travaux ci-après.

es ¡Corriente eléctrica! ¡Peligro de muerte!

El trabajo a continuación descrito debe ser realizado por personas cualificadas y advertidas.

it Tensione elettrica: Pericolo di morte!

Solo persone abilitate e qualificate possono eseguire le operazioni di seguito riportate.

zh 触电危险!

只允许专业人员和受过专业训练的人员进行下列工作。

ru Электрический ток! Опасно для жизни!

Только специалисты или проинструктированные лица могут выполнять следующие операции.



en Documentation must be consulted.

de Dokumentation muss konsultiert werden.

fr Documentation doivent être consultes.




MN04802004Z
www.eaton.eu/doc
www.eaton.com
www.eaton.eu/xv



**ACCESSORIES-
RES-TOUCH-PEN-10**
Part.No. 139808

XV-102		
3,5"	5,7"	7,0"
4x	6x	8x
4x	6x	8x




XV-102-...		
①	USB-Device	USB 2.0, Typ B
②	USB-Host ¹⁾	USB 2.0, Typ A
③	Ethernet	RJ-45
④	a)...f) ¹⁾	a) RS232 b) RS485 c) CAN d) Profibus e) SmartWire-DT f) –
⑤	Supply	
⑥	Jumper UPD/RUN	service only
⑦	DIAG	service only
⑧	SD-Slot	

1) if provided – falls vorhanden – si existent – si está disponible – se presente – no caso de existir – 如果有 – при наличии

RS232(System Port), RS485, CAN, Profibus


Pin	RS232 (System Port)	RS485	CAN	Profibus
1	DCD	–	–	–
2	RxD	–	CAN-L	–
3	TxD	B	CAN-GND	B
4	DTR	–	–	RTSAS
5	GND	Ground	–	M5EXT
6	DSR	–	GND	P5EXT
7	RTS	A	CAN-H	–
8	CTS	–	–	A
9	RI	–	–	–

SmartWire-DT



GND

- en Connect the GND terminals on all the bus modules!
- de GND-Anschlüsse aller Busteilnehmer verbinden!
- fr .Connecter les bornes de terre de tous les participants du bus !
- es ¡Conectar las conexiones de tierra de todos los participantes de bus!
- it Eseguire i collegamenti GND di tutti gli utenti bus!
- zh 将所有总线端接地连接！
- ru Подсоединить подключения GND всех абонентов шины!



ETHERNET


- en Network adjustments, IP address 192.168.1.1.
- de Netzwerkeinstellungen, IP-Adresse 192.168.1.1.
- fr Réglages réseau, adresse IP 192.168.1.1.
- es Ajustes de red, dirección IP 192.168.1.1.
- it Impostazioni di rete, indirizzo IP 192.168.1.1.
- zh 网络适配器，IP 地址 192.168.1.1.
- ru Сетевые настройки, IP-адрес 192.168.1.1.

(en) Mounting position
(de) Einbaulage



(fr) Position de montage
(es) Posición de montaje

(it) Posizione di montaggio
(zh) 安装位置

(ru) Положение установки



a, b, c ≥ 30 mm (1.18")



XV-102-...	3,5"	5,7"	7,0"
e mm (in)	123 ±1 (4.84 ±0.04)	157 ±1 (6.18 ±0.04)	197 ±1 (7.76 ±0.04)
f mm (in)	87 ±1 (3.43 ±0.04)	117 ±1 (4.61 ±0.04)	122 ±1 (4.80 ±0.04)
 mm (in)	≤ 0.5 (0.02)		
	Rz ≤ 120 IP65: → DIN ISO 2768-2 (K)		



(en) Mounting
(de) Montage

(fr) Montage
(es) Montaje

(it) Montaggio
(zh) 安装

(ru) Монтаж

07/16 IL048007ZU




XV-102-...	3,5"	5,7"	7"
	4x	6x	8x
			

(en) Power supply
(de) Spannungsversorgung



(fr) Tension d'alimentation
(es) Tensión de alimentación

(it) Tensione di alimentazione
(zh) 电源

(ru) Электропитание



XV-102-...	3,5"	5,7"	7"
I _B [A]	≤ 0.2	≤ 0.4	≤ 0.4




SmartWire-DT

XV-102-.E.-...


XV-102-.BE.-...

POW/AUX SmartWire-DT (SELV)



SWD-OUT
POW OFF

SWD-Config
POW ON





en Dimensions
de Abmessungen

fr Encombrements
es Dimensiones

it Dimensioni
zh 尺寸和重量

ru Размеры



XV-102-...	a1 mm (in)	a2 mm (in)	b1 mm (in)	b2 mm (in)
3.5"	136 (5.35)	121 (4.73)	100 (3.94)	85 (3.35)
5.7"	170 (6.69)	155.6 (6.13)	130 (5.12)	115.6 (4.55)
7"	210 (8.27)	195.6 (7.7)	135 (5.31)	120.6 (4.75)

	c1 mm (in)	c2 mm (in)
3.5"	30 (1.18)	25 (0.98)
5.7"	39 (1.54)	34 (1.34)
7"	38 (1.5)	33 (1.3)

en Support
de Support

Region North America
Eaton Corporation
Electrical Sector
1111 Superior Ave.
Cleveland, OH 44114
United States
877-ETN-CARE (877-386-2273)
www.eaton.com

fr Support
es Soporte

Other regions
Contact your local supplier or ☒

Andere Regionen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen
Lieferanten oder ☒

Autres régions :
contactez votre représentant local ou ☒
automation@eaton.com

it Supporto
zh 售后支持

Otras zonas
Póngase en contacto con su
proveedor local o ☒

Altre regioni
Contattare il proprio fornitore
locale o ☒

ru Поддержка

其他地区
请联系当地供应商或 ☒

Другие регионы
Обратитесь к локальному
поставщику или ☒