


Remarks

После устранения перегрузки датчик снова готов к работе.

Wiring Diagram



Diagram

