



Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Основные характеристики

Аксессуар / наименование отдельной детали	Прозрачный колпачок
Аксессуар / тип отдельной детали	Защитный колпачок Transparent single boot
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Принадлежности для защиты
Аксессуар / назначение отдельной детали	Кнопка с потайным толкателем
Цвет	Бесцветный

Дополнительные характеристики

Совместимость серий изделий	Harmony XAL Harmony XB4 Harmony XB5
Материал	Резина