



Основные характеристики

Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Аксессуары для адаптации
Аксессуар / тип отдельной детали	Адаптер
Совместимость продуктов	ATV61HD22N4 ATV61HD30Y ATV61HD30N4 ATV71HD30N4 ATV71HD18M3X ATV71HU22Y...HD30Y ATV71HD37N4 ATV71HD22N4
Аксессуар / назначение отдельной детали	Привод с регулируемой частотой вращения
Совместимость серий изделий	Altivar 71 Altivar 61
Применение изделия	Замена ATV58HD46N4 на ATV71HD37N4 Замена ATV38HD28N4 на ATV61HD22N4 Замена ATV38HD33N4X на ATV61HD30N4 Замена ATV58HD12N4...HD33N4 на ATV71HD11Y...HD30Y Замена ATV58HD33N4 на ATV71HD30N4 Замена ATV58HD18N4 на ATV71HU22Y Замена ATV38HD28N4X на ATV61HD22N4 Замена ATV58HD23M2X на ATV71HD18M3X Замена ATV58HD33N4 на ATV71HD22N4 Замена ATV58HD29N4...HD72N4 на ATV71HU22Y...HU75Y Замена ATV58HD28N4 на ATV71HD30Y Замена ATV58HD46N4 на ATV71HD30N4 Замена ATV58HD54N4 на ATV71HD37N4 Замена ATV58HD28N4 на ATV71HD22N4 Замена ATV38HD33N4 на ATV61HD30N4 Замена ATV58HD28N4 на ATV61HD30Y

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--