



Основные характеристики

Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Аксессуары для адаптации
Аксессуар / тип отдельной детали	Адаптер
Совместимость продуктов	ATV71HD18M3X...HD37M3X ATV61HD37Y...HD90Y ATV71HD37N4...HD75N4 ATV61HD37N4...HD75N4 ATV71HD37Y...HD90Y
Аксессуар / назначение отдельной детали	Привод с регулируемой частотой вращения
Совместимость серий изделий	Altivar 71 Altivar 61
Применение изделия	Замена ATV58HD33M2X на ATV71HD22M3X Замена ATV58HD54N4...HD79N4 на ATV71HD45N4...HD75N4 Замена ATV38HD46N4 на AATV61HD37N4 Замена ATV38HD64N4X на ATV61HD55N4 Замена ATV58HD33N4...HD79N4 на ATV71HD37Y...HD90Y Замена ATV38HD79N4X на ATV61HD75N4 Замена ATV58HD54N4...HD79N4 на ATV71HD37N4...HD55N4 Замена ATV58HD33N4...HD79N4 на ATV61HD37Y...HD90Y Замена ATV38HD79N4 на ATV61HD75N4 Замена ATV38HD64N4 на ATV61HD55N4 Замена ATV38HD54N4X на ATV61HD45N4 Замена ATV38HD46N4X на ATV61HD37N4 Замена ATV58HD28M2X...HD46M2X на ATV71HD22M3X...HD37M3X Замена ATV58HD28M2X на ATV71HD18M3X Замена ATV38HD54N4 на ATV61HD45N4

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--