


**Позиционирующий элемент
для индуктивных датчиков угла поворота Ri-QR24
P1-Ri-QR24**

- Элемент позиционирования, для валов $\varnothing 20$ мм



Тип	P1-Ri-QR24
Идент. №	1590921
Материал корпуса	Металл/пластмасса





**Позиционирующий элемент
для индуктивных датчиков угла поворота Ri-QR24
P1-Ri-QR24**

Аксессуары


Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
P2-Ri-QR24	1590922	Элемент позиционирования, для валов Ø 14 мм	
P3-Ri-QR24	1590923	Элемент позиционирования, для валов Ø 12 мм	
P4-Ri-QR24	1590924	Элемент позиционирования, для валов Ø 10 мм	
P5-Ri-QR24	1590925	Элемент позиционирования, для валов Ø 6 мм	
P6-Ri-QR24	1590926	Позиционирующий элемент, для валов Ø 3/8"	

**Позиционирующий элемент
для индуктивных датчиков угла поворота Ri-QR24
P1-Ri-QR24**

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
P7-Ri-QR24	1590927	Позиционирующий элемент, для валов Ø 1/4"	
P9-Ri-QR24	1593012	Позиционирующий элемент, для установки на вал Ø 1/2"	
P10-Ri-QR24	1593013	Позиционирующий элемент, для установки на вал Ø 5/8"	
P11-Ri-QR24	1593014	Позиционирующий элемент, для установки на вал Ø 3/4"	

Функциональная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
P8-Ri-QR24	1590916	Элемент позиционирования, для валов Ø 12 мм	

**Позиционирующий элемент
для индуктивных датчиков угла поворота Ri-QR24
P1-Ri-QR24**

Функциональная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
M1-QR24	1590920	Защитное кольцо, алюминий, для индуктивных датчиков угла поворота Ri-QR24	
PE1-QR24	1590937	Элемент позиционирования без уменьшающей втулки	
RA1-QR24	1590928	Переходная втулка, для валов Ø 20 мм	
RA2-QR24	1590929	Переходная втулка, для валов Ø 3/8"	
RA3-QR24	1590930	Переходная втулка, для валов Ø 12 мм	

**Позиционирующий элемент
для индуктивных датчиков угла поворота Ri-QR24
P1-Ri-QR24**

Функциональная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
RA4-QR24	1590931	Переходная втулка, для валов Ø 10 мм	
RA5-QR24	1590932	Переходная втулка, для валов Ø 6 мм	
RA6-QR24	1590933	Переходная втулка, для валов Ø 3/8"	
RA7-QR24	1590934	Переходная втулка, для валов Ø 1/4"	
RA9-QR24	1590960	Переходная втулка, для валов Ø 3/8"	


**Позиционирующий элемент
для индуктивных датчиков угла поворота Ri-QR24
P1-Ri-QR24**

Функциональная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
RA10-QR24	1590961	Переходная втулка, для валов Ø 3/8"	
RA11-QR24	1590962	Переходная втулка, для валов Ø 3/8"	
RA8-QR24	1590959	Переходная втулка для позиционирующего элемента (вместо уменьшающей втулки)	
SP1-QR24	1590938	Shield Ø 74 mm, aluminium	
SP2-QR24	1590939	Shield Ø 74 mm, aluminium, with borehole for shaft feedthrough	

**Позиционирующий элемент
для индуктивных датчиков угла поворота Ri-QR24
P1-Ri-QR24**

Функциональная арматура

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SP3-QR24	1590958	Shield Ø 52 mm, aluminium	
MT-QR24	1590935	Помощник при монтаже для выравнивания элемента позиционирования	