**Код для заказа**

CCB10-30GS55-N1-V1

**Характеристики**

- 10 мм, монтаж заподлицо
- Настройку интервала переключений можно производить потенциометром в широком диапазоне

**Принадлежности**

BF 30

**Технические данные****Общие данные**

Функция переключающих элементов	Нормально-разомкнутый датчик NAMUR
Интервал переключений $s_n$	10 мм
Монтаж	монтаж заподлицо
Выходная полярность	NAMUR

**Параметры**

<b>Условия монтажа</b>	
A	0 мм
B	0 мм
C	20 мм
F	60 мм
Номинальное напряжение $U_o$	8,2 В ( $R_1$ ca. 1 k $\Omega$ ;) )
Рабочее напряжение $U_B$	5 ... 15 В
Частота переключений $f$	0 ... 50 Гц
Защита от неправильной полярности подключения	защита от неправильной полярности подключения
<b>Потребляемый ток</b>	
Испытательная пластинка не обнаружена	$\leq 1,5$ mA
Испытательная пластинка обнаружена	$\geq 2,5$ mA
Индикация переключения	светодиод, желтый

**Окружающие условия**

Окружающая температура	-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
------------------------	-------------------------------

**Механические данные**

Тип подключения	Штекерный разъем прибора M12 x 1, 4-контактный
Материал корпуса	Высококачественная сталь 1.4305 / AISI 303
Торцевая поверхность	Политетрафторэтилен (PTFE)
Тип защиты	IP67

**Общие сведения**



Эксплуатация во взрывоопасных зонах	см. Руководство по эксплуатации
Категория	1G; 1D


**Соответствие стандартам и директивам**

<b>Соответствие стандартам</b>	
NAMUR	EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999
Стандарты	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007


**Лицензии и сертификаты**

Сертификат ETL	cETLus
Разрешение CCC	Для устройств с максимальным рабочим напряжением $\leq 36$ В не требуется допуск, поэтому для них не предусмотрен идентификатор CCC.

**Размеры****Свързване**



**Установка Примечание**



Дата публикации: 2014-12-10 10:04    Дата издания: 2014-12-10    245597\_rus.html

**ATEX 1G**

Руководство по эксплуатации

**Категория прибора 1G**

Сертификат ЕС об испытаниях образца

Маркировка CE

Маркировка ATEX

Соответствие директивам

Стандарты

Сопряженный вид

Эффективная внутренняя емкость  $C_i$ Эффективная внутренняя индуктивность  $L_i$ 

Общая часть

Наивысшая допустимая температура окружающей среды

T6 при  $P_i = 100$  мВт,  $U_i = 15$  В,  $I_i = 30$  мАT5 при  $P_i = 100$  мВт,  $U_i = 15$  В,  $I_i = 30$  мАT4 при  $P_i = 100$  мВт,  $U_i = 15$  В,  $I_i = 30$  мАT3, T2, T1 при  $P_i = 100$  мВт,  $U_i = 15$  В,  $I_i = 30$  мА

Монтаж, пуск в эксплуатацию

Текущий ремонт, техническое обслуживание

**Особые условия**

Электростатический заряд

**Электрическая оснастка для взрывоопасных зон**

для использования во взрывоопасных зонах, содержащих газ, пары, туман

BVS 13 ATEX E 074 X

CE 0102

Ex II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga

94/9 EC

EN 60079-0:2012, EN 60079-11:2012, EN 60079-26:2007

Класс взрывозащиты - искробезопасный

CCB10-30GS55-N1...

 $\leq 250$  нФ $\leq 200$  мкХ

Эксплуатацию оборудования осуществлять в соответствии с данными спецификации и настоящего руководства по эксплуатации. Принимать во внимание данные, содержащиеся в свидетельстве ЕС об испытании типового образца. Необходимо соблюдать особые условия! Директива 94/9 EC в целом применима только к эксплуатации электрооборудования при атмосферных условиях. В случае эксплуатации оборудования вне атмосферных условий необходимо учесть возможность снижения энергии искры зажигания.

40 °C (104 °F)

40 °C (104 °F)

80 °C (176 °F)

100 °C (212 °F)

Необходимо соблюдать законодательные акты, нормативные документы или стандарты, касающиеся использования или предусмотренной цели использования устройств.

Искробезопасность может быть гарантирована только при условии подключения соответствующего оборудования и при наличии подтверждения искробезопасности.

Соответствующая эксплуатационная оснастка должна соответствовать требованиям для категории ia.

Из-за возможного воспламенения, которое может иметь место из-за неисправностей или переходных токов в системе выравнивания потенциала, предпочтительным является устройство гальванической развязки в цепях питающего и сигнального тока. Соответствующее оборудование разрешается эксплуатировать без гальванического разделения, если выполнены требования, предусмотренные стандартом IEC 60079-14.

В оснастку, которая используется во взрывоопасных зонах, не разрешается вносить никаких изменений.

Такая оснастка не подлежит ремонту.

Следует избегать накопления электростатического заряда на металлических частях корпуса. Избегать накопления опасного электростатического заряда на металлических частях корпуса можно путем включения этих металлических частей корпуса в контур выравнивания потенциала.

## ATEX 1D

Руководство по эксплуатации

## Категория прибора 1D

Сертификат ЕС об испытаниях образца

Маркировка CE

Маркировка ATEX

Соответствие директивам

Стандарты

Сопряженный вид

Эффективная внутренняя емкость  $C_i$ Эффективная внутренняя индуктивность  $L_i$ 

Общая часть

Диапазон допустимых температур окружающей среды

Монтаж, пуск в эксплуатацию

Текущий ремонт, техническое обслуживание

## Особые условия


Электростатический заряд

## Электрическая оснастка для взрывоопасных зон

для использования во взрывоопасных зонах, содержащих горючую пыль

BVS 13 ATEX E 074 X

CE 0102

 II 1D Ex ia IIC T101°C Da

94/9 EC

EN 60079-0:2012; EN 60079-11:2012

Класс взрывозащиты - искробезопасный "ia"

CCB10-30GS55-N1...

 $\leq 250$  нФ $\leq 200$  мкХ

Эксплуатацию оборудования осуществлять в соответствии с данными спецификации и настоящего руководства по эксплуатации.

Принимать во внимание данные, содержащиеся в свидетельстве ЕС об испытании типового образца.

Необходимо соблюдать особые условия!

-20 ... 90 °C (-4 ... 194 °F)

Необходимо соблюдать законодательные акты, нормативные документы или стандарты, касающиеся использования или предусмотренной цели использования устройств.

Искробезопасность может быть гарантирована только при условии подключения соответствующего оборудования и при наличии подтверждения искробезопасности.

В случае если оборудование полностью размещено в зоне 20, кабель питания необходимо проложить через кабельный канал, расположенный поблизости в зоне 20 или 21.

В оснастку, которая используется во взрывоопасных зонах, не разрешается вносить никаких изменений.

Такая оснастка не подлежит ремонту.

Необходимо соблюдать требования стандарта EN 50281-1-2, в том числе относительно отложений пыли и температур.

Следует избегать накопления электростатического заряда на металлических частях корпуса. Избегать накопления опасного электростатического заряда на металлических частях корпуса можно путем включения этих металлических частей корпуса в контур выравнивания потенциала.

В случае если оборудование полностью размещено в зоне 20, кабель питания должен быть защищен от электростатического разряда с помощью металлической оплетки или трубопровода, размещенного в эквипотенциальном соединении.